

PHILIPS



Display S-Line

Signage Solutions

37"

Risoluzione 1920x540

700 cd/m²



37BDL3050S

Amplia i tuoi orizzonti

Display digitale Signage allungato

Amplia i tuoi orizzonti con Philips S-Line. Grazie all'esclusivo design 32:9, la risoluzione 1920x540, l'elevata luminosità e un collegamento super versatile, il nuovo display digitale Signage allungato mostra molto di più in meno spazio.

Smart e resistente

- Android: esegui la tua applicazione o scegli l'applicazione preferita da eseguire
- Progettato per un funzionamento 24/7 per la massima precisione
- Lettore multimediale integrato. Pianifica facilmente la riproduzione da USB

Versatile e straordinario

- Elevata luminosità per immagini più nitide
- Collegamento a margherita semplice e potente per sistemi con più display
- Modalità affiancata. Crea una configurazione affiancata perfetta per te

Pronti per stupire

- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione con CMND & Control

Specifiche

Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (pollici): 37 pollici

Formato: 32:9

Risoluzione del display: 1920 x 540

Pixel Pitch: 0,47 x 0,47 mm

Risoluzione ottimale: 1920 x 540 a 60 Hz

Luminosità: 700 cd/m²

Colori display: Solitamente nero

Fattore di contrasto (tipico): 4000:1

Tempo di risposta (tipico): 8 ms

Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi

Angolo visuale (verticale): 178 gradi

Miglioramento dell'immagine: Pull-down

movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D,

Deinterlacciatore, Scansione progressiva,

Deinterlacciamento MA 3D, Smart Picture,

Regolazione temperatura del colore, Colore

migliorato, Riduzione rumore

Tecnologia pannello: AG

Sistema operativo: Android 8.0

Posizionamento: Orizzontale (24/7), Verticale (24/7)

Connettività

Uscita audio: Jack da 3,5mm

Ingresso video: HDMI 2.0 (x1), USB 2.0 (x1), VGA (Analog D-Sub) (x1)

Ingresso audio: Jack da 3,5 mm

Video output (Uscita video): HDMI 2.0 (x1)

Controllo esterno: Jack da 3,5 mm (ingresso/uscita) IR, RJ45, Jack da 2,5 mm (ingresso/uscita) RS232C

Funzioni utili

Loop through del segnale: RS232, HDMI, Loop through IR

Controllabile via rete: LAN (RJ45)

Assorbimento

Tensione di rete: 100 ~ 240 VAC, 50~ 60 Hz

Consumo: 70 W

Consumo (max): 85 W

Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Classe energetica: G

Risoluzione del display supportata

Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x

720, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60

Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensioni

Larghezza set: 928,5 mm

Peso del prodotto: 7,76 Kg

Altezza set: 282,3 mm

Profondità set: 48,7 mm

Supporto a parete: 400 x 200 mm, M6

Ampiezza della cornice: 12,4 mm (A/B); 10,5 mm (D/S)

Condizioni atmosferiche

Altitudine: 0 ~ 3000 m

Intervallo di temp. (funzionamento): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 ore

Intervallo di temp. (immagazzinamento): -20 ~ 60 °C

Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 20 - 80% RH (senza condensa)

Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 5 - 95% RH (senza condensa)

Lettore interno

CPU: 2 x A53 + 2 x A73

GPU: ARM Mali G51

Memoria: DDR3 da 2 GB

Conservazione: EMMC da 8 GB

Accessori

Accessori inclusi: Copertura interruttore CA, Cavo sensore IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Guida rapida (x1), Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232 a margherita, Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Cavo HDMI, 2 dadi per il montaggio a parete

Varie

Lingue OSD (On-Screen Display): Arabo, Olandese, Danese, Inglese, Francese, Finlandese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Cinese semplificato, Turco, Cinese tradizionale, Ceco

Garanzia: Garanzia di 3 anni

Omologazioni: CE, FCC, Classe A, CB

In evidenza

Con tecnologia Android 8

Controlla il display tramite una connessione Internet. I display Android Philips Professional sono ottimizzati per app native Android, ma è anche possibile installare le app Web direttamente sul display. Il nuovo sistema operativo Android 8 preserva la sicurezza del software e mantiene più a lungo le specifiche più recenti.

CMND & Control



Imposta la tua rete di display su connessione locale (LAN). CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come il controllo degli ingressi e il monitoraggio dello stato dei display, che si tratti di uno schermo singolo o di 100 unità.

Progettato per un funzionamento 24/7

Il business non dorme mai. Per questo i nostri schermi pubblicitari sono progettati per un funzionamento 24/7 per la massima precisione e per ambienti critici. Grazie ai componenti avanzati, che garantiscono una qualità eccellente, puoi contare su questa gamma di modelli per un'affidabilità completa 24 ore su 24.

Luminosità elevata (700 cd/m²)

Di grande impatto in spazi semi-aperti e luminosi. Questo display ad elevatissima luminosità da 700 cd/m² è l'ideale per attirare l'attenzione in aree grandi e affollate soggette ad elevata illuminazione ambientale.

Lettore multimediale integrato

Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB. Il display Philips Professional si riattiva dalla modalità standby per riprodurre il contenuto desiderato, per poi tornare alla modalità standby al termine della riproduzione.

Collegamento HDMI a margherita

Collega più display con il collegamento HDMI a margherita. Collega semplicemente la porta HDMI Out a quella HDMI In di un altro schermo per creare un'esperienza straordinaria.

Modalità affiancata

Collega due o più display professionali Philips per creare una configurazione affiancata con un solo dispositivo esterno. Basta un solo lettore per riprodurre i tuoi contenuti, a prescindere dal numero di display.

