

Philips Matchline  
širokoúhlý Flat TV

32"  
LCD

32PF9956



## Prvotřídní kvalita obrazu

s technologií Pixel Plus a atraktivním designem

Vychutnejte si mimořádnou kvalitu obrazu televizoru s plochou obrazovkou, který využívá nejnovější technologii LCD a technologii Pixel Plus, jenž bude ozdobou každého interiéru. Čtecí zařízení Digital Media Reader umožňuje přehrávání z multimediálních paměťových karet.

### Vylepšené připojení k audio/video výrobkům

- Vstup HDMI pro plně digitální HD připojení v jednom kabelu

### Tenký, moderní design jako doplněk interiéru

- Vhodný podstavec v elegantním provedení dodáván s přístrojem

### Přirozený obraz, který vás ohromí

- LCD displej WXGA s vysokým rozlišením 1366 x 768p
- Technologie Pixel Plus pro detaily, sytost a čistotu
- Systém Active Control se světelným senzorem vylepší kvalitu obrazu
- Funkce Virtual Dolby Digital pro živý zvukový zážitek

### Pohodlí jednoho stisknutí

- Teletext s pamětí 1 200 stránek pro okamžitý rychlý přístup k teletextu

### Vychutnejte si oblíbené filmy, fotografie a hudbu

- Digital Media Reader umožňuje prohlížení a sdílení obrázků na TV

# PHILIPS

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 80 cm
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastní poměr (typický): 800:1
- Vylepšení obrazu: Technologie Pixel Plus, Technologie Digital Crystal Clear, Progressive scan, Hřebenový filtr 3D, Active Control + světelný senzor, Systém zobrazení 2 / 2 Motion Compensation, Potlačení zubatých hran, Widescreen Plus
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Reakční doba (typická): 12 ms
- Úhel sledování (horizontální): 170 stupěň
- Úhel sledování (vertikální): 170 stupěň
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

## Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

## Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

## Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3
- Typy paměťových karet: Compact Flash typ I, Compact Flash typ II, Memory Stick, jednotka Microdrive, Paměťová karta MultiMedia (MMC), Paměťová karta Secure Digital (SD), Paměťová karta Smart Media

## Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětská pojistka + Rodičovský zámek
- Snadná instalace: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Automatické ladění (ATS), Digitální ladění PLL, Standard Plug & Play
- Snadné použití: Podsvětlené ovládací prvky na boku, Rozdíl hlasitosti na předvolbách, Seznam programů, Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Hodiny: Hodiny Smart Clock
- Vylepšení připojení: Propojení Easy Link
- Nastavení formátu obrazovky: 6 režimů širokoúhlé

- obrazovky, Automatický formát, Posun titulků a záhlaví
- Elektronický programový průvodce (EPG): Funkce NexTVView 3
- Dálkový ovladač: Multifunkční
- Typ dálkového ovladače: RC4304/01
- Teletext: Teletext s pamětí 1 200 stránek
- Vylepšení teletextu: Funkce Habit Watch, Informace o programu, Funkce Word Search

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x15 W
- Zvukový systém: Virtual Dolby Digital
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Digitální zpracování signálu, Dynamické zvýraznění basů, Grafický ekvalizér, Funkce Smart Sound

## Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 4
- Typ reproduktorů: Kuželový výškový reproduktor, Integrované woofery s wOOx

## Možnosti připojení

- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB, Y/C
- Další připojení: Analogový audio výstup levý/pravý, Vstup středového reproduktoru, Vstup S/PDIF (koaxiální), Výstup S/PDIF (koaxiální), Výstup pro subwoofer
- Konektor Ext 3 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup kompozitního videa CVBS
- Konektor Ext 4: Rozhraní HDMI

## Spotřeba

- Napájení ze sítě: Strídavý proud 220 - 240 V, +/- 10%
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 165 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1

## Ekologické specifikace

- Označení Green Flagship

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stojan na nábytek, Držák pro montáž na stěnu
- Volitelné příslušenství: Podstavec, Otočný stojan na nábytek

## Rozměry

- Hmotnost výrobku: 20 kg
- Hmotnost včetně balení: 32 kg

# Přednosti

## LCD displej WXGA, 1366 x 768p

Tento displej WXGA disponující nejmodernější technologií LCD obrazovek je vybaven širokoúhlým vysokým rozlišením 1366 x 768p pixelů. Poskytuje skvělý obraz bez blikání díky technologii Progressive Scan, s optimálním jasem a vynikajícími barvami. Tento živoucí a ostrý obraz vám nabídne vylepšený zážitek ze sledování.

## Technologie Pixel Plus

Pixel Plus je technologie pro zpracování digitálního obrazu, která zvyšuje počet řádků a pixelů. Výsledkem je vždy obraz ostrý jako břitva s neuvěřitelnými detaily a hloubkou z jakéhokoli zdroje.

## Active Control + světelný senzor

Systém Active Control je jedinečný a inteligentní způsob optimalizace kvality obrazu měřením a analyzováním příchozího signálu pro automatické úpravy nastavení kvality obrazu. Využívá světelný senzor pro přizpůsobení obrazovky jasů podmínkám osvětlení v místnosti.

## Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital je technologie zpracování zvuku pro dokonalejší prostorové zvukové efekty, které vytvářejí stejný dojem jako systém Dolby Pro Logic bez přidavných zadních reproduktorů. Budete zcela vtazeni do děje na televizní obrazovce.

## Přibalený stojan na nábytek

Součástí balení je i podstavec na nábytek s odpovídajícím designem.

## Teletext s pamětí 1 200 stránek

Teletext je běžně dostupný systém přenášený většinou vysílacích společností. 1200stránkový inteligentní text poskytuje mimořádně rychlý přístup k informacím při změně stránek.

## Zařízení Digital Media Reader

Pomocí zařízení Digital Media Reader můžete paměťové karty (CF Typ 1, SD karty, MMC, MS, SM) připojit přímo k DVD přehrávači nebo televizoru a prohlížet si či sdílet své oblíbené fotografie s přáteli nebo příbuznými. Už žádné problémy s těžkopádným připojováním nebo drahými adaptérovými kartami.

## Rozhraní HDMI



Rozhraní HDMI poskytuje nekomprimované digitální připojení RGB ze zdroje na obrazovku. Eliminací konverze do analogového signálu dosahuje perfektního přenosu obrazu. Nezkreslený signál zajišťuje méně blikání a jasnější obraz. Rozhraní HDMI inteligentně zprostředkuje maximální rozlišení ze zdrojového zařízení. Zařízení HDMI je plně zpětně kompatibilní se zdroji DVI, avšak navíc obsahuje digitální audio a ochranu proti kopírování HDCP.



Datum vydání 2023-07-15

Verze: 12.0.13

EAN: 87 10895 81561 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)