



Displej C-Line

Signage Solutions

75"

So systémom Android

350 cd/m²



75BDL6051C

Interaktívny displej na porady

špičková kapacitná viacdotyková technológia

Maximalizujte angažovanosť a inšpirujte spoluprácu s interaktívnym displejom Philips C-Line. Tieto displeje so systémom Android boli vytvorené na intenzívne každodenné používanie a disponujú až 10 dotykovými bodmi, sklom od okraja po okraj a plochým dizajnom.

Inteligencia a výkon

- Protiodleskové tvrdené sklo
- Slot OPS umožňuje začlenenie do počítača bez potreby káblov
- Procesor Android SoC. Natívne a webové aplikácie
- Zabudovaný režim interaktívnej tabule
- Rýchle a jednoduché videokonferencie
- Nainštalujte a používajte aplikácie a funkcie podľa vlastného výberu
- Certifikácia Crestron Connected

Interakcia a spolupráca

- Prevádzkujte, monitorujte a udržiavajte pomocou platformy CMND & Control
- HID Capacitive Touch s funkciou USB Plug & Play
- Bezdrôtové zdieľanie obrazovky a pokročilá spolupráca

Hlavné prvky

Bezdrôtové zdieľanie obrazovky

Zobrazte svoje vlákna na jednej obrazovke. Bezdrôtové zdieľanie obrazovky vám umožní pripojiť viacero zariadení naraz a rýchlo prepínať obsah podľa potreby. Použite svoju existujúcu sieť Wi-Fi na okamžité a zabezpečené pripojenie zariadení alebo použite naše voliteľné interaktívne adaptéry HDMI na prenos priamo na obrazovku bez potreby pripojenia k svojej zabezpečenej/chránenej sieti.

HID Capacitive Touch

Capacitive Touch vám zabezpečí špičkový vzhľad skla od okraja po okraj so šírkou rámu iba 1,5 mm! Vytvorte nezabudnuteľný interaktívny zážitok až s 10 dotykovými bodmi zároveň. Tento displej, ideálny na kolaboratívne a súťažné aplikácie, prepája vaše publikum s akýmkoľvek obsahom, vďaka čomu je dokonalý pre oblasť vzdelávania, verejné priestory, podnikové, hotelové a maloobchodné prostredie.

CMND & Control



Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako

je vloženie ovládacích údajov a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jednu obrazovku alebo dokonca 100.

Zabudovaný režim interaktívnej tabule

Inšpirujte čulú spoluprácu v režime interaktívnej tabule. Stačí aktivovať túto funkciu a váš displej sa zmení na prázdne plátno, na ktoré môžu viacerí používatelia kresliť rukou alebo špeciálnymi perami na displej. Všetko, čo je na obrazovke, možno potom nasnímať pre jednoduchú tlač alebo zdieľanie súborov.

Rýchle a jednoduché videokonferencie


Softvér na videokonferencie okamžite pripravený na používanie zabezpečí, že videohovory medzi dvoma osobami alebo skupinovú videohovory budú jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Použite vlastnú kameru alebo pripojte voliteľný balík Logitech Meetup pre univerzálne riešenie ConferenceCam.

Certifikácia Crestron Connected

Pripojte tento profesionálny displej Philips k svojej sieti Crestron, aby ste ho mohli úplne ovládať na diaľku prostredníctvom notebooku, stolového počítača alebo mobilného zariadenia. Zapnite a vypnite displej, naplánujte obsah, spravujte nastavenia a ľahko pripojte externé

zariadenia. Crestron Connected® poskytuje rýchle, spoľahlivé a bezpečné riešenie na podnikovej úrovni pre systémovú kontrolu.

Zásuvka OPS



Integrujte plnohodnotný počítač alebo modul CRD50 so systémom Android priamo do vášho profesionálneho displeja Philips. Zásuvka OPS obsahuje všetky pripojenia potrebné na prevádzku vášho pripojeného riešenia vrátane napájania.

So systémom Android

Ovládajte svoj displej pomocou pripojenia na internet. Profesionálne displeje Philips so systémom Android sú optimalizované pre natívne aplikácie systému Android a okrem toho môžete priamo do displeja nainštalovať aj webové aplikácie. Nový operačný systém Android zaisťuje, že softvér je zabezpečený a dlhšie zostáva v súlade s najnovšími špecifikáciami.

Technické údaje

Obraz/Displej

Diagonálny rozmer obrazovky (metrický):

189.3 cm

Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch):

74.5 palec

Pomer strán: 16:9

Rozlíšenie panela: 3840 x 2160

Odstup pixelov: 0,4935 (H) x 0,4935 (V)

Optimálne rozlíšenie: 3840 x 2160 pri 60 Hz

Jas: 350 cd/m²

Farby displeja: 1,07 miliardy

Pomer kontrastu (typický): 1000 : 1

Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1

Čas odozvy (typický): 8 ms

Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň

Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň

Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Komp. zabr. preklad. pohybu, 3D zabr. prekl. MA, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Progresívne riadkovanie

Operačný systém: Android 9

Pripojiteľnosť

Zvukový výstup: 3,5 mm konektor (2x)

Video vstup: Display Port 1.2 (1x), DVI-I (1x), HDMI 2.0 (4x), USB-C, USB 2.0 (2x), USB 3.0 (2x)

Zvukový vstup: 3,5 mm konektor

Iné pripojenia: OPS, micro SD

Výstup obrazu: DisplayPort 1.2 (1x), HDMI 2.0 (1x)

Externé ovládanie: RJ45, RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor, IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor

Vybavenie a vlastnosti

Umiestnenie: Na šírku, Zobrazenie na šírku (18/7), Zobrazenie na výšku (12:7)

Funkcie na šetrenie obrazovky: Posun pixelov, nízky jas

Ovládanie klávesnicou: Skryté, Uzamykatelné

Zoslučkovanie signálu: RS232, Posunutie signálu IR, Rozhranie DisplayPort

Jednoduchá inštalácia: Inteligentný nástavec

Funkcie úspory energie: Smart Power

Ovládateľný cez sieť: RJ45, RS232

Systém na úsporu energie DPMS

Zvuk

Vstavané reproduktory: 2 x 20 W RMS

Príkon

Napájanie zo siete: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz

Spotreba (typická): 240 W

Spotreba (max.): 340 W

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,5 W

Trieda energetického štítku: G

Podporované rozlíšenie displeja

Počítačové formáty: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x 1200 pri 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60,70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
Formáty videa: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 480p, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz
Formáty UHD: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Technické údaje

Rozmery

Inteligentný vkladací držiak: 6*M4*L6 (200 x 100)

Šírka prístroja: 1703,80 mm

Hmotnosť výrobku: 65 1 kg

Výška prístroja: 982,00 mm

Hĺbka prístroja: 84,20 (pri upevnení na stenu), 99,70 (maximálne) mm

Šírka zostavy (palec): 67,08 palec

Výška zostavy (palec): 38.66 palec

Upevnenie na stenu: 600 (H) x 400 (V) mm, M8

Hĺbka zostavy (palec): 3,31 (pri upevnení na stenu), 3,93 (maximálne) palec

Šírka rámu: 1,50 mm (vodorovne)

Hmotnosť produktu (v librách): 143,52 lb

Prevádzkové podmienky

Nadmorská výška: 0 – 3000 m

Rozsah teploty (prevádzkový): 0 – 40 °C

MTBF: 50 000 hodina(y)

Relatívna vlhkosť: 20 – 80 %

Rozsah teploty (uskladnenia): -20 – 60 °C

Multimediálne aplikácie

Prehrávanie videa z USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

Prehrávanie obrázkov z USB: BMP, JPEG, JPG, PNG

Prehrávanie zvuku z USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Integrovaný prehrávač

CPU: MTK5680

Karta Micro SD: Podpora do 1 TB

Skladovanie: 32 GB eMMC

Wi-Fi: AP (WC0SR2511-88112BU), STA (WCT5GM2511MT7668AU)

RAM: DDR4 4GB

Interaktívne viacdotykové ovládanie

Dotykové body: 10 simultánnych dotykových bodov

Príslušenstvo

Zahrnuté príslušenstvo: Logo Philips (1x), Kábel RS232 na zretazenie (1x), Batérie AAA (1x), Handrička na čistenie (1x), Kábel DVI-I (1,8 m) (1x), HDMI kábel (3 m) (1x), Kábel IR snímača (1,8 m) (1x), Skrutka M2 (2x), Skrutka M3 (2x), Napájací kábel (3x), Stručná príručka spustenia (1x), Diaľkový ovládač (1x), RS232 kábel (3 m) (1x), Dotykové pero (2x), Kábel USB A na B (3 m) (1x), Kryt USB (1x)

Rozličné

Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, Francúzština, Nemčina, Španielčina, Poľština, Turečtina, Ruština, Taliančina, Zjednodušená čínština, Tradičná čínština, Arabčina, Japončina, Dánčina, Holandčina, Fínčina, Nórcina, Portugalčina, Švédčina

Záruka: 3-ročná záruka

Regulačné schválenia: CE, RoHS, CB, VCCI, CU, EAC, EMF, ETL, FCC, Tieda A, PSB

Philips 75BDL8051C
Verzia 2.4
Release Date: 2019/12/18

