



C-serien

Signage Solutions

86"

Drevet av Windows

350cd/m²



86BDL8051C

Interaktiv møteskjem

avansert kapasitiv flerberøringsteknologi

Maksimer engasjementet og inspirer til samarbeid med en interaktiv skjerm i C-serien fra Philips. Disse Windows-drevne skjermene er utformet for å tåle tung daglig bruk og har opptil ti berøringspunkter, glass fra kant til kant og flatt design.

Smart og kraftig

- Herdet glass med antirefleksbelegg
- Innebygd tavlemodus
- Raske og enkle videokonferanser
- Installer og bruk appene og funksjonene du foretrekker
- Drevet av Windows 10
- Crestron Connected-sertifisert
- Gi merknad til alle kilder, og lagre skjermbilder

Inspirer til samarbeid og samhandling

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- HID-kapasitiv berøring med USB-Plug & Play
- Fungerer med iOS, Android, Windows og Mac
- Trådløs skjermdeling og avansert samarbeid

Høydepunkter

Trådløs skjermdeling

Viser inndata fra fire ulike kilder på én skjerm. Bruk Wi-Fi-nettverket til å koble til enheter umiddelbart på en sikker måte, eller bruk de to medfølgende HDMI-donglene til å caste direkte på skjermen, uten at du trenger å koble til det sikrede/beskyttede nettverket ditt.

HID-kapasitiv berøring

Kapasitiv berøring gir deg det nyskapende utseendet av glass fra kant til kant med en rammebredde på bare 1,5 mm. Lag en minneverdig interaktiv opplevelse med opptil ti berøringspunkter samtidig. Denne skjermen er perfekt når du må samarbeide eller konkurrere om noe, og den knytter til seg publikum gjennom tilgangen til alt innholdet – noe som gjør den ideell for utdanning, offentlige steder, bedrifter, hoteller og detaljhandel.

Drevet av Windows 10

Kraftig Core i7-prosessor med nVidia GPU. Kjører alle favorittappene dine, for eksempel Zoom, Skype (inkludert), MS Teams og MS Office (ikke inkludert)

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Innebygd tavlemodus

Oppfordre til smidig samarbeid med tavlemodus. Aktiver denne funksjonen for å gjøre skjermen om til et tomt lerret som kan tegnes på av flere

brukere, enten for hånd eller med dedikerte skjermmarkører. Alt på skjermen kan deretter lagres for enkel utskrift eller fildeling.

Rask og enkel videokonferanse

Den installerte programvaren for videokonferanser gjør det enklere enn noen gang å holde gruppevideosamtaler og videosamtaler med enkeltpersoner. Bruk ganske enkelt ditt eget kamera, eller legg til Logitech Meetup-pakken (ekstrautstyr) for en alt-i-ett ConferenceCam-løsning.

Crestron Connected-sertifisert

Integrer denne Philips Professional-skjermen til Crestron-nettverket for fullstendig fjernkontroll via din bærbare datamaskinen, stasjonære pc eller mobilenhet. Slå skjermen av og på, planlegg innhold, administrer innstillinger, og koble enkelt til eksterne enheter. Crestron Connected® gir en rask, pålitelig og sikker løsning på bedriftsnivå for systemkontroll.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse (cm): 217.42 cm

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

85.6 tommer

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 3840 x 2160

Pikselavstand: 0,4935 (H) x 0,4935 (V) mm

Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 350 cd/m²

Skjermfarger: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down,

Bevegelseskompensert deinterlacing, 3D MA-

deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring,

Progressive scan

Operativsystem: Windows 10

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm jack (x2)

Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x4), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C

Lydinngang: 3,5 mm jack (x1)

Andre tilkoblinger: micro SD, OPS

Videoutgang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)

Fjernstyring: RJ45, RS232C (inn/ut) 2,5 mm jack, IR (inn/ut) 3,5 mm jack

Anvendelighet

Plassering: Liggende, Liggende (18/7)

Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke

Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar

Signalsøylfe: RS232, IR-søylfegjennomgang

Enkel installering: Smart utstyr

Energisparefunksjoner: Smart Power

Kan kontrolleres via nettverket: RJ45, RS232

DPMS-strømsparingssystem

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 20 W RMS

Drift

Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

Forbruk (typisk): 300 W

Forbruk (maks.): 460 W

Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 1920 x 1200, 60 Hz,

1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1600 x

1200, 60 Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050,

60 Hz, 1440 x 900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60,

75 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz,

1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz,

1280 x 800, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz,

1280 x 720, 60, 70 Hz, 1152 x 900, 66 Hz, 1152 x

864, 60, 70, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x

720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz,

800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz,

640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz

Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 576p, 50 Hz,

480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4 K x 2 K, 50, 60 Hz,

720p, 50, 60 Hz, 480i, 60 Hz

UHD-formater: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz,

3840 x 2160, 50 Hz

Mål

Montering av Smart-utstyr: 6*M4*L6, 100 mm

justering, maks. størrelse: 300 x 180 mm

Bredde, apparat: 1949 millimeter

Produktvekt: 79,5 kg

Høyde, apparat: 1120,00 millimeter

Dybde, apparat: 77,50(@veggmontering),

93,00(@maks) millimeter

Bredde, apparat (tommer): 76,73 tommer

Høyde, apparat (tommer): 44.09 tommer

Veggmontering: 600 (H) x 400 (V) mm, M8

Dybde, apparat (tommer):

3,05(@veggmontering), 3,66(@maks) tommer

Rammens bredde: 1,50 mm(jevn)

Vekt på produkt (pund): 175,27 lb

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Relativ luftfuktighet: 20-80 % (drift), 5-95 % (oppbevaring) %

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

USB-avspilling, video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4,

MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG

USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA

Intern spiller

CPU: Intel Core i7

GPU: Nvidia GT730

Lagring: 256 GB eMMC

RAM: 8 GB DDR4

Samhandling med flerberøring

Berøringspunkter: Ti samtidige

berøringspunkter

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Philips-logo (x1), RS232-kabel til seriekobling (x1), Rengjøringsklut (x1), DVI - I-kabel (1,8 m) (x1), HDMI-kabel (3 m) (x1), HDMI-sender (x2), IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), M2-skrue (x2), M3-skrue (x2), Strømledning (x3), Pekepenn (x2), USB A til B-kabel (3 m) (x1), USB-deksel (x1), AAA-batteri (x1), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll (x1), RS232-kabel (3 m) (x1)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CE, RoHS, CB, CU, EMF, FCC, klasse A, ETL, PSB

Philips 86BDL8051C
Version 5.1
Release Date: 2019/12/18

