

Philips
Professional LCD TV

32 吋
LCD
HD Ready

32HF7445



多功能、互動招待用 TV

HD LCD TV，配備 SmartPlug

此系統準備 LCD TV，提供清晰銳利影像及逼真色彩，為您帶來震撼的視覺體驗。TV 配備進階功能和選用配件，為互動服務和室內娛樂提供全方位支援。

價錢最超值

- 無線 SmartLoader 便於快速模枋
- 安裝功能表鎖定
- 外部喇叭插頭和附加電源

System 隨時可用，且永不過時

- SmartPlug Xpress 及 Serial Xpress 控制介面
- SmartCard Xpress Box 相容互動系統

安全且可持續

- SmartPower 可節能
- 環保設計及防火外殼

實現非凡的視覺體驗，為客戶提供極致的舒適性

- 熒幕顯示上的歡迎語
- 酒店用 HDTV
- Pixel Plus HD 讓您可體驗 HDTV 中更細緻、更有層次及更清晰的畫質

PHILIPS

產品特點

無線 SmartLoader

提供在不同 TV 裝置之間輕鬆無線複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同 TV 裝置之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。

安裝功能表鎖定

避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新設定費用。

外部喇叭和電源

TV 配備一個放大音訊連接頭，以便輕鬆安裝外部喇叭（如用於浴室），這樣可減少在外部設備上的投資。附加整合式電源可避免對互動系統使用單獨的電源。如果需要單獨使用，可關閉附加電源，節省能量。

SmartPlug 及 Serial Xpress

Smartplug 介面准許 OEM 或第三方解碼器和控制器連接 TV。

SmartCard Xpress Box

這種選用 SmartCard Xpress Box 可安裝在 TV 裝置的背面，允許第三方解碼器和應用程式卡連接 TV，為 TV 新增功能。TV 亦可透過 Serial Xpress 控制介面（支援 UART 和 RS232 協定）和 SmartPlug 控制介面，連

接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。

酒店用 HDTV

您可選擇很多種途徑為客戶提供 HDTV，但無論採用哪種來源，Philips Hospitality 用電視透過利用最先進的 FlatTV 顯示和獲獎技術（如 Pixel Plus HD），始終為客戶提供頂級視覺體驗。

歡迎短語

每次開啟 TV 裝置時，螢幕上會顯示一句歡迎語。

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD 是一種畫面處理技術，能讓觀眾觀看的内容變得更生動、自然和現實。結果是每次都可從各種 HD 訊源中得到清晰細膩的影像，展現令人難以置信的細緻和層次。

SmartPower



系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

環保設計

持續性發展對 Philips 開展業務至關重要。Philips 電視機是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產，旨在透過降低能耗，移除有害物質，減輕重量，實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統，將對環境的整體影響降至最低。同時，Philips 電視機採用防火材料製成特殊外殼。由緊急火災服務獨立進行的一項測試表明，普通電視機有時候會使由外部來源導致的火宅更加肆意，而 Philips 電視機則不會讓火勢蔓延。

規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例：闊螢幕
- 螢幕對角尺寸（英制）：32 吋
- 螢幕對角尺寸（公制）：81 厘米
- 螢幕解像度：1366 x 768p
- 亮度：500 cd/m²
- 影像增強功能：逐行掃描，3/2 - 2/2 動態下拉功能，3D 梳型濾波器，數碼降噪功能，Pixel Plus HD，3D MA 去交錯，Active Control，自動膚色校正功能，色溫調整，動態對比增強，Smart Picture，白色延伸，藍色延伸，Black stretch，環保強化功能
- 對比率（一般）：4000:1
- 顯示螢幕類型：LCD WXGA 主動矩陣 TFT
- 響應時間（常規）：8 毫秒
- 可視角度（水平）：178 度
- 可視角度（垂直）：178 度
- 畫面增強功能：防反光多重膜平面螢幕

支援的顯示解像度

- 電腦格式：1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
- 視訊格式：720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入：75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段：VHF, UHF, S-Channel, 超頻
- 電視系統：PAL B/G, SECAM B/G, SECAM D/K, PAL I
- 預設頻道數目：125
- 影像播放：PAL, NTSC
- 調諧器顯示：PLL

舒適

- 安裝方便：微調，複製電視機設定，進階酒店模式，節目名稱，PLL 數碼調諧
- 方便易用：Smart Picture, Smart Sound, 節目清單，自動音量調節器 (AVL), 螢幕顯示 (OSD), 機頂調校掣
- 時鐘：定時睡眠功能
- 舒適：酒店客戶功能
- 螢幕格式調整：4:3, 闊螢幕，字幕縮放，超闊，縮放 14:9, 縮放 16:9
- 遙控器：電視
- 遙控器類型：RC2887
- 圖文信息：1000 頁智能文字
- 畫中畫：PIG 畫中畫
- 圖文信息增? 功能：節目資訊列

聲音

- 輸出功率 (RMS): 2 x 5 瓦
- 音效系統：麗音立體聲，立體聲，單聲道
- 音效增強：超寬環迴立體聲

喇叭

- 內置喇叭：2

連接

- AV 1: 左 / 右音訊輸入, YPbPr
- 連接增? 功能：RJ12 連接器, RJ45 連接器, 外部喇叭插頭, HM 連結, SmartCard Xpress 盒隨時可用
- AV 2: 左 / 右音訊輸入, YPbPr
- AV 3: 左 / 右音訊輸入, CVBS 輸入, S-Video 輸入
- AV 4: HDMI
- 前方 / 側面連接：CVBS 輸入, S-Video 輸入端子, 左 / 右音訊輸入, 耳機輸出
- AV 5: HDMI
- 其他連接：PC 音效輸入端子, VGA 電腦輸入, S/PDIF 輸出（同軸）

電源

- 市電：90-264 VAC, 50/60 Hz
- 環境溫度：5 °C 至 40 °C
- 功率：< 130 瓦

配件

- 附配件：遙控器，遙控器電池，電源線，底座
- 選購配件：設定遙控器 RC2573GR, 無線 SmartLoader 22AV1120

尺寸

- 調整寬度：791 毫米
- 調整高度：539.2 毫米
- 調整深度：109 毫米
- 產品重量：15.1 千克
- 機器寬度（含機座）：791 毫米
- 機器高度（含機座）：601 毫米
- 機器深度（含機座）：251.1 毫米
- 產品重量（包括機座）：18.1 千克
- 包裝盒寬度：899 毫米
- 包裝盒高度：714 毫米
- 包裝盒深度：269 毫米
- 重量（含包裝）：19.2 千克
- 兼容掛牆安裝：400 x 200 毫米



出版日期 2023-10-04

版本：2.0.12

EAN: 87 12581 35006 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com