



飛利浦 Brilliance
LCD 液晶顯示器

19 吋
SXGA

Brilliance

190S9FB



功能齊全的顯示效能，可提高生產力

通過 TCO'03 認證且可配合 Vista 使用的飛利浦 Brilliance 190S9，因為具備可以加速工作輸出的 SmartImage、SmartContrast 以及 SmartControl 功能，再加上可確保 LCD 最佳顯示效果的 TrueVision 技術，可協助您妥善完成工作。

價錢最超值

- TrueVision：實驗室檢驗品質效能
- DVI-D 輸入及 HDCP 支援
- TCO'03 保證最高安全性與人體工學標準
- 可用於 Windows Vista

提供超凡卓越畫面

- 智能影像 (SmartImage)：將顯示功能的便利性最佳化
- 智能影像 (SmartImage)：提供令人驚豔的豐富黑色細節

環保設計

- 綠色設計不但節省資源，同時還能降低操作成本

十足便利

- 雙重輸入可以同時接收類比 VGA 和數位 DVI 訊號
- 螢幕可依照您個人的理想可視角度傾斜
- 使用 SmartControl II 微調，播放簡單不麻煩
- 電線收藏系統讓工作環境更整齊

PHILIPS

焦點

智能影像 (SmartImage)

智能影像 (SmartImage) 為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容。根據您所選擇的情境，智能影像 (SmartImage) 能有效加強影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果 - 只要按一下按鈕即可馬上享受。

TrueVision

TrueVision 是領先業界的飛利浦專利測試與演算技術，適用於顯示器調整與微調，其為一道完整程序，可確保達到最佳的顯示效果，出廠的每台顯示器 (非僅少數檢核樣本) 均符合嚴格標準 (該標準之嚴格度較 Microsoft Vista 要求高出四倍)。只有飛利浦才會通過層層關卡，在每一台全新顯示器上為您提供此等嚴密的色彩精確度與顯示品質。

SmartContrast

SmartContrast 是一項飛利浦技術，可分析正在顯示的內容，並自動調整色彩和控制背光強度，動態強化對比度來顯示最佳數

位影像及最佳對比效果，以期在觀看影片或玩遊戲時，在顯示較暗顏色的時刻，帶來更多娛樂體驗；選擇使用「經濟」模式時，會調整對比度並微調背光，以適當顯示日常辦公室應用程式並降低能源耗損。

雙重輸入

雙重輸入提供可接受類比 VGA 和數位 DVI 訊號輸入的接頭。

環保設計

綠色設計以顯示裝置的環境保護工程設計為基礎，藉以將消耗的能源降至最低、減少包裝材料並消除環境敏感材料。

具備 HDCP 技術

高頻寬數位內容保護 (HDCP) 是包含在 DVI 連接器中的著作權保護系統，防止未經授權即複製具備所有權的內容。HDCP 讓您可以播放受保護內容的媒體，例如電影與音樂會；能檢查訊號以防止盜錄，並且僅顯示內容的合法副本。

SmartControl II

SmartControl II 為顯示器型軟體，具備易於使用的螢幕圖形介面，能引導您進行多項操作，包括微調解析度、色彩調校、及其他顯示設定 (包括亮度、對比、時脈與相位、位置、RGB、白點以及在具備內建喇叭的機型上進行音量調整)。

電線收藏系統

電線收藏系統是指一種藉由將操作顯示裝置所需之電線與纜線收藏好，以保持環境整齊的系統。

可配合 Windows Vista 使用

支援 Vista 的飛利浦顯示器，可鮮明生動地呈現全新 Windows 作業系統精緻且高規格的畫面。無論是在家中或辦公室，其設計皆可提昇您的娛樂體驗，增加您的生產力並控管您的電腦使用體驗，讓您有效且輕鬆快速地檢視、尋找並組織工作或娛樂上的資訊。



規格

畫面 / 顯示

- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 面板尺寸: 19 吋 / 48 公分
- 點距: 0.294 x 0.294 公釐
- SmartContrast 比 (動態): 8000:1
- 亮度: 300 cd/m²
- 視角: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 對比值 (一般): 800:1
- 畫面增強: 智能影像 (SmartImage)
- 反應時間 (一般): 5 ms
- 最佳解析度: 1280 x 1024 @ 60 Hz
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 水平掃描頻率: 30 - 83 KHz
- 垂直掃描頻率: 56 - 75 Hz
- sRGB: 是

連線

- 輸入訊號: VGA (類比), DVI-D
- 同步輸入: 複合同步, 獨立同步, 同步訊號在線訊號

便利

- 人性化操作: SmartControl II, SmartManage 遠端 LAN 監控資產管理功能, 螢幕顯示
- 顯示器控制: 自動 (返回), 亮度 (上), 輸入 (下), 功能表 (確定), 電源開 / 關, 智能影像 (SmartImage)
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 葡萄牙文
- 符合法規: CE 標誌, Energy Star, FCC Class B, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- 隨插即用相容性: DDC/CI, sRGB, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,

Mac 作業系統 X

- 其他便利功能: 與 Kensington 防盜鎖相容
- 前後傾斜: -5° 至 20°
- VESA 支架孔距: 100 x 100 公釐

電源

- 耗電量 (開啟模式): < 36 瓦 (一般)
- 耗電量 (經濟模式): 27 W
- 耗電量 (關閉模式): < 0.8 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 藍色, 待機 / 睡眠 - 藍色 (閃爍)
- 電源供應器: 內建, 100-240 伏特, AC 50/60 Hz
- 符合: Energy Star

尺寸

- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 404 x 418 x 186 mm
- 機器規格含機座, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 15.9 x 16.5 x 7.32 吋
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 404 x 350 x 68 mm
- 機器規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 15.9 x 13.8 x 2.68 吋
- 相對濕度: 20% - 80%
- MTBF: 50,000 小時
- 包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深): 451 x 465 x 151 mm
- 包裝盒規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深): 17.8 x 18.3 x 5.94 吋
- ? 品重量 (+ 機座): 3.85 kg
- ? 品重量 (+ 機座) (磅): 8.49 lb
- 產品含包裝重量: 5.24 kg
- 產品含包裝重量 (磅): 11.6 磅
- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C
- 溫度範圍 (儲存): -20° C 至 60° C



發行日期 2020-05-08

版本: 3.0.6

12 NC: 8670 000 38617
EAN: 87 12581 40926 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com