



Philips
LCD-skärm

19 tum
SXGA

190C6FS

elegans spelar roll

Framtagen för dig! Kombinationen av utmärkta bildskärmsprestanda och bekvämlighet med elegant design bidrar till att 190C6 ger bra prestanda för pengarna samtidigt som den gör rummet lite tjugigare med sina slanka linjer och sin svala färg.

Bästa bildupplevelse

- Snabb på/av-svarstid på 8 ms: Fantastisk visning av text och bilder
- SXGA med upplösning på 1 280 x 1 024 för klarare bild
- sRGB för samma färg på bildskärmen och utskriften

Anpassad design

- Tunn, elegant design som passar in i ditt hem
- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

Bäst värde för pengarna

- En blyfri skärm som skyddar miljön
- TCO garanterar högsta standard i fråga om säkerhet och ergonomi
- Lägre energiförbrukning än branschmedelvärdet

Fantastisk bekvämlighet

- Enkelt att justera skärminställningar med Philips SmartControl
- Inbyggd strömtillförsel
- Automatisk justering för bästa bildkvalitet

PHILIPS

Funktioner

8 ms svarstid (på/av)

På/av-svarstid är den tid som krävs för ett bildelement att gå från aktivt (svart) läge till inaktivt (vitt) läge och tillbaka till det aktiva läget (svart). Värdet mäts i millisekunder. Kortare svarstider ger snabbare överföringar och resultatet blir färre synliga bildartefakter vid visning av övergångar i text och bilder. På/av-svarstid är ett viktigt mått vid visning av affärsinnehåll som dokument, bilder och foton.

SXGA, upplösning 1 280 x 1 024

För grafikskärmar anger skärmapplösningen antalet bildpunkter (pixlar) på hela skärmen. En skärm med exempelvis upplösningen 1 280 x 1 024 bildpunkter visar 1 280 punkter på var och en av de 1 024 raderna, eller ungefär 1,3 miljoner bildpunkter.

sRGB

sRGB är en industristandard som garanterar att färgerna som visas på skärmen överensstämmer med färgerna på utskriften.

Tunn, elegant design

En tunn, elegant design som passar inredningen i alla rum.

Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

Blyfri

Blyfria skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med EU-direktivet om begränsningar av vissa farliga ämnen (RoHS) som syftar till att begränsa bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

Uppfyller kraven enligt TCO 99

En standard från TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) som är hårdare än MPR-II vad gäller säkerhet och ergonomi, särskilt i fråga om växlande elektriska fält (AEF).

Lägre strömförbrukning

Lägre energiförbrukning

SmartControl

Programvara för PC som du använder till att finjustera bildkvalitet och skärminställningar. Philips erbjuder sina användare två alternativ för justering av skärminställningar. Antingen kan du navigera i skärmmenyer i flera nivåer via knappar på själva skärmen, eller så kan du välja att enkelt och intuitivt justera de olika skärminställningarna med hjälp av Philips programvara SmartControl.

Inbyggd strömtillförsel

Med inbyggd strömförsörjning behöver du inte längre någon extern nätadapter.

En knapp för bästa bild

Automatisk justering för bästa bildkvalitet



Specifikationer

Bild/visning

- LCD-paneltyp: 1 280 x 1 024 bildpunkter, Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
- Panelstorlek: 19"/48 cm
- Effektiv visningsyta: 376,3 x 301,1 mm
- Bildpunktavstånd: 0,294 x 0,294 mm
- Ljusstyrka (nits): 270 nit
- Kontrastförhållande (medel): 600:1
- Antal färger: 16,2 M
- Synfältsvinkel: vid C/R > 5
- Beträktningsvinkel (h / v): 160 / 145 grader
- Svarstid (medel): 8 ms
- Vitkromaticitet, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329
- Vitkromaticitet, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297
- Maximal upplösning: 1 280 x 1 024 vid 75 Hz
- Rekommenderad upplösning: 1 280 x 1 024 vid 60 Hz
- Fabriksinställningslägen: 15 lägen
- Användardefinierade lägen: 50 lägen
- VDR (Video Dot Rate): 140 MHz
- Horisontell avsökningsfrekvens: 30–83 kHz
- Vertikal avsökningsfrekvens: 56-76 Hz
- sRGB

Anslutningar

- Signalingång: Analog (VGA)
- Insignal för videosynkronisering: Composite Sync, Separat synkronisering, Synk på grönt

Praktiskt

- Knappar och kontroller: Fronttangenter
- Bättre bekvämlighet: OSD (On-screen Display), SmartControl

- Bildskärmskontroller: Auto, Ljusstyrkeinställning, Vänster/Höger, Meny (OK), Ström på/av, Upp/Ned
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, kinesiska (förenklad), Spanska
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Myndighetsgodkännande: CE-märke, E2000, EMC, FCC-B, UL, CSA, Energy Star, Semko, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Lutning: -5° till +20°

Tillbehör

- Tillbehör: Nätkabel, VGA-kabel
- Bruksanvisning

Storlek

- Mått (med bas) (B x H x D): 442 x 420 x 201 mm
- MTBF: 50 000 timmar
- Relativ fuktighet: 20-80 %
- Temperaturintervall (drift): 5 °C till 35 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
- Vikt: 5,3 kg

Ström

- Kompatibelt med: E2000, Energy Star, Nutek
- Förbrukning: 36 W (medel)
- Av-läge: < 1 W
- Lysdiodsvisning för ström: Påslagen – grön, Vänteläge – gul
- Strömtillförsel: Inbyggt, 90-264 V växelström, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2019-05-08

Version: 1.0.6

12 NC: 8639 000 16451
EAN: 87 10895 90991 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com