

Philips Matchline
Breitbild-
Flachbildfernseher

32" (81 cm)
LCD

32PF9956



Überragende Bildqualität

Mit PIXEL PLUS Technologie und faszinierendem Design

Entdecken Sie den ultimativen Flat TV mit Premium-Bildqualität durch PIXEL PLUS und neuester LCD-Technologie in einem faszinierenden Design. Der Digital Media Reader ermöglicht die Wiedergabe von Multimedia-Speicherkarten, mehrerer Formate.

Erweiterter Anschluss an Ihre Audio/Video-Geräte

- HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel

Elegantes Design, passt perfekt zu Ihrer Inneneinrichtung

- Passender Standfuß im eleganten Design enthalten

Atemberaubend natürliche Bilder

- HD LCD WXGA Display mit einer Auflösung von 1366 x 768p
- Pixel Plus für verbesserte Detailauflösung, Tiefeschärfe und Klarheit
- Active Control mit Lichtsensor optimiert die Bildqualität
- Virtual Dolby Digital für ein realistisches Audio-Erlebnis

Komfort per Tastendruck

- 1200 Seiten Hypertext für einen schnellen Direktzugriff auf Videotext

Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme, -fotos und -musik

- Anzeigen digitaler Fotos auf dem Fernseher durch Digital Media Reader

PHILIPS

Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 32 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 80 cm
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Kontrastverhältnis (Standard): 800:1
- Bildoptimierung: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progressive Scan, 3D-Kammfilter, Active Control + Lichtsensor, 2:2-Bewegungsausgleich, Jagged Line Suppression, Widescreen Plus
- Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Reaktionszeit (Standard): 12 ms
- Betrachtungswinkel (horizontal): 170 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 170 Grad
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm

Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60 Hz
- Videoformate: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL, Secam
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam

Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB-Massenspeichergerät
- Wiedergabeformate: JPEG-Standbilder, MP3
- Speicherkartentypen: Compact Flash Typ I, Compact Flash Typ II, Memory Stick, Microdrive, MultiMedia-Karte (MMC), Secure Digital (SD)-Karte, Smart Media-Karte

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung
- Einfache Installation: Automatischer Lautstärkepegel, Automatic Tuning System (ATS), Digitales PLL-Tuning, Plug & Play
- Einfache Bedienung: Beleuchtete seitl. Bedienelemente, Progr.-Lautstärke per Sender, Programmliste, Smart Picture, Smart Sound
- Uhr: Smart Clock
- Erweiterte Anschlüsse: Easy Link
- Bildschirmformat-Anpassung: 6 Breitbild-Modi, Auto Format, Untertitel-/Überschrift-Verschiebung

- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): NextView 3
- Fernbedienung: Multifunktional
- Fernbedienungstyp: RC4304/01
- Videotext: 1200 Seiten Hypertext
- Verbesserung des Videotexts: Habit Watch, Programminformationszeile, Wortsuche

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 15 W
- Soundsystem: Virtual Dolby Digital
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Digitale Signalverarbeitung, Dynamic Bass Enhancement, Grafik-Equalizer, Smart Sound

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 4
- Lautsprecher-Typen: Kalotten-Hochtöner, Integrierte Tieftöner mit wOOx

Anschlüsse

- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB, Y/C
- Weitere Anschlüsse: Analoger L/R Audioausgang, Center-Lautsprecher-Eingang, SP-DIF-Eingang (koaxial), SP-DIF-Ausgang (koaxial), Subwoofer-Ausgang
- Ext 3 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang
- Ext 4: HDMI

Power

- Netzstrom: 220 bis 240 VAC +/- 10 %
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Stromverbrauch: 165 W
- Standby-Stromverbrauch: ≤ 1 W

Umweltspezifikationen

- Green Flagship

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Standfuß, Wandhalterung
- Optionales Zubehör: Fußbodenständer, Drehbare Standhalterung

Abmessungen

- Produktgewicht: 20 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 32 kg

Besonderheiten

LCD-Display, WXGA, 1366 x 768p

Dieses WXGA-Display mit modernster LCD-Bildschirmtechnologie bietet eine HD-Breitbild-Auflösung von 1366 x 768 Pixel und absolut flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und erstklassigen Farben. Dieses lebendige und gestochen scharfe Bild sorgt für das ultimative Fernseherlebnis.

Pixel Plus

Pixel Plus ist ein digitales Bildverarbeitungsverfahren, das die Anzahl der Pixel pro Zeile und die Anzahl der Zeilen erhöht. Gestochen scharfe Bilder, unglaubliche Detailwiedergabe sowie Tiefenschärfe sind das Ergebnis.

Active Control mit Lichtsensor

Active Control optimiert die Bildqualität auf einzigartige und intelligente Weise: Die eingehenden analogen Signale werden gemessen und analysiert, und die Bildeinstellungen werden entsprechend den Ergebnissen automatisch angepasst. Active Control mit Lichtsensor passt mithilfe des Sensors die Helligkeit des Fernsehbildes dem Umgebungslicht an.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital ist eine Technologie zur Verbesserung der Surround Sound-Effekte. Es wird der Höreindruck von Dolby Pro Logic erzeugt, ohne zusätzliche Rear-Lautsprecher zu benötigen. Sie tauchen ganz und gar in das Fernseherlebnis ein.

Mitgelieferter Tischfuß

Tischfuß im passenden Design im Lieferumfang des Gerätes enthalten.

1200 Seiten Hypertext

Videotext wird von den meisten Sendern in Europa angeboten. 1200 Seiten Smart Text bieten Ihnen einen extrem schnellen Zugang zu Informationen auf wechselnden Seiten.

Digital Media Reader

Digital Media Reader bietet Ihnen die Möglichkeit, die Speicherkarten (CF-Karten Typ 1, SD-, MMC-, MS-, SM-Karten) direkt in den DVD-Player oder Fernseher einzustecken, um Ihre Lieblingsfotos anzusehen und diese Ihren Freunden und Ihrer Familie zu zeigen – ganz ohne mühsame Verbindungen oder teure Adapter.

HDMI-Eingang



HDMI bietet eine dekomprimierte RGB-Verbindung von der Quelle zum Bildschirm. Durch das Wegfallen der Umwandlung in analoge Signale ermöglicht es eine makellose Übertragung. Das rauschfreie Signal verringert das Flimmern und macht das Bild klarer. HDMI garantiert durch intelligente Kommunikation mit dem Quellgerät die höchste Ausgabeauflösung. Der HDMI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel, umfasst jedoch Digital Audio. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz.



Ausstellungsdatum
2023-07-11

Version: 12.0.13

EAN: 87 10895 81561 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com