



Philips Brilliance
LCD-bredbildsskärm

23"
WUXGA

230W5BS

det smarta sättet att öka produktiviteten

Produktivitet lönar sig: Det är därför smarta organisationer litar på Philips 230W5 med SmartManage - fjärrstyrd, LAN-baserad skärmhantering - för uppgifter som kräver en stor, bred skärm och flerfunktionsdisplay.

Maximal komfort för maximal produktivitet

- Stor widescreen-skärm, idealisk för att visa två A4-sidor bredvid varandra
- Visa fler bilder och mer innehåll utan att behöva bläddra
- Vinkla och vrid skärmen tills du hittar den bästa betraktningvinkeln
- SmartManage-kompatibilitet ger dig LAN-baserad tillbehörshantering
- Lättåtkomliga anslutningar på framsidan ger ökad effektivitet

Bästa bildupplevelse

- Snabba svarstider ger suverän visning av rörliga bilder
- WUXGA, bredformat med upplösning 1 920 x 1 200 för skarp visning
- Med dubbla ingångar kan du ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler
- Bred synfältsvinkel på upp till 176 grader

Många funktioner för bästa bekvämlighet

- Inbyggd USB 2.0-lösning med snabb hastighet för enkel anslutning
- En 6-i-1-halvledarkortläsare som underlättar medieåtkomst

PHILIPS

Funktioner

WUXGA, bredformat 1 920 x 1 200

UXGA (Ultra Extended Graphics Array) i bredformat, en skärmspecifikation som kan visa en bild med en upplösning på 1 920 x 1 200 bildpunkter, eller ca 2,3 miljoner bildpunkter.

Kort svarstid



Svarstiden mäter signalreaktionshastigheten i millisekunder. På/av-svarstid mäter den tid som krävs för att skärmen ska växla från helt vit till helt svart och tvärtom. Korta på/av-svarstider förbättrar textvisningen. Grå till grå-svarstid mäter den genomsnittliga övergångstiden mellan flera uppsättningar slumpmässiga gråskalor. Lägre siffror innebär snabbare övergångar. Kortare svarstider eliminerar synliga bildartefakter som kan minska upplevelsen när du tittar på snabbörliga bilder eller objekt.

Bredast synfältsvinkel

Den bredaste synfältsvinkeln på upp till 176 grader ger skarp bild ur alla vinklar.

Dubbla ingångar



VGA connector



DVI connector

Med dubbla ingångar får du kontakter för både ingående analoga VGA-signaler och ingående digitala DVI-signaler.

SmartManage aktiverat

Med SmartManage kan du övervaka, hantera och kontrollera status för skärmenheter med tillbehör samt erbjuda fjärrsupport till användare som har problem - allt över ett lokalt nätverk.

Widescreen

Stor Widescreen-skärm för dig som vill visa två A4-sidor bredvid varandra.

Stor visningsyta

Visningsytan är den synliga delen av en bildskärm.

Anslutningar på framsidan

En USB 2.0-hubb samt en UCR-läsare (Universal Card Reader) på framsidan av bildskärmen ger bekväm och effektiv åtkomst.

Luta och vrid bildskärmen

Mekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i stativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas bakåt och framåt.

Universal Card Reader (UCR)

En UCR-läsare är en enhet som läser data från bärbara medier och överför data till en dator. Den kan läsa data från SD/MMC, Memory Stick, Smart Media och två typer av Compact Flash utan extra tillbehör.

USB-anslutningsfunktion

USB (Universal Serial Bus) är ett standardprotokoll för anslutning av datorer och kringutrustning. Eftersom det ger hög hastighet till låg kostnad har USB blivit den populäraste metoden för att ansluta kringutrustning till en dator. Genom att placera en USB 2.0-anslutning i en bildskärm kan Philips erbjuda en bekvämt placerad, lättanvänd USB-anslutning med hög hastighet för att läsa, skriva, läsa in och överföra program, data, digitala medier eller musikfiler till, från eller i datorn och en eller flera USB-enheter.

Inbyggda 6W-högtalare

Två högkvalitativa högtalare med en uteffekt på upp till 3 W x 2 (högst) och 48 W PMPO är inbyggda i den stilrena designen för att ge användaren ett fylligt ljud - utan den kostnad och oreda som fristående högtalare innebär.

DVI-kabel ingår

En DVI-kabel levereras tillsammans med produkten för digital visning av hög kvalitet.

Inbyggd strömtillförsel

Med inbyggd strömförsörjning behöver du inte längre någon extern nätdapter.

VESA-fäste

Industristandard för väggmontering av IT-utrustning, fastslagen av Video Electronics Standards Association.



Specifikationer

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), DVI-I
- Anslutning: Universal Card Reader, USB 2.0
- Andra anslutningar: Stereoutgång
- Ljudingång för PC: 3,5 mm mikrofonkontakt x 2

Bild/visning

- Panelstorlek: 23"/58,4 cm
- Bildförhållande: 16:10
- LCD-paneltyp: 1 920 x 1 200 bildpunkter, Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
- Bildpunktavstånd: 0,258 x 0,258 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 200 vid 60Hz
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Antal färger: 16 M
- Kontrastförhållande (medel): 500:1
- Svarstid (medel): 16 ms
- Synfältsvinkel: vid C/R > 10
- Synfältsvinkel (horisontell): 176 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 176 grader
- Horisontell avsökningfrekvens: 30 - 94 kHz
- Maximal upplösning: 1 920 x 1 200 vid 60Hz
- Effektiv visningsyta: 495,4 x 309,6 mm
- Fabriksinställningslägen: 20 lägen
- Uppdateringsintervall (V): 56-85 Hz
- Användardefinierade lägen: 15 lägen
- Vitkromaticitet, 6500 K: $x = 0,313/y = 0,329$
- Vitkromaticitet, 9300 K: $x = 0,283/y = 0,297$

Bekvämlighet

- Plug & Play-kompatibel: DDC CI, Windows 98/ME/2000/XP
- Inbyggt ljud: 3 W RMS x 2 stereohögtalare
- Bekväm användning: OSD (On-screen Display), SmartManage

- Bildskärmskontroller: Auto, Ljusstyrkeinställning, Vänster/Höger, Meny (OK), Ström på/av, Upp/Ned, Volymkontroll
- Myndighetsgodkännande: CE-märke, FCC-B, UL, CSA, Nutek, Energy Star, Semko, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, kinesiska (förenklad), Spanska, Japanska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Swivel: +/- 170°
- Lutning: -5° till 20°
- VESA-montering: 100 x 100 mm

Effekt

- Strömförsörjning: Inbyggt
- Förbrukning (aktivt läge): 90 W (medel)
- Power LED-indikator: Påslagen – blå, Vänte-/viloläge – gul
- Överensstämmer med: Energy Star, Nutek
- Förbrukning (inaktivt läge): < eller = 2 W

Mått

- Vikt: 9 kg
- Temperaturintervall (drift): 5 °C till 35 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20-80 %
- MTBF: 50 000 timmar
- Djup (med sockel): 250 mm
- Höjd (med sockel): 452 mm
- Bredd (med sockel): 548 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, DVI-kabel, Ljudkabel för dator, USB-kabel, VGA-kabel
- Bruksanvisning



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 4.0.6

EAN: 87 10895 82979 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com