

Philips  
Professional LCD TV

42 吋  
LCD  
HD Ready

42HF7845



## 頂級互動招待用 TV

Philips LCD TV 及 SmartCard 插槽

這款時尚、節能招待用 TV 配備整合式 SmartCard 插槽，是我們最佳的防篡改解決方案。您的客戶可盡情享受浴室音樂和簡潔的歡迎短語，選擇性體驗一流的視覺感受。

### 價錢最超值

- 無線 SmartLoader 便於快速模枋
- 安裝功能表鎖定
- 外部喇叭插頭和附加電源
- 掛牆安裝支架

### 安全且可持續

- SmartPower 可節能
- 環保設計及防火外殼

### 整合式系統解決方案並可隨的升級

- 防篡改 SmartCard 插槽
- 遠程軟件升級

### 實現非凡的視覺體驗，為客戶提供極致的舒適性

- 熒幕顯示上的歡迎語
- Pixel Plus HD 讓您可體驗 HDTV 中更細緻、更有層次及更清晰的畫質

# PHILIPS

## 產品特點

### 遠程軟件升級

控制酒店特定功能的 TV 軟件可透過認證的系統供應商進行遠程升級。

### 整合式 SmartCard 插槽

這種整合式 SmartCard 插槽允許第三方透過應用程式卡新增功能至 TV，而勿需其他盒和外部連線。TV 亦可透過 SerialXpress 控制介面（支援 UART 和 RS232 協定）和 SmartPlug 控制介面，連接到所有主要互動系統供應商的外部解碼器和機頂盒。

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD 是一種畫面處理技術，能讓觀眾觀看的內容變得更生動、自然和現實。結果是每次都可從各種 HD 訊源中得到清

晰細膩的影像，展現令人難以置信的細緻和層次。

### 歡迎短語

每次開啟 TV 裝置時，螢幕上會顯示一句歡迎語。

### 無線 SmartLoader

提供在不同 TV 裝置之間輕鬆無線複製所有節目設定之能力，完成整個過程不足一分鐘。此功能可確保不同 TV 裝置之間的一致性，極大縮短安裝時間，降低安裝成本。

### 外部喇叭和電源

TV 配備一個放大音訊連接頭，以便輕鬆安裝外部喇叭（如用於浴室），這樣可減少在外部設備上的投資。附加整合式電源可避免對互動系統使用單獨的電源。如果需要單獨使用，可關閉附加電源，節省能量。

### 安裝功能表鎖定

避免在無授權的情況下非法存取安裝和配置設定，確保為客戶提供最大程度的便利，避免不必要的重新設定費用。

### 掛牆安裝支架

掛牆安裝支架

### SmartPower



系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

### 環保設計

持續性發展對 Philips 開展業務至關重要。Philips 電視機是根據我們的 EcoDesign 原則設計並生產，旨在透過降低能耗，移除有害物質，減輕重量，實現更高效的包裝和更完善的循環利用系統，將對環境的整體影響降至最低。同時，Philips 電視機採用防火材料製成特殊外殼。由緊急火災服務獨立進行的一項測試表明，普通電視機有時候會使由外部來源導致的火宅更加肆意，而 Philips 電視機則不會讓火勢蔓延。

# 規格

## 影像 / 顯示

- 螢幕比例: 16:9, 闊螢幕
- 螢幕對角尺寸 (英制): 42 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制): 107 厘米
- 螢幕解像度: 1366 x 768p
- 亮度: 500 cd/m<sup>2</sup>
- 影像增強功能: 3D 梳型濾波器, 3/2 - 2/2 動態下拉功能, Active Control, 對比增強, 動態對比增強, 數碼降噪功能, 鋸齒線抑制, 逐行掃描, 色彩瞬間補償, 亮度瞬間補償, Pixel Plus HD
- 對比率 (一般): 1000:1
- 顯示螢幕類型: LCD WXGA 主動矩陣 TFT
- 動態畫面對比: 5000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度 (水平): 178 度
- 可視角度 (垂直): 178 度
- 畫面增強功能: 防反光多重膜平面螢幕

## 支援的顯示解像度

- 電腦格式: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz
- 視訊格式: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 天線輸入: 75 歐姆同軸 (IEC75)
- 調諧器波段: 超頻, S-Channel, UHF, VHF
- 電視系統: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L
- 預設頻道數目: 125
- 影像播放: NTSC, PAL, SECAM
- 調諧器顯示: PLL

## 舒適

- 安裝方便: 進階酒店模式, 微調, 節目名稱, 無線智能載入, 鍵盤鎖定, 安全功能表存取
- 方便易用: 自動音量調節器 (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- 舒適: 酒店客戶功能, 定時關機, 開啟頻道, 音量限制, 歡迎短語
- 螢幕格式調整: 4:3, 7 種闊螢幕模式
- 遙控器: 電池防盜保護, 低電量偵測
- 遙控器類型: RC2886
- 圖文信息: 1000 頁超文字內容
- 其他便捷功能: 可轉換至客戶 TV, Kensington 鎖
- 可升級的固件: 遠程升級酒店 TV 軟件, 本地升級整個 TV 軟件
- 圖文語言: 斯拉夫語, 東歐, 西歐

## 聲音

- 輸出功率 (RMS): 2 個 10 瓦
- 音效系統: 麗音立體聲, 立體聲
- 音效增強: 自動音量調校器, 超寬環迴立體聲

## 喇叭

- 內置喇叭: 2

## 連接

- 連接埠? 功能: RJ12 連接器, RJ45 連接器, 外部喇叭插頭, HM 連結, 附加電源 12V/1W, SmartCard Xpress 盒隨時可用, 快速紅外線環路, Serial Xpress 介面, SmartPlug Xpress 介面, 開機 Scart, SmartCard 擴充槽
- Scarts 數目: 2
- Ext 1 Scart: 音訊左 / 右, CVBS 輸入 / 輸出, RGB
- Ext 2 Scart: 音訊左 / 右, CVBS 輸入 / 輸出, S-Video 輸入端子
- 其他連接: 天線 IEC75, 耳機輸出, VGA 電腦輸入
- Ext 3: 左 / 右音訊輸入, CVBS 輸入, S-Video 輸入端子
- Ext 4: 左 / 右音訊輸入, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

## 電源

- 電源: 110 - 240V, 50/60Hz
- 環境溫度: 5 ° C 至 40 ° C
- 功率: 240 瓦
- SmartPower 高模式: 122 瓦
- SmartPower 低模式: 220 瓦
- 主動備用消耗: 20 瓦
- 被動備用消耗: 2 瓦
- SmartPower 中等模式: 160 瓦

## 綠色環保規格

- 安全: 防火外殼

## 配件

- 附配件: 保用證, 電源線, 遙控器, 遙控器電池, 掛牆安裝支架
- 選購配件: 設定遙控器 RC2573GR, 無線 SmartLoader 22AV1135, 座? 式旋轉底座

## 尺寸

- 調整寬度: 1046 毫米
- 調整高度: 686 毫米
- 調整深度: 113 毫米
- 產品重量: 26 千克
- 機器寬度 (含機座): 1046 毫米
- 機器高度 (含機座): 749 毫米
- 機器深度 (含機座): 265 毫米
- 包裝盒寬度: 1152 毫米
- 包裝盒高度: 788 毫米
- 包裝盒深度: 313 毫米
- 重量 (含包裝): 31.4 千克
- 兼容掛牆安裝: 600 x 400 毫米



出版日期 2023-07-12

版本: 4.0.4

EAN: 87 12581 32865 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)