

Philips
Platekrāna plakana
televizors

107 cm (42 collu)
LCD
Iebūvēts, digitālais

42PFL7662D



Iegūstiet jaunu skatīšanās pieredzi, ar iebūvētu digitālo uzvērēju

Ar šo televizoru varat izbaudīt priekšrocības, ko sniedz digitālā televīzija, elektroniskā pārraižu programma un digitālas kvalitātes saturs. Vienlaikus varat aplūkot arī lielus attēlus Pixel Plus HD dzidrumā un detalizētībā Full HD 1080p LCD ekrānā

Spilgti, dabiski un īpaši asi attēli

- Full HD LCD displejs 1920x1080p
- Iebūvēts digitālais uztvērējs DVB-T signālu uztveršanai
- HD savienojuma atbalsts kvalitatīvākai HD signālu atveidei
- Pixel Plus HD izcilai detalizācijai, dziļumam un skaidrībai
- 3D Combfilter nošķir krāsas, lai iegūtu īpaši asu attēlu

Viegls un moderns dizains, kas gaumīgi papildinās jūsu interjeru

- Kompakts un plāns dizains, kas iederas jebkurā telpā

Izstrādāts jūsu ērtībām

- 1000 lapu hiperteksts tūlītējai, ātrai piekļuvei teletekstam

Aizraujoša un reālistiska skaņa

- Incredible Surround™ uzlabotam skaņas baudījumam

Uzlabotam sniegunam

- 2 HDMI ieejas pilnīgam digitālam HD savienojumam vienā kabelī

PHILIPS

Platekrāna plakana televizors
107 cm (42 collu) LCD, iebūvēts, digitālais

Izceltie produkti

Full HD LCD ekrāns, 1920x1080p

Šī displeja izšķirtspēja tiek dēvēta par Full HD. Modernajai LCD ekrāna tehnoloģijai ir pilna augstas izšķirtspējas platekrāna izšķirtspēja ar 1080 progresīvajām rindām, katrā rindā ir 1920 pikseļi. Tas nodrošina labāko iespējamo attēlu kvalitāti HD signāliem līdz pat 1080 rindām. Tādā veidā tiek radīti lieliski progresīvās izvērse attēli bez ģirbēšanas ar optimālu spilgtumu un lieliskām krāsām. Šie dabiskie un asie attēli sniegs uzlabotu skatīšanās baudījumu.

Iebūvēts digitālais DVB-T uztvērējs

Ar iebūvēto digitālo DVB-T uztvērēju var uztvert digitālo virszemes televīziju, neizmantojot televizora pierīci. Izbaudiet kvalitatīvu televīziju bez problēmām.

HD Ready



Izbaudiet izcilu HD attēlu kvalitāti un izmantojiet arī citus HD avotus, piemēram, HDTV televizora pierīci vai Blu-ray disku. HD Ready ir aizsargāts zīmols — tas norāda uz attēla kvalitāti, kas pārspēj progresīvās skenēšanas standartu. Šis zīmols atbilst stingriem EICTA standartiem — uz HD ekrāna varat baudīt HD signālu augstās izšķirtspējas un kvalitatīvā attēla priekšrocības. Tam ir universāls savienojums gan ar analogo YPbPr, gan nesaspīestu digitālo DVI vai HDMI

savienojumu, atbalstot HDCP. Ekrāns nodrošina 720p un 1080i signālus ar 50 un 60 Hz.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD ir attēlu apstrādes tehnoloģija, kas ļauj skatītājiem aplūkot saturu, kas ir spilgts, dabisks un reālistisks. Rezultāts nozīmē lieliskus, pārsteidzoši reālistiskus attēlus ar satriecošām detaļām un dziļumu no jebkura HD avota.

3D Combfilter

3D Combfilter labāk nošķir spilgtuma un krāsu signālus 3D formātā, lai novērstu krāsu pārklāšanos, spožuma pārklāšanos un punktu izkropļošanu — tas viss var traucēt pilnvērtīgam skatīšanās baudījumam. 3D digitālais Comb filtrs veic secīgu televīzijas attēla lauku salīdzināšanu, lai precīzi nošķirtu krāsu un melnbaltu informāciju un noņemtu gan horizontālos, gan vertikālos punktus, kā arī punktu kropļojumus. Rezultātā tiek iegūts īpaši ass attēls.

Incredible Surround™

Incredible Surround ir Philips audio tehnoloģija, kas ievērojami palielina skaņas lauku, pilnībā ieraujot jūs skaņu pasaulē.

42PFL7662D/12

Izmantojot modernu elektronisko fāžu pārslēgšanas tehnoloģiju, Incredible Surround sajauc skaņas no kreisās un labās puses, paplašinot virtuālo attālumu starp diviem skaļruņiem. Šis plašais skaņas diapazons ievērojami pastiprina stereo efektu un rada dabiskāku skaņas dimensiju. Incredible Surround sniedz iespēju baudīt absolūti telpisku skaņu, kas ir dziļāka un plašāka, nelietojot papildu skaļruņus.

Kompakts un plāns dizains

Šis stila dizains ietver plānu, kompaktu izskatu, kas ietaupa vietu un iederas jebkurā vietā.

1000 lapu hiperteksts

Teleteksts ir izplatīta sistēma, ko pārraida lielākā daļa raidorganizāciju. 1000 lapu viedteksta funkcija ļauj ātri piekļūt informācijai, mainot lapas.

2 HDMI ieejas

HDMI nodrošina nesaspīestu digitālo RGB savienojumu no avota uz ekrānu. Izslēdzot pārveidošanu analogajā signālā, HDMI sniedz nevainojamu attēlu. Nepavājināts signāls samazina ģirbēšanu un rada skaidrāku attēlu. HDMI viedi pārraida augstāko izvades izšķirtspēju no avota ierīces. HDMI ieeja ir pilnībā atpakaļsaderīga ar DVI avotiem, taču ietver digitālo audio. HDMI izmanto HDCP aizsardzību pret kopēšanu. 2 HDMI ieejas ļauj pievienot vairākus HD avotus, piemēram, HD televizora pierīci un Blu-ray atskaņotāju. Jūsu televizors ir pilnībā sagatavots HD nākotnei.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: Platekrāns, 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 42 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 107 cm
- Korpusa krāsa: Melns korpus ar ļoti spīdīgu stikla deco priekšpusi
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 550 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus HD, Spožuma pagaidu uzlabotājs, Krāsu pagaidu uzlabošana, Dinamiskā kontrasta uzlabošana, Contrast Plus, 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, Aktīvā vadība, Digitālā trokšņu mazināšana, Jagged Line Suppression, Progressīvā skenēšanas tehnoloģija
- Displeja ekrāna veids: LCD Full HD W-UXGA akt. matrice
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 4000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Ekrāna uzlabojumi: Ekrāns ar pretatspīduma pārklājumu

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Video formāti: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antenas ieeja: 75 omu koaksiālais savienojums (IEC75)
- Uztvērēja joslas: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV sistēma: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitālā TV: Virszemes ciparu videoaprāde (DVB)*
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 200
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- Uztvērēja rādījums: PLL

Lietošanas komforts

- Bērnu aizsardzība: Bloķētājs bērnu aizsardzībai un vecāku kontrole
- Ērta uzstādīšana: Automātiska nosaukumu piešķiršana programmām, Automātiska kanālu uzstādīšana, Automātiska meklēšanas sistēma, Automātiska saglabāšana, Precīza noregulēšana, Gatavs lietošanai, Programmas nosaukums, Kārtošana
- Vienkārša lietošana: Automātiska skaļuma izlīdzināšana, Vienkārši pārslēdzams digitālais/analogais režīms, Programmu saraksts, Sānu pan. vadība, Smart Picture, Smart Sound
- Pulkstenis: Izslēgšanās taimeris, Ieslēgšanās pulkstenis
- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru

- tālummaiņa, Pastiprināta tālummaiņa, Platekrāns
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Tālvadības pults: TV
- Tālvadības pults tips: RC2034301/01
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
- Attēls attēlā: Duāls teleteksta ekrāns
- Teleteksta uzlabojumi: 4 iecienītās lapas, Programmu informācijas josla

Skaņa

- Ekvalaizers: 7 joslas
- Izejas jauda (RMS): 2 x 10 W
- Skaņu sistēma: Nicam Stereo, Stereo
- Skaņas pastiprinājums: Automātiskais skaļuma izlīdzinātājs, Incredible Surround, Dinamiska zemfrekvences skaņas pastiprināšana

Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2

Savienojamība

- Scart līzdu skaits: 2
- Ext 1 Scart: Audio, kr./lab., CVBS ieeja/izeja, RGB
- Ext 2 Scart: Audio, kr./lab., CVBS ieeja/izeja, S-video ieeja
- Citi savienojumi: Austiņu izeja, Kopējs interfeiss
- Ext 3: S-video ieeja, CVBS ieeja, Audio kr./lab. ieeja
- Ext 4: YPbPr, Audio kr./lab. ieeja
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
- Enerģijas patēriņš: 240 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 1 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Galds virsmas statīvs, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Lietotāja rokasgrāmata, Reģistrācijas karte, Garantijas sertifikāts, Tālvadības pults, Baterijas tālvadības pultij
- Papildpiederumi: Grīdas statīvs

Izmēri

- Komplekta platums: 1046 mm
- Komplekta augstums: 686 mm
- Komplekta dziļums: 118 mm
- Produkta svars: 26 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1046 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 749 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 265 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 32 kg
- Iepakojuma platums: 1152 mm
- Iepakojuma augstums: 788 mm
- Iepakojuma dziļums: 313 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 40 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 600 x 400 mm



Izlaides datums
2023-07-19

Versija: 3.0.4

EAN: 87 12581 34094 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com