



Philips
LCD-skærm med LED-
baggrundsbelysning

V-line

20 (visning 19,5"/49,5 cm)

200V4LAB2

Nyd fremragende LED-billeder i levende farver

med stereohøjtalere

Nyd levende LED-billeder med denne flotte skærm i skinnende design. Med stereohøjtalere. Et rigtig godt valg!

Levende billeder hver gang

- 16:9 display til stor tv-oplevelse
- LED-teknologi med levende farver
- SmartContrast giver fyldige sorte detaljer

Moderne design

- Flot glansfuldt design
- Pladsbesparende størrelse
- VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

Oplev multimedier

- Kraftig lyd med 2x2 watt RMS-højtalere

Grønnere hver dag

- Miljøvenligt display uden kviksølv
- Lavt strømforbrug sparer på elregningerne
- Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug

PHILIPS

Vigtigste nyheder

LED-teknologi

Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

Indbyggede stereohøjtalere

Nu kan du nyde alle dine multimedier og sociale programmer med stereolyd. Disse indbyggede højtalere giver ikke bare fantastisk lyd, de hjælper dig også med at slippe af ledningsrodet spare plads på skrivebordet.

SmartContrast



SmartContrast Philips-teknologi, der analyserer det indhold, du får vist, og automatisk justerer farver og styrer baggrundsbelysningens lysstyrke for dynamisk at forbedre kontrasten. På den måde får du den bedste kvalitet digitale billeder og video, samt når du spiller spil med mange mørke nuancer. Hvis du vælger sparetilstand, justeres kontrasten, og baggrundsbelysningen finjusteres, så du får en helt perfekt visning af hverdagens programmer på kontoret og mindre strømforbrug.

Uden kviksølv

Philips-skærme med LED-baggrundsbelysning er uden kviksølv (som er ét af de mest giftige,

naturlige stoffer for mennesker og dyr). Det mindsker skærmens miljøbelastning i hele produktets levetid, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

Lavt strømforbrug

Lavt strømforbrug sparer på elregningerne

Flot glansfuldt design

Flot glansfuldt design

Pladsbesparende størrelse

Pladsbesparende størrelse

VESA-beslag

VESA-montering giver dig mulighed for fleksibilitet

16:9 display

16:9 display til stor tv-oplevelse

Energy Star

Energy Star betyder effektiv energiudnyttelse og et lavt strømforbrug



Hg Free



VESA Mount



ENERGY STAR



SmartContrast



Built-in Speaker



Low Power



LED



5ms

Specifikationer

Tilslutningsmuligheder

- Signalingang: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering, Synkron på grøn
- Lyd (indgang/udgang): PC-lydindgang

Billede/display

- Panelstørrelse: 19,5"/49,5 cm
- Billedformat: 16:9
- LCD-panel: TFT-LCD
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Pixel-størrelse: 0,32 x 0,31 mm
- Optimal opløsning: 1600 x 900 ved 60 Hz
- Lysstyrke (maks.): 200 cd/m²
- Skærmfarver: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- SmartContrast: 10.000.000:1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 90° (vandret)/65° (lodret), @ C/R > 10
- Effektivt betragtningsområde: 432,00 (V) x 239,76 (L)
- Scanningsfrekvens: 30 -83 kHz (vandret)/56 -76 Hz (lodret)
- sRGB

Komfort

- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/XP
- Indbygget lyd: 2,0 W x 2
- Brugervenlighed: Auto/Ned, Lydstyrke/Tilbage, Menu/OK, Tænd/sluk, Lydstyrke/Op
- OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Traditionelt kinesisk, Ukrainsk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x 100 mm)

Stander

- Hældning: -5/20 °

Strøm

- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60

Hz

- Slukket: 0,5 W
- Tændt tilstand: 16 W (typ.), 19 W (maks.)
- Standby: 0,5 W
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)
- Klasse for energimærke: E

Mål

- Produkt med fod (mm): 479 x 369 x 201 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 567 x 372 x 124 mm
- Produkt uden fod (mm): 479 x 299 x 48 mm

Vægt

- Produkt med emballage (kg): 3,83 kg
- Produkt med fod (kg): 2,72 kg
- Produkt uden fod (kg): 2,39 kg

Driftsforhold

- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- MTBF: 30.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 %-80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: Energy Star, RoHS, Uden kviksølv
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: CE-mærke, FCC Klasse B, EAC, SEMKO, TCO-certificeret, UL/cUL, TUV/ISO9241-307, BSMI, WEEE, CECP

Kabinet

- Farve: Sort
- Finish: Skinnende (frontfacет)/tekstur (bagside)

Hvad følger med?

- Kabler: VGA, Audio, strøm kabel
- Skærm med stander
- Brugerdokumentation



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 2.0.1

EAN: 87 12581 73687 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com