

PHILIPS

LCD-TV

Cineos

119 cm (47")

digitale TV

47PFL9603D



Prikkel uw zintuigen

Ga helemaal op in de betoverende Ambilight-ervaring. Met de Perfect Pixel HD Engine combineert deze TV perfect scherpe beelden, 2250 biljoen kleuren en perfect contrast met Ambilight Spectra 2. Verrijk uw kijkervaring.

Eenvoudig aansluiten en genieten

- DLNA PC-netwerkaansluiting om door de inhoud van uw PC en thuisnetwerk te bladeren
- 4 HDMI-ingangen met EasyLink voor een volledige HD-verbinding

Geschikt voor digitaal

- Geïntegreerde digitale tuner voor DVB-T-ontvangst

Verhoog uw kijkgenot

- Ambilight Spectra 2 verbetert de kijkervaring

Perfect LCD-beeld

- Perfect Pixel HD Engine voor ongeëvenaarde beeldscherpte en helderheid
- HD Ready 1080p voor een hoogwaardige beeldkwaliteit in Full HD-beelden
- Perfect Natural Motion voor zeer vloeiende bewegingen in Full HD-films
- 100 Hz Clear LCD, 2 ms voor zeer scherpe beeldweergave
- Verwerking van 2250 biljoen kleuren
- Dynamisch contrast 30000:1 voor verbluffende, rijke, zwarte details

Kenmerken

Ambilight Spectra 2



Voeg een nieuwe dimensie toe aan uw kijkervaring met Ambilight Spectra 2. Dankzij deze gepatenteerde technologie van Philips lijkt het scherm nog groter door het projecteren van een gloed vanaf de achterkant van het scherm op de muur. Ambilight past automatisch de kleuren en helderheid aan van het licht dat de TV omringt, zodat dit past bij het beeld. Dit zorgt voor een overweldigende kijkervaring. Met Ambilight Spectra 2 komen films pas echt tot leven!

Perfect Pixel HD Engine



Ervaar ongeëvenaarde beeldscherpte en helderheid met Perfect Pixel HD Engine. Elke pixel van het beeld wordt aangepast aan de omringende pixels, met een natuurlijker beeld als gevolg. Het resultaat is een unieke combinatie van beeldscherpte, natuurlijke beelden, levendige kleuren, superieur contrast en vloeiende, natuurlijke bewegingen bij alles wat u kijkt. De heldere en haarscherpe beelden zijn te danken aan de detectie en reductie van storingen en ruis in alle inhoudsbronnen, van multimedia tot standaard-TV.

Full HD LCD-scherm 1920 x 1080p

Geniet van de uitzonderlijke beeldkwaliteit van Full High Definition TV-signalen van HD-bronnen zoals HDTV-uitzendingen of het DVD-formaat Blu-ray. 1080p HD Ready TV's leveren een hogere beeldkwaliteit dan HD

Ready toestellen. Deze voldoen aan de strikte normen van EICTA en zijn uitgerust met een Full HD-scherm dat de resolutie en beeldkwaliteit van een Full HD 1920 x 1080p High Definition TV-signaal volledig tot hun recht laat komen. Ze hebben een universele ingang voor analoge YPbPr-aansluitingen en ongecomprimeerde, digitale DVI- of HDMI-aansluitingen die HDCP ondersteunen. Ze kunnen 1080p-signalen van 24, 50 en 60 Hz weergeven.

Perfect Natural Motion



Geniet zonder trillingen in het beeld van de actie. Perfect Natural Motion maakt een schatting van de beweging in het beeld en corrigeert trillende bewegingen in TV-uitzendingen en films (inclusief beelden van 1080p en 24p True Cinema op Blu-ray en DVD). Het resultaat is nog vloeiendere en rustigere beelden met uitstekende scherpte. Geniet van beelden met een nog hogere kwaliteit dan in de bioscoop!

100 Hz Clear LCD (2 ms)



100Hz Clear LCD zorgt voor een zeer scherpe weergave. De dubbele framesnelheid zorgt ervoor dat snelle bewegingen meer dan twee keer zo scherp worden weergegeven als bij conventionele LCD-schermen, wat resulteert in een responstijd van 2 milliseconden. Hierdoor kunt u nu zelfs bij snelle bewegingen van een scherp beeld genieten.

Verwerking van 2250 biljoen kleuren

Levendige en natuurlijke beelden door de geavanceerde kleurverwerking. De 17-bits kleurenbooster optimaliseert elk van de 3 kleurkanalen (RGB), een totale verwerkingskracht van 2250 biljoen kleuren. Nog levendigere kleuren en een geweldige scherpte zijn het resultaat. De geavanceerde algoritmes detecteren huidskleur en kleurschaduw en verwerken deze tot de natuurlijkste kleuren.

Dynamisch-contrastverhouding 30.000:1

Wilt u een plat LCD-scherm met het hoogste contrast en de levendigste beelden? De combinatie van geavanceerde digitale videoverwerking van Philips en de unieke technologie voor het dimmen en verbeteren van de achtergrondverlichting, zorgt voor levendige beelden. Dynamisch contrast verhoogt het contrast met een uitstekend zwartniveau en een nauwkeurige weergave van donkere schaduwen en kleuren. Zo ontstaat een helder, levensecht beeld met een hoog contrast en levendige kleuren.

Geïntegreerde digitale DVB-T-tuner

Met de geïntegreerde digitale DVB-T-tuner ontvangt u digitale terrestrial-TV zonder dat u hier een extra set-top box voor nodig hebt. Geniet van kwaliteits-TV zonder extra poespas.

DLNA PC-netwerkaansluiting

Met de PC-netwerkaansluiting hebt u eenvoudig toegang tot uw foto's en muziek op uw PC of uw thuisnetwerk. De aansluiting maakt gebruik van de Ethernet-aansluiting (LAN) met het DLNA-protocol waardoor DLNA-gecertificeerde producten probleemloos samenwerken. Als u uw TV aansluit op uw thuisnetwerk, hebt u toegang tot informatie van alle DLNA-gecertificeerde apparaten. Via uw thuisnetwerk kunt u bladeren door digitale foto's en muziekbestanden op uw PC. Met de intuïtieve gebruikersinterface van de TV hebt u met één druk op de knop toegang tot de content

Specificaties

Ambilight

Ambilight-functies: Ambilight Spectra 2, Modus voor woonkamerlicht

Ambilight-systeem: LED diepe kleuren

Dimmerfunctie: Handmatig en via lichtsensoren

Beeld/scherm

Beeldformaat: Breedbeeld

Schermdiagonaal (inch): 47 inch

Schermdiagonaal (centimeters): 119 cm

Kleur van de behuizing: Zwart glazen

voorzijde met zwarte achterzijde

Helderheid: 500 cd/m²

Beeldverbetering: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfect contrast, 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, Active Control met lichtsensoren, 100 Hz Clear LCD, Onderdrukking van gekartelde lijnen, Progressive Scan, 1080p 24/25/30 Hz verwerking, 1080p 50/60 Hz verwerking

Schermtipe: Full HD LCD W-UXGA Act. matrix

Schermpixelresolutie: 1920 x 1080p

Dynamisch schermcontrast: 30000:1

Responstijd (normaal): 2 (BEW-equivalent) ms

Kijkhoek: 176° (H)/176° (V)

Schermbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Kleurverwerking: 2250 miljoen kleuren 17-bits RGB

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080i, 60 Hz, 1920 x 1080p, 60 Hz

Videoformaten: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/ontvangst/transmissie

Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)

Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF

Televisiesysteem: DVB COFDM 2 K/8 K

Digitale TV: DVB Terrestrial *

Videoweergave: NTSC, SECAM, PAL

Multimedia-toepassingen

Multimedia-aansluitingen: USB

Afspeelformaat: MP3,

Diapresentatiebestanden (alb), JPEG-afbeeldingen, MPEG1, MPEG2

Comfort

Kinderbeveiliging: Kinderslot + Oudercontrole

Gemakkelijk te installeren: Automatische programmanamen, Automatische zenderinstelling, Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatisch opslaan, Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Plug & Play

Gebruiksgemak: 4 favoriete lijsten, Automatische volumeregelaar (AVL), Delta Volume per voorkeuzender, Grafische gebruikersinterface, Weergave op het scherm, Programmalijst, Instellingenwizard, Zijbediening

Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Auto Format, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Verschuiving ondertitel en koptekst, Superzoom, Breedbeeld, ongeschaald (1080p dot by dot)

Multimedia: Digital Media Reader (browser), USB autobreak-in

Elektronische programmagids: Nu + Straks EPG, Elektronische programmagids voor 8 dagen

Afstandsbediening: Universeel

Type afstandsbediening: RC4492

Teletekst: 1200 pagina's Hypertext

Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizard voor firmware, Firmware te upgraden via USB

Picture in Picture: Text Dual Screen

Teletekstverbeteringen: Habit Watch,

Programma-informatieregel

Intelligente modus: Game, Film, Persoonlijk,

Energiezuinig, Standaard, Levendig

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 15 W

Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Digitale signaalverwerking, Dynamic Bass Enhancement, Grafische equalizer, Smart Sound

Geluidssysteem: Virtual Dolby Digital, BBE

Luidsprekers

Ingebouwde luidsprekers: 2

Luidsprekertypen: 2 geïntegreerde subwoofers, Dome-tweeter

Connectiviteit

EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Audiobediening, Stand-by

Aansluitingen aan de voor- en zijkant: HDMI v1.3, S-Video in, CVBS in, Audio L/R in, Hoofdtelefoonuitgang, USB

Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in, RGB

Ext. 2 scart: Audio L/R, CVBS in, RGB

Andere aansluitingen: Analoge audio-uitgang links/rechts, S/PDIF-uitgang (coaxiaal), Common Interface

PC-netwerkaansluiting: DLNA 1.0-gecertificeerd

Ext. 3: YPbPr, Audio L/R in, VGA PC-in

Ext. 4: HDMI v1.3

Ext. 5: HDMI v1.3

Ext. 6: HDMI v1.3

Vermogen

Netspanning: AC 220 - 240 V +/- 10%

Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C

Energieverbruik: 278 W

Stroomverbruik in stand-bystand: 0,15 W

Vermogen (modus voor lager stroomverbruik): 190 W

Accessoires

Meegeleverde accessoires: RF-antennekabel, Voedingskabel, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening

Afmetingen

Diepte van de doos: 331 mm

Gewicht van het product: 45 kg

Breedte van het apparaat: 1170 mm

Geschikt voor wandmontage: 400 x 400 mm

Hoogte van de doos: 943 mm

Breedte van de doos: 1274 mm

Hoogte van het apparaat: 736 mm

Gewicht (incl. verpakking): 49 kg

Diepte van het apparaat: 125 mm

Breedte van de standaard: 650 mm

Hoogte van het apparaat (met standaard): 801 mm

Diepte van het apparaat (met standaard): 297 mm

Gewicht (incl. standaard): 50 kg

