



Philips
จอ LCD

15"
XGA

150S6FS



ประสิทธิภาพและความสะอาด ดวงสบายที่เพิ่มคุณค่ากับการใช้งาน

จอภาพรูปทรงบางเฉียบขนาดกระทัดรัดรุ่น 150S6 นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคุณได้ด้วยคุณสมบัติที่เหนือชั้นและความสะอาดสบาย คุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจ SmartManage จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการใช้งาน และจอภาพที่ผลิตจากโลหะไร้สารตะกั่วจะช่วยปกป้องสภาพแวดล้อม

เป็นเจ้าของได้ในราคาประหยัดกว่า

- รองรับการใช้ SmartManage เพื่อใช้ในการจัดการสินทรัพย์ผ่านระบบ LAN
- ผลิตจากโลหะไร้สารตะกั่วช่วยป้องกันสภาพแวดล้อมของเรา
- สิ้นเปลืองพลังงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมนี้
- TCO'03 รับประกันได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยและตรงตามหลักสรีรศาสตร์ในระดับสูงสุด
- Energy Star Partner ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- มีล็อค Kensington ที่ช่วยป้องกันการถูกโจรกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ประสิทธิภาพของหน้าจอที่โดดเด่น

- ระยะเวลาตอบสนองในการเปิด/ปิด 16 ms: แสดงผลข้อความและกราฟิกชัดเจนขึ้น
- XGA, ความละเอียด 1024 x 768 เพื่อการแสดงผลภาพที่คมชัด
- sRGB ทำให้สีของภาพพิมพ์ถูกต้องตรงตามสีของภาพบนจอภาพ

สะดวกยิ่งขึ้น

- แหล่งจ่ายไฟในตัวเครื่องไม่ต้องต่อตัวจ่ายไฟภายนอก
- การติดตั้งด้วยระบบ Plug-and-play ที่ใช้งานแสนง่าย
- มีช่องเก็บกระดาษโน้ต การด หรือภาพถ่ายได้อย่างสะดวก

PHILIPS

sense and simplicity

จอ LCD
15" XGA

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ประเภทจอ LCD: 1024 x 768 พิกเซล, โพลาริซเซอร์แสง, แถบแนวตั้ง RGB
- ขนาดจอภาพ: 15" / 38 ซม.
- พื้นที่แสดงภาพจริง: 304.1 x 228.1 มม.
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.297 x 0.297 มม.
- ความสว่าง (nits): 250 นิต
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 450:1
- สีในการแสดงผล: 16.2 ล้าน
- มุมมองภาพ: @ C/R > 5
- มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 160 / 140 องศา
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 16 ms
- White Chromaticity, 6500K: $x = 0.313 / y = 0.329$
- White Chromaticity, 9300K: $x = 0.283 / y = 0.297$
- ความละเอียดสูงสุด: 1024 x 768 @ 75Hz
- ความละเอียดที่แนะนำ: 1024 x 768 @ 60 Hz
- โหมดการตั้งค่านาฬิกา: 15 โหมด
- โหมดที่ผู้ใช้กำหนด: 50 โหมด
- อัตราจุดสีของวิดีโอ: 80 MHz
- ความถี่การสแกนตามแนวนอน: 30 - 63 KHz
- ความถี่ในการสแกนแนวตั้ง: 56 - 76 Hz
- sRGB

การเชื่อมต่อ

- สัญญาณอินพุต: อะนาล็อก (VGA)
- สัญญาณอินพุตของซิงควิดีโอ: Composite Sync, Separate Sync, Sync on Green

สะดวกสบาย

- ส่วนเพิ่มเติมความสะดวก: การแสดงข้อมูลบนจอ, ใช้ SmartManage ได้
- การควบคุมจอภาพ: อัตโนมัติ, การควบคุมความสว่าง, ชาย/ขวา, เมนู (ตกลง), เปิด/ปิดเครื่อง, ขึ้น/ลง

- ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, จีน, สเปน
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ใช้กับล็อก Kensington ได้, FlexiHolder
- การใช้งานกับระบบพิกเซลแอนดเฟลย์: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: เครื่องหมาย CE, E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- เสียง: -5 ถึง 25 ดู
- ขาตั้ง VESA: 100 x 100 มม.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายเคเบิล VGA
- คู่มือผู้ใช้

ขนาด

- ขนาด (รวมฐาน) (กว้าง x สูง x ลึก): 342 x 344 x 180 มม.
- MTBF: 50,000 ชั่วโมง
- ความชื้นสัมพัทธ์: 20% - 80%
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 5°C ถึง 40°C
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20°C ถึง 60°C
- น้ำหนัก: 2.7 กก.

กำลังไฟ

- สอดคล้องกับมาตรฐาน: E2000, Energy Star, NUTEK
- การใช้ไฟฟ้า: 17W (ทั่วไป)
- โหมดปิด: < 1 W
- สัญญาณไฟ LED การเปิด/ปิดเครื่อง: ทำงาน - สีเขียว, สแตนด์บาย/รอทำงาน - สีเหลืองอำพัน
- แหล่งจ่ายไฟ: ภายในตัว, 90-264 VAC, 50/60 Hz

150S6FS/00

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

ใช้ SmartManage ได้

SmartManage คือระบบสำหรับใช้เพื่อจัดการ และตรวจสอบสถานะของจอภาพ ตลอดจนให้การสนับสนุนจากระยะไกลให้แก่ผู้ใช้ที่ประสบปัญหาในการใช้งาน โดยดำเนินการผ่านทางระบบ LAN

ปราศจากสารตะกั่ว

ผลิตภัณฑ์จอภาพปราศจากสารตะกั่ว เหล่านี้ ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน European Community Restriction of Hazardous Substances (RoHS) อย่างเข้มงวดซึ่งห้ามการใช้สารตะกั่วและสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม

สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า

ลดพลังงานที่ต้องใช้ในการทำงานของอุปกรณ์ลงจากเดิม

ตรงตามมาตรฐาน TCO '03

มาตรฐาน TCO (Swedish Confederation of Professional Employees) จะเข้มงวดกว่า MPR-II ในด้านความปลอดภัยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะด้านสนามไฟฟ้ากระแสสลับ (AEF)

ใช้กับล็อก Kensington ได้

ที่กรอบของจอภาพมีช่องขนาดเล็กสำหรับใช้กับล็อก Kensington ซึ่งช่วยยึดจอภาพไว้ให้ยึดติดอยู่กับที่ เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม

ระยะเวลาตอบสนอง 16 ms (เปิด-ปิด)

เวลาตอบสนองการเปิด-ปิดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใช้ในการเปลี่ยนจากการใช้ (สีดำ) เป็นไม่ใช้ (สีขาว) และกลับมากับที่ใช้งาน (สีดำ) อีกครั้ง โดยมีหน่วยวัดเป็นมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: ระยะเวลาตอบสนองที่ต่ำแสดงว่ามี การเปลี่ยนผ่านรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และมีจุดรบกวนที่ปรากฏให้เห็นจากการแสดงผลข้อความและกราฟที่กลั่นกรองลง ระยะเวลาตอบสนองการเปิด-ปิดคือตัววัดที่สำคัญสำหรับการแสดงผลข้อมูลในการทำงาน เช่น เอกสาร กราฟ และภาพถ่าย

รองรับ sRGB

sRGB คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงสีที่ตรงกันทั้งบนหน้าจอและกระดาษพิมพ์ของคุณ

แหล่งจ่ายไฟในตัวเครื่อง

แหล่งจ่ายไฟภายในตัวคือตัวแปลงไฟที่อยู่ภายในตัวเครื่องของจอภาพ จึงไม่ต้องใช้ตัวแปลงไฟภายนอกที่แสนเกะกะอีกต่อไป

ระบบ Plug-and-play ที่ใช้งานง่าย

Plug-and-play คือมาตรฐานในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อจอภาพระบบ Plug-and-play เข้ากับคอมพิวเตอร์และใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในการปรับตั้งค่าที่ซับซ้อนต่างๆ

FlexiHolder

FlexiHolder ซึ่งยึดด้านบนของจอภาพไว้เป็นที่เก็บภาพสุดท้ายโปรดบันทึกเดือนความจำ สิ่งที่ต้องทำ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเห็นได้อย่างสะดวก



วันที่ออก 2007-10-22

เวอร์ชัน: 2.0

12 NC: 8639 000 16096
EAN: 87 10895 88699 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com