

Philips
智能显示器

Android 显示屏
21.5 英寸 (54.6 厘米)

S220E1AFB



智能 Android 显示屏

世界尽在您的指尖!

通过具有 21.5 英寸多点触控大屏幕的全新飞利浦智能 Android 显示屏进行播放。从专门的网上商店安装您喜欢的应用程序。玩互动游戏。浏览网站。收发邮件。看高清电影! 畅快享受!

体验多媒体

- 2x2 瓦 RMS 扬声器带来震撼音效
- 直接播放 USB 和 SDHC 驱动器中的电影、照片和音乐
- SmartSound 可自动选择相应模式来呈现最佳音响效果

具有超大视野的 Android

- 从飞利浦应用程序专卖店下载应用程序
- 光学多点触控大屏幕, 浏览更方便
- 高清视频播放 (720p), 令音质清彻透亮
- 通过 WiFi 和以太网高速连接互联网
- 预加载应用程序, 让您可以立即上手
- 智能 Android 显示屏, 开启探索新世界的机会

便捷连接, 轻松享受

- 预置 HDMI, 随时享受全高清娱乐
- VGA 输入用于电脑连接
- 用 SDHC 媒体扩展存储

PHILIPS

产品亮点

智能 Android 显示屏



通过具有 21.5 英寸多点触控屏幕的飞利浦智能 Android 显示屏开启探索新世界的机会。您可以直接访问飞利浦应用程序专卖店，下载并安装您喜爱的应用程序。其具有的大屏幕和立体声扬声器，使观看高清电影、玩游戏或听 MP3 音乐成为更好的享受。得益于内置的 VGA 和 HDMI 接口，它可用作全功能电脑显示器。凭借其丰富的功能，这款智能显示器也可用于酒店大堂、教育部门和其他适合的商务环境场所。

多点触控大屏幕

这款飞利浦智能显示器具有 21.5 英寸多点触控大屏幕。其华丽的大屏幕让您摆脱小尺寸智能显示屏的束缚。得益于其内置的先进光学技术，现在您可以通过捏放、缩放、旋转、滑动或滚动随意控制内容。其超大字体和图片功能，便于您阅读电子书和报纸。其大大的触摸屏恰恰成为孩子们通过电子绘画表达创意、学习基础知识或使用互动教育应用程序的不错工具。

应用程序专卖店

享受飞利浦应用程序专卖店提供的美妙应用程序。只需轻按应用程序图标，便可通过 Wi-Fi 或以太网连接访问应用程序专卖

店。下载并安装娱乐、游戏、实用程序、办公应用、照片、视频、新闻、社交网络等应用程序，可从应用程序专卖店免费或少量付费获得并更新这些应用程序。清晰易用的界面有助于直观浏览，其可按评级、类别或人气进行排序。

SmartSound

SmartSound 让您可以选择动态、标准、轻柔等多种音效模式，从而自动激活预定义的频率，提升与该功能相关的音响效果

扩展存储

您可以使用内置插槽添加外置 SDHC 卡或 USB 闪存来扩展存储。

高清视频播放 (720p)

清晰、悦目的视频将给客户留下难忘的印象。通过该 PC 应用程序导出到 USB 海量存储设备的画质良好的 MPEG2 HD (高清) 720p 视频，显示器均能清晰透彻地播放，没有任何闪烁或影像。

高速连接

CDMA 或码分多址接入技术是一种扩频数字蜂窝无线电系统，其使用独立代码区分用户。

预加载应用程序

预加载应用程序，让您立即上手

USB 和 SDHC 存储驱动器

直接播放 USB 和 SDHC 驱动器中的电影、照片和音乐

内置立体声扬声器

现在，您可通过立体声欣赏所有多媒体和社交应用程序。这些内置扬声器不仅音效出色，而且还有助于去掉凌乱的外置线缆，从而节省宝贵的桌面空间。

预置 HDMI



HDMI-ready

预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源 (包括机顶盒、DVD 播放机、AV 接收器和摄像机) 传输高质量数字视频和音频信号。

VGA 输入用于电脑连接

VGA 输入用于电脑连接

4 端口 USB 2.0 集线器

USB 集线器让用户可以方便地连接即插即用多媒体设备，如 USB 存储设备、相机、移动硬盘、网络摄像头、PDA、打印机和许多其它具有 USB 连接的设备。USB 2.0 集线器位于显示器上的便利位置，可方便地将 USB 2.0 信号传导至电脑。请注意，许多设备 (如相机和硬盘) 可能需要单独启动，因为显示器 USB 集线器不能满足它们的功率要求



android



Touch



App store



Wireless



HDMI



USB 4x



LED



HDMI



Internet

规格

连接

- 信号输入: VGA (模拟), HDMI, RJ 45
- USB: USB 2.0 x 4
- 音频 (输入 / 输出): 电脑音频输入, 耳机插孔
- 无线连接: 802.11b/g/n WiFi 接收器
- SDHC 卡插槽

图片 / 显示

- 面板尺寸: 21.5 英寸 / 54.6 厘米
- 宽高比: 16:9
- LCD 面板类型: TFT-LCD
- 背光类型: W-LED 系统
- 出色分辨率: Android: 1280 x 720; 电脑: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度: 250 cd/m²
- 显示屏色彩: 16.7 M
- 响应时间 (标准): 5 毫秒
- 视角: 170° (水平) / 160° (垂直), @ C/R > 10
- 画面效果增强: 灵智图像
- 有效显示区: 495.6 (横向) x 292.2 (纵向)
- 多点触摸光学面板: 2 点

操作系统

- Android 2.2

预装应用程序

- 闹钟
- 计算器
- 文档中心
- 安装管理
- 媒体中心
- 音乐播放器
- 飞利浦应用程序专卖店
- Web 浏览器

存储介质

- 内置存储器容量: 1GB DDR3, 1GB Nand 闪存
- 可移动 SDHC 卡: 随附 8GB

便利性

- 即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows XP
- 方便用户: 主页 / 菜单, 返回 / 返回, 输入, 菜单 / 向上, 功率, SmartImage / 向下
- OSD 语言: 简体中文, 简体中文
- 其它便利性: Kensington 锁, VESA 安装架 (100 x 100 毫米)

声音

- 音效增强: 灵智声音
- 内置音频设备: 2.0 瓦 x 2

视频 / 音频播放

- 音频格式: MPEG1, MPEG2, MP3, WMA, WAV, Ogg Vorbis, AAC
- 照片格式: JPEG, BMP, PNG, GIF
- 视频格式: MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS

底座

- 倾斜: 20~62 度

功率

- 电源: 外部, 100-240 伏交流, 50-60 赫兹
- 关闭模式: 0.5 瓦
- 开启模式: 26.78 瓦 (能源之星 5.0 测试方法)
- 待机模式: 0.5 瓦
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 551 x 330 x 54 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 610 x 408 x 131 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 551 x 330 x 54 毫米

重量

- 带包装的产品 (千克): 5.39 千克
- 带支座的产品 (千克): 4.17 千克

使用条件

- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 相对湿度: 20%-80 %
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C ° C

可持续发展

- 环境和能源: EPEAT 银牌, RoHS, 不含汞
- 可回收包装材料: 100 %

合规性和标准

- 审批机构: CCC

机壳

- 颜色: 黑色
- 表面: 光面



发行日期 2024-04-03

版本: 1.0.1

EAN: 69 51613 90243 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com