



Philips
LCD-skärm

43 cm (17")
SXGA

170C7FS

Elegans spelar roll

Enastående komfort möter snygg stil: Den miljövänliga 170C7 med sin skärm med ren, sofistikerad, tvåfärgad inredningsförhöjande design kommer att förändra ditt sätt att se på skärmar.

Anpassad design

- Stilfull tvåfärgad design livar upp ditt utrymme
- Bekväma, nedtonade kontroller skapar ett rent utseende
- "Kramig" infattning för en varm, harmonisk design

Bästa bildupplevelse

- Utrustad för Windows Vista
- 5 ms kort svarstid

Miljömedveten design

- För din säkerhet: Ultramodernt brandsäkert hölje i komposit
- En blyfri skärm som skyddar miljön

Fantastisk bekvämlighet

- Med dubbla ingångar kan du ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler
- Enkelt att justera skärminställningar med Philips SmartControl
- Inbyggd strömtillförsel
- Med en sladdklämma kan du hantera sladdar och hålla ordning på arbetsplatsen

PHILIPS

Funktioner

Tvåfärgad design

Tvåfärgad design kombinerar en glänsande svart remsa i mitten av den undre infattningen med en främre infattning i silver för att få den främre infattningen att se mer slimmad ut. Den subtila kontrasten mellan de två inslagen ger liv åt inredningen med unika element som är en fröjd för ögat.

Design med rent utseende

De bekväma, nedtonade kontrollerna är integrerade med märkesdekalen, så att de finns vid dina fingertoppar när du behöver dem, men de är samtidigt diskreta när de inte används för att skapa ett integrerat, skarpt och rent utseende som är enkelt men ändå snyggt och estetiskt tilltalande.

"Kramig" infattningsdesign

En "kram"-infattning är en specialdesignad lutande yta som förenar främre och bakre designelement i en varm omfamning, vilket skapar ett generellt varmt, harmoniskt och följsamt yttre.

Förberedd för Windows Vista

Philips Vista-förberedda bildskärmar är utrustade för att visa det här nya visuellt sofistikerade och avancerade operativsystemet från Windows på ett levande och spännande sätt. De är utformade för att höja din

underhållningsupplevelse, öka din produktivitet och hjälpa dig att ha kontroll över din datorupplevelse hemma och på kontoret genom att göra det lätt, snabbt och effektivt att visa, hitta och organisera information för arbete eller spel.

5 ms på/av-svarstid

På/av-svarstid är den tid som krävs för ett bildelement att gå från aktivt (svart) läge till inaktivt (vitt) läge och tillbaka till det aktiva läget (svart). Värdet mäts i millisekunder. Kortare svarstider ger snabbare överföringar och resultatet blir färre synliga bildartefakter vid visning av övergångar i text och bilder. På/av-svarstid är ett viktigt mått vid visning av affärsinnehåll som dokument, bilder och foton.

Flamsäkert hölje

PC/ABS-plastkomposit är ett branschledande höljesmaterial som är tåligt och flamsäkert. Det är ett ultramodernt ämne som används inom rymd- och bilindustrin samt i brandvarnare, och som uppfyller de strängaste brandsäkerhetsstandarderna.

Blyfri

Blyfria skärmar är utformade och tillverkade i enlighet med EU-direktivets föreskrifter om begränsningar av vissa farliga ämnen (RoHS)

som syftar till att begränsa bly och andra giftiga ämnen som kan skada miljön.

Dubbla ingångar

Med dubbla ingångar får du kontakter för både ingående analoga VGA-signaler och ingående digitala DVI-signaler.

SmartControl

Programvara för PC som du använder till att finjustera bildkvalitet och skärminställningar. Philips erbjuder sina användare två alternativ för justering av skärminställningar. Antingen kan du navigera i skärmmenyer i flera nivåer via knappar på själva skärmen, eller så kan du välja att enkelt och intuitivt justera de olika skärminställningarna med hjälp av Philips programvara SmartControl.

Inbyggd strömtillförsel

Med inbyggd strömförsörjning behöver du inte längre någon extern nätadapter.

Sladdklämma

En klämma som medföljer bildskärmen och som du kan använda till att hantera sladdar och hålla ordning på din arbetsplats.



Specifikationer

Bild/visning

- LCD-paneltyp: 1 280 x 1 024 bildpunkter, Antireflexpolarisering, RGB vertikal rand
- Panelstorlek: 17"/43,2 cm
- Effektiv visningsyta: 337,9 x 270,3 mm
- Bildpunktavstånd: 0,264 x 0,264 mm
- Ljusstyrka: 300 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 700:1
- Antal färger: 16,2 M
- Synfältsvinkel: 160° (H)/160° (V), vid C/R > 10
- Svarstid (medel): 5 ms
- Maximal upplösning: 1 280 x 1 024 vid 75 Hz
- Optimal upplösning: 1 280 x 1 024 vid 60 Hz
- VDR (Video Dot Rate): 140 MHz
- Horisontell avsökningsfrekvens: 30–83 kHz
- Vertikal avsökningsfrekvens: 56-76 Hz
- sRGB

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), DVI-D
- Synkingång: Composite Sync, Separat synkronisering, Synk på grönt

Bekvämlighet

- Bekväm användning: OSD (On-screen Display), SmartControl
- Bildskärmskontroller: Auto, Justering av ljusstyrka (upp/ned), Vänster/Höger, Meny (OK), Ström på/av
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Ryska, Spanska
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-läs
- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista

- Myndighetsgodkännande: CE-märke, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, Semko, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- Lutning: -5° till 25°

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, VGA-kabel
- Bruksanvisning

Mått

- Lådans mått (B x H x D): 482 x 189 x 488 mm
- Förpackningsstorlek i tum (B x H x D): 19 x 7,4 x 19,2 tum
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 403 x 392 x 171 mm
- Apparatstorlek med stativ i tum (B x H x D): 15,9 x 15,5 x 6,7 tum
- MTBF: 50000 (exkl. CCFL 40000) tim
- Relativ luftfuktighet: 20-80 %
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 35 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C
- Produktvikt (+stativ): 4,63 kg
- Produktvikt (+ stativ) (i lbs): 10,2 lb
- Vikt inkl. förpackning: 6 kg
- Vikt inkl. förpackning (i lbs): 13,2

Effekt

- Överensstämmer med: Energy Star
- Förbrukning (aktivt läge): 31 W (medel)
- Förbrukning (inaktivt läge): < 1 W
- Power LED-indikator: Påslagen – grön, Vänte-/viloläge – gul
- Strömförsörjning: Inbyggt, 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2022-04-21

Version: 3.0.11

12 NC: 8639 000 17066
EAN: 87 10895 97106 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com