

PHILIPS



Écran S-line

Signage Solutions

37"

Résolution 1 920 x 540

700 cd/m²



37BDL3050S

Voyez large

Écran d'affichage numérique étendu

Élargissez la vue et vos opportunités grâce au Philips S-line. Avec son design 32:9 unique, sa résolution 1 920 x 540, sa luminosité élevée et sa solution de connexion polyvalente, ce nouvel écran d'affichage numérique étendu montre plus sur une plus petite superficie.

Connecté et robuste

- Android : exécutez votre propre application ou une autre de votre choix
- Conçu pour fonctionner en continu, pour une précision optimale
- Lecteur multimédia intégré : programmez facilement des contenus sur USB

Polyvalent et impressionnant

- Luminosité élevée pour des images plus claires
- Configuration en série simple et puissante pour une configuration multi-écrans
- Mode mosaïque. Créez la configuration en mosaïque de votre choix.

Prêt pour l'impact

- Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control

Caractéristiques

Image/affichage

Diagonale de l'écran (pouces): 37 pouces

Format d'image: 32:9

Résolution d'écran: 1 920 x 540

Pas de masque: 0,47 x 0,47 mm

Résolution optimale: 1 920 x 540 à 60 Hz

Luminosité: 700 cd/m²

Couleurs d'affichage: Normalement noir

Niveau de contraste (standard): 4000:1

Temps de réponse (standard): 8 ms

Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés

Angle de visualisation (vertical): 178 degrés

Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement, Balayage progressif, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Smart Picture, Réglage de la température de couleur, Accentuation des couleurs, Réduction du bruit

Technologie de la dalle: AG

Système d'exploitation: Android 8.0

Positionnement: Paysage (24/7), Portrait (24/7)

Connectivité

Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

Entrée vidéo: HDMI 2.0 (x 1), USB 2.0 (x 1), VGA (D-Sub analogique) (x 1)

Entrée audio: Prise jack 3,5 mm

Sortie vidéo: HDMI 2.0 (x 1)

Commande externe: Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

Pratique

Boucle de signal: RS-232, HDMI, Boucle IR (loopthrough)

Contrôlable via le réseau: LAN (RJ45)

Alimentation

Puissance électrique: 100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz

Consommation (type): 70 W

Consommation (max.): 85 W

Consommation en veille: < 0,5 W

Classe énergétique: G

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz,

1 920 x 1 080, 60 Hz

Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensions

Largeur de l'appareil: 928,5 millimètre

Poids du produit: 7,76 kg

Hauteur de l'appareil: 282,3 millimètre

Profondeur de l'appareil: 48,7 millimètre

Fixation murale: 400 mm x 200 mm, M6

Largeur du cadre: 12,4 mm (H/B) ; 10,5 mm (D/G)

Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 3 000 m

Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 heures(s)

Température de stockage: -20 ~ 60 °C

Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: 20 à 80 % HR (sans condensation)

Plage d'humidité (stockage) [HR]: 5 à 95 % HR (sans condensation)

Lecteur interne

UC: 2 x A53 + 2 x A73

Processeur graphique: ARM Mali G51

Mémoire: DDR3 2 Go

Stockage: eMMC 8 Go

Accessoires

Accessoires fournis: Cache de l'interrupteur secteur, Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Logo Philips (x 1), Guide de démarrage rapide (1), Télécommande et piles AAA, Câble RS-232 pour cascade, Cordon d'alimentation secteur, Câble RS-232, Câble HDMI, 2 visseries de fixation murale

Divers

Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Néerlandais, Danois, Anglais, Français, Finnois, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Chinois simplifié, Turc, Chinois traditionnel, Tchèque

Garantie: Garantie de 3 ans

Approbations de conformité: CE, FCC, Classe A, CB

Points forts

Avec Android 8

Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.

CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul écran ou de 100.

Conçu pour fonctionner en continu

Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos systèmes d'affichage dynamique ont été conçus pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7 afin d'offrir une précision optimale dans des environnements critiques. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

Luminosité élevée (700 cd/m²)

Faites vraiment la différence dans les lieux lumineux ou semi-extérieurs. Cet écran ultra-lumineux de 700 cd/m² est idéal pour attirer l'attention dans de vastes lieux de passage où la luminosité est élevée.

Lecteur multimédia intégré

Programmez facilement des contenus à diffuser depuis un périphérique USB. Votre écran professionnel Philips quitte le mode veille pour afficher le contenu de votre choix, puis retourne en mode veille une fois la lecture terminée.

Série HDMI

Reliez plusieurs écrans en créant une série HDMI. Il vous suffit de connecter le port de sortie HDMI d'un écran à l'entrée HDMI d'un autre écran pour obtenir une expérience époustouflante.

Mode mosaïque

Connectez au moins deux écrans professionnels Philips pour créer une configuration en mosaïque avec un seul appareil externe. Un unique lecteur suffit pour afficher votre contenu personnalisé, quel que soit le nombre d'écrans.

