

Philips
LCD monitör

42 inç
WXGA

BDL4211VS



Açık Mekan Uygulamaları İçin Dayanıklı Üst Düzey Ekran Çözümü

Geniş XGA LCD Monitör

Mükemmel sağlamlıkta, ağ üzerinden kontrol edilebilen 42" LCD Monitör. Bu monitör Philips'in öncü ekran teknolojisini kullanır ve kristal netlikte görüntü sunar.

Daha düşük toplam maliyet

- Daha düşük tüketim için akıllı güç yönetimi
- Gizli kontrol düğmeleri, ayarlarla oynanmasını önler
- Statik bilgiler görüntülenirken kalıcı görüntü yanması yoktur
- Dayanıklı metal kaplama ve metal arka kapak

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Parlaklık, ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır
- PiP, aynı anda ikinci bir kaynaktan gelen görüntünün izlenmesine olanak verir
- WXGA, daha keskin görüntü için geniş formatta 1366x768 çözünürlük.
- DCDi™ titreşimli kenarları önleyerek net görüntü sağlar

Çalışma esnekliği

- VGA Loopthrough
- WXGA'ya kadar çoklu PC giriş formatı
- Dikey mod kullanımı
- RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma

PHILIPS

Özellikler

Çoklu PC giriş formatı

Ürün VGA, SVGA, XGA ve WXGA için PC uyumluluğu desteği verir. Evrensel bir ekran çözümü, çok yönlü PC giriş desteği gerektirir.

Uzaktan Yönetim:: RS232

Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.

VGA Loophrough

VGA paylaşım sistemi aracılığıyla 150'ye kadar ekranı birbirine bağlayarak bir video duvarı oluşturabilir ve daha güçlü bir görsel etki yaratabilirsiniz. Hiçbir ek donanım gerektirmedikten, hedef kitleniz üzerinde etkili olmasını yanı sıra kurulumu basit olan bir çözümdür.

Yatayda fansız çalışma

Yatay modda monitör, fanları aktive etmeden çalışır. Monitör, kullanım açısından daha da esnek hale gelecek şekilde, dikey modda da çalıştırılabilir. Bu modda şartlar ek soğutma

gerektirebilir. Bu durumda bir termal sensör fanları harekete geçirir.

Dikey montaj olanağı

Bu ekran güvenli bir biçimde dikey olarak monte edilebilir.

WXGA 1366x768 çözünürlük

WXGA, daha keskin görüntü için geniş formatta 1366x768 çözünürlük.

Otomatik parlaklık kontrolü

Ekran ayarları, kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin ortam ışığına uygun olarak yapılır.

DCDi De-interlacing

DCDi, görüntülerde sıkça görülen merdiven basamağı gibi çentikli kenarları ortadan kaldırarak tüm görüntülerin kalitesini artırır ve olağanüstü ayrıntılı, doğal görüntüler elde edilmesini sağlar.

Resim İçinde Resim (PIP)

Eşzamanlı olarak iki farklı kaynaktan gelen görüntülerin izlenmesine olanak verir. Bunlar

iki video kaynağı da olabilir, veri ve grafiklerden oluşan bir kombinasyon da olabilir

Kalıcı görüntü yanması yoktur

Klasik ekranlar genelde görüntü yanmasına sebep olabilecek statik bilgiler gösterir. Monitörün kapatıp/açılmasıyla bu görüntü yanmaları tamamen ortadan kalkar

Dayanıklı metal kaplama


En zorlu kamu uygulamaları için özel olarak tasarlanan metal kaplama, daha fazla dayanıklılık ve vandalizme karşı daha fazla koruma sağlar. Anotlu boya, kaplamanın çizilmeye karşı daha iyi korunması için kullanılmıştır.

Akıllı güç yönetimi

Akıllı güç yönetimi, güç tüketimini azaltmaya ve toplam sahip olma maliyetini önemli ölçüde düşürmeye yarayan, verimli enerji tüketimi teknolojilerinden yararlanır.

Gizli kontrol düğmeleri

Kontrol düğmeleri, toplu kullanıma açık yerlerde ekran ayarlarıyla oynanmasını önlemek için monitörün arka tarafına yerleştirilmiştir.



Portrait Mounting



Teknik Özellikler

Bağlantı

- Ses çıkışı: Hoparlör çıkışı 2x mini jak 3,5mm, Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x
- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, DVI-D x1, 3,5 mm PC ses girişi x1, RS232 D-Sub9
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x1, S-video x1, Komponent (YPbPr) x1, SCART x1, YPbPr için Ses (Sol/Sağ) x1, Ses (Sol/Sağ) x1

Görüntü/Ekran

- Panel Boyutu: 42 inç / 106,7cm
- En-boy oranı: 16:9
- LCD panel tipi: 1366 x 768 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey
- Piksel aralığı: 0,6810 x 0,6810 mm
- Optimum çözünürlük: 60Hz'de 1366 x 768
- Parlaklık (nit): 600 nit
- Ekran renkleri: 16,7 Milyon renk
- Kontrast oranı (tipik): 600:1
- Tepki süresi (tipik): 12 ms
- İzleme açısı: C/R > 10 ise
- İzleme açısı (yatay): 176 derece
- İzleme açısı (dikey): 176 derece
- Görüntü geliştirme: Resim içinde Resim (PIP), Aşamalı Tarama
- Yatay Tarama Frekansı: 31 - 49 kHz
- Maksimum Çözünürlük: 60Hz'de 1366 x 768
- Fabrika Ayar Modları: 10 mod
- Yenileme Hızı (V): 60Hz
- sRGB
- Beyaz Renklilik, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- Beyaz Renklilik, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

Kolaylık

- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display)
- Monitör Kontrolleri: Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/Kapalı, Kaynak Seçme, Yukarı/Aşağı, Parlaklık

- Kontrolü, Kontrast Kontrolü, Video seçme
- Yasal onaylar: CE İşareti, FCC-B, UL, CSA
- OSD Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince

Güç

- Güç kaynağı: Dahili
- Tüketim (Açık modu): 180 W
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Mavi, Bekleme/uyku - Sarı
- Uyku Modu: <2W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 800 x 600, 60 Hz, 640 x 480, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p 60 Hz, 1080i, 60 Hz

Boyutlar

- Ağırlık: 29 kg
- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5°C - 40°C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C
- Bağlı nem: %20 - %80
- MTBF: 50.000 saat (CCFL 60.000 hariç)
- Derinlik (tabanlık hariç): 115 mm
- Genişlik (tabanlık hariç): 1035 mm
- Yükseklik (tabanlık hariç): 626 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Uzaktan Kumanda, VGA kablosu, DVI-D kablosu, Pil
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Sabit duvara asma aparatı, Hareketli duvara asma aparatı, Tavana asma aparatı
- CD-ROM'da Kullanım Kılavuzu

Miscellaneous

- Bezel: gümüş
- Garanti: 3 yıl yerinde garanti



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.0.3

EAN: 87 10895 91415 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com