

Philips  
Светодиодный дисплей

107 см (42")

Боковая светодиодная  
подсветка  
Full-HD

BDL4210Q



## Оцените высокое качество работы

этого 42-дюймового дисплея для показа рекламного контента

Воспроизводите невероятно четкие изображения наиболее безопасным для окружающей среды способом с помощью современного светодиодного дисплея. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению он идеально подходит для бескомпромиссной работы.

### Низкая себестоимость

- Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов

### Оптимизировано для всеобщего просмотра

- ЖК-дисплей Full HD 1920x1080p

### Функциональная гибкость

- Боковая светодиодная подсветка
- Пакет ПО Smart Control
- Воспроизведение медиафайлов с USB

### Стабильность и безопасность

- Совместимость со стандартами RoHS по защите окружающей среды
- Гарантия на 3 года

**PHILIPS**

## Основные особенности

### Боковая светодиодная подсветка

Оцените равномерное рассеяние света благодаря самой современной светодиодной технологии. По краю панели размещены белые светодиоды, которые еще больше усиливают распределение света. Таким образом, значительно снижается энергопотребление, уменьшается выделение тепла и достигается действительно единообразный диапазон цветов.

### Full HD 1920x1080p ЖК-дисплей

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920x1080p и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

### Совместимость со стандартами RoHS

Дисплеи Philips разработаны и произведены в соответствии с жесткими стандартами Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ограничивающими применение свинца и других, вредных для окружающей среды веществ.

### Воспроизведение с USB

Воспроизводите медиафайлы через порт USB. Просто подключите накопитель USB и создавайте свой рекламный контент и транслируйте его там, где вам удобно. Благодаря широкому набору поддерживаемых медиаформатов этот мощный медиаплеер обеспечивает великолепное качество изображения и отличается универсальностью.

### Интеллектуальное управление

Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая

все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

### Гарантия на 3 года



Никакого беспокойства благодаря глобальной гарантии сроком на 3 года. Наши сервисные центры по всему миру и быстрая обработка запросов гарантируют, что в случае неисправности (пусть это и маловероятно) мы найдем и устраним неполадку в кратчайшие сроки.

### Более низкое потребление электроэнергии

Снижение количества электроэнергии, необходимого для работы устройства.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (метрич.): 106,7 см
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 42 (дюймы)
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Шаг пиксела: 0,16 x 0,48 мм
- Оптимальное разрешение: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яркость: 350 кд/м<sup>2</sup>
- Цвета дисплея: 16,7 миллиона
- Коэфф. контрастности (типич.): 3 000:1
- Время отклика (типич.): 8 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 178 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 178 градусов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Компенсация движ., деинтерлейсинг, Прогрессивное сканирование, 3D MA деинтерлейсинг, Динамическое повышение контрастности

## Подключения

- ПК: Вход VGA D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 3,5 мм аудиовход для ПК x1
- USB: USB 2.0 x 2
- A/B вход: HDMI x2, Композитный RCA x2, Аудио (L/P) x2
- A/B выход: Выход SPDIF, Композитный RCA x1
- Другие подключения: Компонентный RCA x1

## Комфорт

- Ориентация: Ландшафтный
- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, низкая яркость
- Управление с клавиатуры: Скрытое
- Возможность сетевого управления: RS232
- Упаковка: Коробка для многократного использования

## Звук

- Встроенные АС: Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

## Мощность

- Потребление (в режиме работы): 140 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,5</math> Вт

## Поддерживаемое разрешение

## Дисплей

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1366 x 768, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц

## Размеры

- Толщина рамки: 22 мм (нижней — 45 мм)
- Ширина устройства: 978,2 миллиметра
- Высота устройства: 594,1 миллиметра
- Глубина устройства: 56,9 миллиметра
- Настенное крепление: 400 x 400 мм
- Вес устройства: 13,65 кг
- Масса устройства (фунты): 30.1 фунта

## Технические характеристики

- Подсветка: Боковая светодиодная подсветка

## Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): 0—40 °C
- Среднее время между отказами: 50 000 часов
- Относительная влажность: 20—80 %

## Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, Фотографии в формате BMP, Фотографии в формате GIF, M4A, MOV, Фотографии в формате PNG, RMVB (переменный битрейт RealMedia), WMA

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Инструкция по эксплуатации на CD-ROM, Краткое руководство пользователя
- Подставка: BM04246 (дополнительно)

## Прочее

- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Турецкий
- Гарантия: По всему миру: 3 года
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, FCC класс B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick



Дата выпуска 2024-03-21

Версия: 16.4.1

EAN: 87 12581 65771 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)