

Philips Signage Solutions
Pantalla Q-Line

55"

3840 x 2160 (4K UHD)
Ultra HD

55BDL3050Q



Mostrar más

Pantalla 18/7 sencilla, inteligente y nítida.

Incrementa la potencia con la pantalla UHD Q-Line Android con gran resolución. Disfruta de su instalación rápida sin hardware y de una calidad de imagen excepcional. Visualiza fácilmente contenido en línea y local.

Excelente calidad de imagen y rendimiento.

- Ultra HD. Imágenes ricas. Contraste sorprendente
- Panel IPS: colores vivos y uniformes desde cualquier ángulo
- Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

Solución para sistemas rentable

- Control de retroiluminación automático de bajo consumo
- Reproductor multimedia integrado. Programa contenidos de USB fácilmente
- Navegador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea
- Memoria interna. Sube contenido para su reproducción instantánea

Configuración sencilla. Control total.

- Uso, supervisión, mantenimiento con CMND & Control
- CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido
- CMND & Deploy. Instala e inicia aplicaciones de forma remota
- Gestión remota del sistema a través de CMND

PHILIPS

Destacados

Con tecnología Android

Controla la pantalla a través de una conexión a Internet. Las pantallas profesionales Philips con Android están optimizadas para las aplicaciones nativas de Android, y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. El nuevo sistema operativo Android garantiza que el software está protegido y con las últimas funciones durante más tiempo.

CMND

Toma el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.

CMND & Control



Controla tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

CMND & Create



Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y vídeos en nada de tiempo.

CMND & Deploy

Instala e inicia rápidamente cualquier aplicación incluso desde otro sitio y trabajando de forma remota. CMND & Deploy te permite añadir y actualizar tus propias aplicaciones y otras de la tienda de aplicación de la pantalla profesional Philips. Solo tienes que escanear el código QR, iniciar sesión en la tienda y hacer clic en la aplicación que deseas instalar. Entonces, la aplicación se descarga e inicia automáticamente.

Memoria interna

Guarda y reproduce contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción

instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

Ahorro de energía

Control de retroiluminación automático de bajo consumo

Navegador HTML5 integrado



Navegador HTML5 integrado. Reproduce y controla el contenido en línea

Reproductor multimedia integrado

Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.

Resolución Ultra HD

Ultra HD. Imágenes ricas. Contraste sorprendente

Panel IPS con colores vivos

Panel IPS: colores vivos y uniformes desde cualquier ángulo

Especificaciones

- de color, Desentrelazador, Reducción de ruido, Smart Picture
- Tecnología del panel: AMVA
- Sistema operativo: Android 5.0.1

Cómodas funciones

- Ubicación: Horizontal (18/7), Vertical (12/7)
- Matriz de mosaico: Hasta 10 x 15
- Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Se puede bloquear
- Señal del mando a distancia: Se puede bloquear
- Señal de bucle intermedio: Bucle intermedio IR, RS232
- Instalación simplificada: Bloqueo de control del mando a distancia
- Funciones de bajo consumo: Apagado/encendido inteligente
- Otra comodidad: Bloqueo Kensington, Montaje VESA (400 x 400 mm)
- Con control de red: LAN (RJ45), RS232
- Memoria: EMMC de 8 GB

Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

Potencia

- Red eléctrica: 100 ~ 240 V de CA, 50 ~ 60 Hz
- Consumo (modo de encendido): 145 W
- Consumo (típico): 150 W
- Consumo (máx.): 200 W
- Consumo en modo de espera: <0,5 W
- Funciones de ahorro de energía: Apagado/encendido inteligente
- Clase de etiqueta energética: G

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600 a 60, 75 Hz, 1024 x 768 a 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 25, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 1239,2 mm
- Peso del producto: 15,96 kg
- Altura del dispositivo: 711,6 mm
- Profundidad del dispositivo: 61,7 mm

- Anchura del dispositivo (pulgadas): 48,79 pulgada
- Altura del dispositivo (pulgadas): 28,02 pulgada
- Sistema de montaje en pared: 400 x 400 mm, 200 x 400 mm, M6 x 8
- Profundidad del dispositivo (pulgadas): 2,43 pulgada
- Anchura del bisel: 12,9 mm (S/I/D), 14,7 mm (I)
- Peso del producto (lb): 35,19 libras

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: 0 ~ 3000 m
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0~ 40 °C
- MTBF: 50 000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 % (funcionamiento), 5 - 95 % (almacenamiento) %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

- Reproducción de vídeos a través de USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
- Reproducción de imágenes a través de USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
- Reproducción de audio a través de USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Reproductor interno

- CPU: Procesador ARM de cuatro núcleos
- Memoria: DDR3 de 2 GB
- Almacenamiento: EMMC de 8 GB

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable RS232, Guía de inicio rápido, Pilas para mando a distancia, Mando a distancia, Cable con sensor de IR (1,8 m)
- Accesorios incluidos: Cable de sistema en cadena RS232, Tapa de USB y tornillo x1
- Soporte: BM05923/BM02542/BM05922

Varios

- Idiomas de visualización en pantalla: Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Ruso, Español, Turco, Japonés, Checo, Danés, Holandés, Finés, Noruego, Portugués, Sueco
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobación de regulaciones: CE, UL/cUL, CB, FCC Clase B, BSMI, CCC, EAC, EMF, EnergyStar 7.0, PSB, CECF



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 12.0.1

EAN: 87 12581 74364 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com