



Philips
Màn hình LCD, đèn nền
LED

S Line
21,5" (54,6 cm)
Màn hình USB

221S3UCS

Tính đơn giản với màn hình USB

Cáp USB duy nhất cho nguồn điện và video

Mang lại sự thoải mái cho bạn với màn hình USB mới của Philips. Các cổng USB 2.0 trên máy tính xách tay cung cấp video kỹ thuật số và nguồn điện cho màn hình của bạn thông qua một kết nối cáp duy nhất!

Tính đơn giản đầy ý nghĩa

- Không cần cáp nguồn hoặc cáp video
- Kết nối máy tính xách tay USB 2.0 duy nhất cho nguồn và video
- Thao tác cắm vào là hoạt động thực sự
- Bật tức thời, nhờ công nghệ LED

Giải pháp bền vững thân thiện với môi trường

- Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân
- Tiêu thụ điện rất thấp
- Tiêu thụ điện bằng không ở chế độ tắt tiết kiệm điện 100%

Thiết kế tiện dụng

- Điều chỉnh độ cao 70mm cho vị trí ngồi lý tưởng
- Điều chỉnh độ nghiêng và độ xoay cho góc nhìn lý tưởng

PHILIPS

Những nét chính

Công nghệ LED

LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

Nguồn USB, Video

Màn hình USB của Philips có thể hiển thị hình ảnh và lấy nguồn trực tiếp từ cổng USB của máy tính xách tay với một cáp USB duy nhất. Không cần thêm cáp nguồn hoặc cáp video, kết quả là một kết nối đơn giản, sử dụng một cáp duy nhất, tiêu thụ điện thấp giữa máy tính xách tay và màn hình.

Tiêu thụ điện rất thấp

Màn hình USB sử dụng đèn nền LED tiêu thụ điện thấp đặc biệt, cho phép màn hình chỉ cần lấy nguồn từ cổng USB của máy tính xách tay. Màn hình tiêu thụ khoảng 9 watt, cho mức tiêu thụ điện thấp hơn khoảng 50% so với màn hình chuẩn tương đương.

Điều chỉnh độ cao 70mm

Compact Ergo Base là đế màn hình 'thân thiện với người dùng' của Philips cho phép xoay, nghiêng và có thể điều chỉnh độ cao để từng người dùng có thể đặt vị trí màn hình để có được sự thoải mái và hiệu quả tối đa khi xem.

Không Có Thủy Ngân

Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật.

Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

Tiêu thụ điện bằng không

Tiêu thụ điện bằng không ở chế độ tắt tiết kiệm điện 100%

Xoay và nghiêng màn hình

Độ nghiêng và độ xoay của màn hình là cơ chế tích hợp trên bộ phận đế, cho phép màn hình xoay và nghiêng về phía sau hoặc phía trước.

Không cần cáp nguồn hoặc cáp video

Không cần cáp nguồn hoặc cáp video

Thao tác cắm vào là hoạt động thực sự

Thao tác cắm vào là hoạt động thực sự



Các thông số

Hình ảnh/Hiển thị

- Kích thước bảng: 21,5 inch / 54,6 cm
- Tỉ lệ kích thước: 16:9
- Loại bảng LCD: TFT-LCD
- Loại đèn nền: Hệ thống W-LED
- Bước điểm ảnh: 0,248 x 0,248 mm
- Độ phân giải tốt nhất: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Độ sáng: 150 cd/m²
- Số màu màn hình: 16,7 triệu
- Tỉ lệ tương phản (thông thường): 1.000:1
- Thời gian phản hồi (thông thường): 5 ms
- Góc nhìn: 160° (Ngang) / 150° (Dọc), @ C/R > 10
- sRGB

Khả năng kết nối

- Cổng vào tín hiệu video: USB 2.0

Tiện lợi

- Tương thích "cắm vào và hoạt động": Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Tiện lợi khác: Khóa Kensington, Gắn VESA (100x100 mm)

Chân đế

- Điều chỉnh độ cao: lên đến 70 mm
- Trục xoay: -65/65 độ
- Nghiêng: -5/20 độ

Công suất

- Chế độ tắt: 0W
- Chế độ bật: 9W (điển hình) (USB 2.0)
- Chế độ chờ: 0,3 W (điển hình)
- Chỉ báo đèn LED nguồn: Vận hành - Trắng
- Bộ sạc pin nguồn tùy chọn: Model-DSA-20PFE-05

FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Thông số kỹ thuật -100-240VAC, 50/60Hz, 0,7A*

- Đầu vào cấp nguồn bộ sạc điện trong xe hơi: USB 2.0

Kích thước

- Sản phẩm với chân đế (mm): 507 x 402 x 201 mm
- Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu): 565 x 461 x 131 mm
- Sản phẩm không kèm chân đế (mm): 507 x 323 x 59 mm

Trọng lượng

- Sản phẩm với bao bì (kg): 5,13 kg
- Sản phẩm kèm chân đế (kg): 3,85 kg
- Sản phẩm không kèm chân đế (kg): 3,44 kg

Điều kiện vận hành

- Phạm vi nhiệt độ (vận hành): 0°C đến 40°C °C
- MTBF: 30.000 giờ
- Độ ẩm tương đối: 20%-80 %
- Phạm vi nhiệt độ (bảo quản): -20°C đến 60°C °C

Tính bền vững

- Môi trường và năng lượng: RoHS
- Vật liệu đóng gói có thể tái chế: 100 %

Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

- Chứng nhận tuân thủ quy định: CCC, Dấu CE, FCC Lớp B, UL/cUL

Tủ

- Màu sắc: Bạc
- Bề mặt: Chất liệu



Ngày phát hành
2024-03-28

Phiên bản: 1.1.2

EAN: 87 12581 62940 3

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Trong một số tình huống hiếm khi xảy ra, nếu 2 cổng USB trên máy tính xách tay của bạn không có đủ nguồn ra cho màn hình, trong trường hợp này bạn cần mua bộ sạc pin DC tùy chọn.