




Philips Brilliance
ЖК-дисплей со
светодиодной
подсветкой

40 (диагональ 100,5 см/39,56")
UHD (3840 x 2160)



BDM4065UC

Стандарт сверхвысокой четкости Ultra High Definition 4K

Высокое разрешение и детализация

Профессиональный дисплей Philips 40" класса Ultra HD воспроизводит детализированное изображение с высоким разрешением Ultra High Definition: располагайтесь удобнее и наслаждайтесь просмотром на большом экране.

Еще больше впечатлений от просмотра

- Технология SmartImage для удобной настройки изображения
- Большой 40-дюймовый дисплей отличного качества
- MultiView позволяет работать одновременно в двух окнах от двух источников сигнала
- Технология UltraClear и разрешение 4K UHD (3840 x 2160) для максимальной четкости
- Дисплей VA обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол просмотра
- Технология LED обеспечивает низкое энергопотребление и естественные цвета


Создано специально для вас

- Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране
- Мощные AC 7 Вт для воспроизведения контента
- Тонкая рамка и стильный дизайн
- SmartConnect с разъемами DisplayPort, HDMI и VGA
- Концентратор USB 3.0 для удобного доступа и быстрой зарядки
- Крепление VESA гарантирует отличную установку

PHILIPS


Особенности

Технология UltraClear и разрешение 4K UHD



Эти дисплеи Philips оснащены качественными панелями и обеспечивают невероятно четкое изображение в формате 4K UHD (3840 x 2160). Дисплеи Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.


Дисплей VA



Светодиодный дисплей Philips VA оснащен передовой технологией вертикального совмещения, которая обеспечивает сверхвысокий коэффициент статического контраста, формируя более яркую, живую картинку. Благодаря такому дисплею без труда можно работать в стандартных офисных программах, но особенно он эффективен для просмотра фотографий, веб-страниц и фильмов, для игр и работы с мощными графическими приложениями. Технология оптимизированной обработки пикселей расширяет угол обзора до 176/

176 градусов, и в результате вы получаете четкое изображение.

Технология MultiView



С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир разнообразных подключений и удобство использования на работе и дома. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала и одновременно отображать несколько окон. Можно, например, открыть рядом окна компьютера и ноутбука, чтобы облегчить сложный рабочий многозадачный процесс. Или на половине экрана смотреть футбольную трансляцию с телеприставки, а на второй половине — веб-страницы в браузере ноутбука. Также можно следить за новостной хроникой в небольшом окне с аудиотрансляцией и одновременно работать над своим новым блогом.

SmartImage



SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик

дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

Светодиодная технология

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Тонкая рамка

Тонкая рамка панели придает ей особую элегантность, делая эту модель универсальным решением для любого интерьера. Кроме того, данная конструкция идеально подходит для матричных видеостен.

АС 7 Вт

Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

Характеристики

Подключения

- Вход сигнала: VGA (аналоговый), DisplayPort, 1 шт., Mini DisplayPort, HDMI (цифровой, HDCP), MHL-HDMI (цифровой, HDCP)
- USB: USB 3.0 — 4 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*
- Синхронизация входного сигнала: Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
- Аудиовход/аудиовыход: Аудиовход ПК, Выход для наушников
- RS232

Изображение/дисплей

- Размер панели: 100,5 см/39,56 дюймов
- Формат изображения: 16:9
- Тип ЖК-панели: VA, ЖК
- Тип подсветки: Система W-LED
- Оптимальное разрешение: 3840 x 2160 при 60 Гц
- Яркость: 300 кд/м²
- Равномерность яркости: 96—105 %
- Цвета дисплея: 1,07 млрд. цветов
- Коэфф. контрастности (типич.): 5 000:1
- SmartContrast: 50 000 000:1
- Время отклика (типич.): 3 мс (серый к серому)*
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В), при C/R > 20
- Улучшение изображения: SmartImage
- Рабочая область просмотра: 878,11 (Г) x 485,35 (В)
- Частота сканирования: VGA/HDMI: 30—99 кГц; DP: 30—160 кГц (Г) / VGA: 56—80 Гц; HDMI/DP: 23—80 Гц (В)
- sRGB
- MHL: 1080p при 60 Гц
- Дельта E: < 3 (режим sRGB)

Удобство

- Встроенные AC: 7 Вт x 2
- Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1/8/7
- Удобство пользователя: SmartImage, Multiview, Пользователь, Меню, Вкл./выкл. питание
- Языки экранных меню: Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
- Другие удобства: Замок Kensington, Крепление VESA (200 x 200 мм)
- ПО для управления: SmartControl Premium
- MultiView: PIP (2 устройства), PBP (4 устройства)

Мощность

- Режим ECO: 40,4 Вт (типич.)
- Источник питания: Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
- В выключенном состоянии: < 0,3 Вт (типич.)
- В активном режиме: 62,17 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0)
- В режиме ожидания: < 0,5 Вт (типич.)
- LED-индикатор питания: Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)

Размеры

- Размеры упаковки в мм (ШxВxГ): 1050 x 650 x 194 миллиметра
- Изделие без подставки (мм): 904 x 512 x 88 миллиметра
- Изделие с подставкой (макс. высота): 904 x 589 x 213 миллиметра

Вес

- Изделие с упаковкой (кг): 13,51 кг
- Изделие с подставкой (кг): 9,70 кг
- Изделие без подставки (кг): 8,50 кг

Условия эксплуатации

- Высота над уровнем моря: Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)
- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Среднее время между отказами: 30 000 часов
- Относительная влажность: 20—80 %
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C

Социальная ответственность

- Окружающая среда и электроэнергия: EnergyStar 6.0, RoHS
- Доля переработанного пластика: 25%
- Упаковка пригодна для вторичной переработки: 100 %
- Специфические вещества: Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, Не содержит ртути

Соответствие стандартам

- Подтверждение соответствия нормативам: CCC, Маркировка CE, cETLus, FCC класс B, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE, CECR, CU-EAC, EPA, KC, PSB, PSE

Корпус

- Обработка: Глянец (фронтальная рамка) / текстура (основание/задняя панель)
- Стопа: Серебристый
- Фронтальная рамка: Черный
- Задняя панель: Черный



Дата выпуска 2024-04-25

Версия: 6.0.1

EAN: 87 12581 72754 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удастся подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.

* Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.

* Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии EoP не поддерживается во время зарядки через MHL.

* Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortium.org

* Время отклика соответствует значению SmartResponse