



Philips
LCD geniş ekran monitör

23"
WUXGA

230W5BS



verimliliği artırmanın akılcı yolu

Daha yüksek verimlilik daha büyük getiri sağlar: Bu nedenle akıllı kuruluşlar, büyük, geniş ve birden çok gösterim işlevi gerektiren işlerin yapılmasında SmartManage, uzaktan ağ tabanlı ekran yönetimi özelliği olan Philips 230W5 ekranlara güvenmekte.

Olağanüstü ekran performansı

- WUXGA, daha keskin görüntü için geniş formatta 1920x1200 çözünürlük
- Hareketli görüntülerin büyük olarak görüntülenmesinde hızlı tepki süresi
- 176 derecelik en geniş görüntüleme açısı
- Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır

Maksimum verimlilik için maksimum rahatlık

- SmartManage uyumluluğu LAN tabanlı monitör yönetimi sağlar
- İki A4 sayfayı yan yana görüntüleyebilmek için ideal, büyük ve geniş ekran
- Ekranı kaydırmaksızın daha fazla görüntü gösterir
- Kullanım kolaylığını artırmak için önde, kolay erişilir bağlantılar
- İdeal izleme açısı için ekran eğilme ve yana yatma ayarı

Olağanüstü kolaylık için multi-fonksiyon

- Kolay erişim için, 6'sı bir arada kart okuyucu
- Kolay bağlantı için dahili yüksek hızlı USB 2.0 çözümü

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- **LCD panel tipi:** 1920 x 1200 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
- **Panel Boyutu:** 23 inç / 58,4 cm
- **Efektif izleme alanı:** 495,4 x 309,6 mm
- **Piksel aralığı:** 0,258 x 0,258 mm
- **Parlaklık:** 250 cd/m²
- **Kontrast oranı (tipik):** 500:1
- **Ekran renkleri:** 16 M
- **İzleme açısı:** C/R > 10 ise
- **İzleme açısı (y / d):** 176 / 176 derece
- **Tepki süresi (tipik):** 16 ms
- **Beyaz Renklilik, 6500K:** x = 0,313 / y = 0,329
- **Beyaz Renklilik, 9300K:** x = 0,283 / y = 0,297
- **Maksimum Çözünürlük:** 60Hz'de 1920 x 1200
- **Tavsiye Edilen Çözünürlük:** 60Hz'de 1920 x 1200
- **Fabrika Ayar Modları:** 20 mod
- **Kullanıcı tanımlı modlar:** 15 mod
- **Yatay Tarama Frekansı:** 30 - 94 KHz
- **Yenileme Hızı (V):** 56 - 85 Hz
- **En-boy oranı:** 16:10

Bağlanabilirlik

- **PC için ses girişi:** 3,5 mm Telefon Bağlantısı x 2
- **Konektör:** Evrensel Kart Okuyucu, USB 2.0
- **Diğer bağlantılar:** Stereo ses çıkışı
- **Sinyal Girişi:** Analog (VGA), DVI-I

Kolaylıklar

- **Dahili Ses:** 3 W RMS x 2 Stereo Hoparlör
- **Rahatlık Geliştirmeleri:** Ekran Menüsü, SmartManage
- **Monitör Kontrolleri:** Otomatik, Parlaklık Kontrolü, Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/Kapalı, Yukarı/Aşağı, Ses seviyesi kontrolü

- **OSD Dilleri:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Japonca
- **Diğer kolaylıklar:** Kensington kilidi
- **Tak ve Çalıştır Uyumluluğu:** DDC CI, Windows 98/ME/2000/XP
- **Kanuni Onaylar:** CE İşareti, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03, TÜV/ GS, TÜV Ergo
- **Yana yatma:** +/- 170°
- **Eğilme:** -5° - 20°
- **VESA Montaj:** 100 x 100 mm

Aksesuarlar

- Kullanım Kılavuzu
- **Aksesuarlarla Birlikte:** AC Güç Kablosu, DVI kablosu, PC ses kablosu, USB kablosu, VGA kablosu

Boyutlar

- **Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D):** 548 x 452 x 250 mm
- **MTBF:** 50.000 saat
- **Ortam nem oranı:** %20 - %80
- **Sıcaklık aralığı (çalışma):** 5°C - 35°C
- **Sıcaklık aralığı (saklama):** -20°C - 60°C
- **Ağırlık:** 9 kg

Güç

- **Uyumluluk:** Energy Star, NUTEK
- **Tüketim:** 90W (Tipik)
- **Kapalı Modu:** < veya = 2 W
- **Güç LED göstergesi:** Çalışma - Mavi, Bekleme/uyku - Sarı
- **Güç kaynağı:** Dahili

Ürün özellikleri

WUXGA, geniş format 1920 x 1200

1920 x 1200 çözünürlük veya yaklaşık 2,3 milyon piksel görüntüleme kapasitesini sağlayan Ultra Extended Graphics Array özelliğinin geniş formatı.

Hızlı tepki süresi

Tepki süresi, sinyal tepki süresini milisaniye cinsinden ölçer. Açma/kapama tepki süresi, ekranın tamamen beyazdan siyaha veya siyahtan beyaza dönmesi için gerekli süreyi ölçer. Hızlı açma/kapama tepki süresi, metnin görünümünü daha iyi hale getirir. Griye tepki süresi, çeşitli gri renk seviyeleri arasındaki geçiş süresini ölçer - Düşük değerler, daha hızlı geçiş anlamına gelir. Hızlı tepki süresi, hızlı hareket eden görüntü veya nesnelerin doğru şekilde görüntülenmesini engelleyen gözle görülür kusurları ortadan kaldırdığı için daha iyidir.

En geniş görüntüleme açısı

176 dereceye kadar ulaşan en geniş izleme açısı, her açıdan en net görüntüyü sağlar.

Çift giriş

Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal girişlerine uyum sağlayacak konektörler sağlar.

SmartManage özelliği

SmartManage, monitörlerin durumunu izlemeye, yönetmeye ve denetlemeye, sorun yaşayan kullanıcılara uzaktan destek sağlamaya yarayan ve tüm bunları LAN üzerinden gerçekleştiren bir sistemdir.

Geniş Ekran

İki A4 sayfayı yan yana görüntüleyerek verimliliği artıran büyük, geniş ekran.

Geniş görüntü alanı

Görüntüleme alanı, monitör ekranının veri görüntülemek için kullandığı görülebilir alandır.

Ön bağlantılar

Uygun ve verimli erişim için monitörün ön kısmında yer alan bir USB 2.0 hub ve bir evrensel kart okuyucu (UCR).

Ekranın eğilme ve yana yatma özelliği

Tabanlıkta bulunan ekran eğilme ve yana yatma mekanizması monitörün yana eğilmesini ve ileri veya geri yatmasını sağlar.

Evrensel kart okuyucu (UCR)

UCR, taşınabilir ortam cihazlarından veri okuyabilen ve bilgisayara aktartılabilen bir cihazdır. Ek bir donanım gereksiz SD/MMC, Memory Stick (Hafıza Kartı), Smart Media ve Compact Flash hafıza kartlarından veri okuyabilir.

USB bağlantı çözümü

Evrensel seri veriyolu (universal serial bus) ya da USB, PC'lerin çevresel donanımlarla bağlantılarını sağlama amaçlı standart bir protokoldür. Düşük maliyetle yüksek hız sağladığından USB, çevresel cihazların bilgisayara bağlanması için kullanılan yöntemler arasında en yaygın olanıdır. Philips, monitöre USB 2.0 çözümü özelliğini ekleyerek PC'niz ile bir ya da daha fazla USB cihazınız arasında okuma, yazma, yükleme yapmak veya program, veri, dijital medya ve müzik dosyalarının transferini mümkün kılan, uygun konumlandırılmış, kullanımı kolay ve yüksek hızlı bir USB bağlantısı sağlamaktadır.

6W dahili hoparlörler

3W x 2 (maksimum) ve 48W PMPO çıkış gücüne kadar, yüksek kaliteli bir çift hoparlör, bağımsız hoparlörlerin maliyet yükü ve yarattığı kalabalık olmadan kullanıcılara zengin ses uygulamaları sağlamak için, sık tasarımı entegre edilmiştir



Yayın tarihi 2007-02-27

Sürüm: 4.0

12 NC: 8639 000 15245
EAN: 87 10895 82979 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com