



Philips  
LCD monitör

17 inç  
SXGA

170S6FG



## Performans ve kullanım kolaylığı bütçenizi korur

Bu ince, kompakt 170S6 model LCD monitör yüksek performansı ve kullanım kolaylığıyla verimliliği artırırken SmartManage özelliği sayesinde toplam sahip olma maliyeti en düşük seviyede tutulur. Çevre dostu 170S6, kurşunsuz (lead-free) tasarıma sahiptir.

### En iyi toplam sahip olma maliyeti çözümü

- Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi
- Daha fazla güvenlik için Kensington hırsız kilidi
- Kurşunsuz tasarımı çevreye zarar vermez
- SmartManage uyumluluğu LAN tabanlı monitör yönetimi sağlar
- Çevreye duyarlı Energy Star ortağı
- TCO'03 en yüksek güvenlik ve ergonomi standartlarını garanti eder.

### Olağanüstü ekran performansı

- Daha net görüntü için SXGA 1280 x 1024 çözünürlük
- sRGB, ekrandaki ve yazıcı çıktılarındaki renklerin aynı görünmesini sağlar
- 12 ms Açma/kapama tepki süresi: Üstün metin ve grafik görüntüleme

### Büyük kullanım kolaylığı

- Kolay ve kullanıcı dostu tak ve çalıştır kurulum
- Dahili güç kaynağı, harici adaptör kullanılması gereğini ortadan kaldırır
- Notlar, kartvizitler ve fotoğraflarınız için pratik dahili kağıt tutucu

# PHILIPS

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Görüntü/Ekran

- **LCD panel tipi:** 1280 x 1024 piksel, Parlama önleyici polarize yüzey, RGB dikey şerit
- **Panel Boyutu:** 17" / 43 cm
- **Efektif izleme alanı:** 337,9 x 270,3 mm
- **Piksel aralığı:** 0,264 x 0,264 mm
- **Parlaklık (nit):** 250 nit
- **Kontrast oranı (tipik):** 500:1
- **Ekran renkleri:** 16,2 M
- **İzleme açısı:** C/R > 5 ise
- **İzleme açısı (y / d):** 160 / 155 derece
- **Tepki süresi (tipik):** 12 ms
- **Beyaz Renklilik, 6500K:** x = 0,313 / y = 0,329
- **Beyaz Renklilik, 9300K:** x = 0,283 / y = 0,297
- **Maksimum Çözünürlük:** 75 Hz'de 1280 x 1024
- **Tavsiye Edilen Çözünürlük:** 60 Hz'de 1280 x 1024
- **Fabrika Ayar Modları:** 15 mod
- **Kullanıcı tanımlı modlar:** 50 mod
- **Video Nokta Hızı:** 140 MHz
- **Yatay Tarama Frekansı:** 30 - 83 kHz
- **Dikey Tarama Frekansı:** 56 - 76 Hz
- sRGB

### Bağlanabilirlik

- **Sinyal Girişi:** Analog (VGA)
- **Video Sync Giriş Sinyali:** Ayrı Sync, kompozit sync, Sync Yeşil

### Kolaylıklar

- **Rahatlık Geliştirmeleri:** Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), SmartManage özelliği
- **Monitör Kontrolleri:** Otomatik, Parlaklık Kontrolü, Sol/Sağ, Menü (OK), Açık/Kapalı, Yukarı/Aşağı

- **OSD Dilleri:** İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca
- **Diğer kolaylıklar:** Kensington kilit uyumlu, FlexiHolder
- **Tak ve Çalıştır Uyumluluğu:** DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- **Kanuni Onaylar:** CE işareti, E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
- **Eğilme:** -5° - 25°
- **VESA Montaj:** 100 x 100 mm

### Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** AC Güç Kablosu, VGA kablosu
- **Opsiyonel aksesuarlar:** Süper Ergonomik Ayak
- Kullanım Kılavuzu

### Boyutlar

- **Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D):** 375 x 390 x 200 mm
- **MTBF:** 50,000 saat
- **Ortam nem oranı:** %20 - %80
- **Sıcaklık aralığı (çalışma):** 5°C - 40°C
- **Sıcaklık aralığı (saklama):** -20°C - 60°C
- **Ağırlık:** 3,9 kg

### Güç

- **Uyumluluk:** E2000, Energy Star, NUTEK
- **Tüketim:** 30W (Tipik)
- **Kapalı Modu:** < 1 W
- **Güç LED göstergesi:** Çalışma - yeşil, Bekleme/uyku - Sarı
- **Güç kaynağı:** Dahili, 90-264 VAC, 50/60 Hz

## Ürün özellikleri

### SmartManage özelliği

SmartManage, monitörlerin durumunu izlemeye, yönetmeye ve denetlemeye, sorun yaşayan kullanıcılara uzaktan destek sağlamaya yarayan ve tüm bunları LAN üzerinden gerçekleştiren bir sistemdir.

### Kurşunsuz

Kurşunsuz ekran ürünleri, çevreye zararlı olan kurşunu ve diğer toksik maddelerin kullanımını kısıtlayan katı Avrupa Topuluğu Tehlikeli Maddelerin Kısıtlandırılması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

### Daha az güç tüketimi

Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.

### TCO '03 uyumluluğu

Güvenlik, ergonomi ve özellikle elektrik alanlar (AEF) konusunda MPR-II'den de daha sıkı bir TCO (İsveç Profesyonel Çalışanlar Konfederasyonu) standardı.

### Kensington kilit uyumlu

Hırsızlara karşı ek koruma amacıyla bir kilitleme cihazıyla birlikte ekranın sabit bir eşyaya bağlanmasını sağlayan, ekran çerçevesinde yer alan küçük yuvalar.

### 12 ms tepki süresi (Açma-Kapama)

Açma-Kapama tepki süresi, sıvı kristal hücrenin aktif (siyah) konumdan aktif olmayan (beyaz) konuma geçmesi ve tekrar aktif (siyah) konuma geri dönmesi için gereken süredir. Milisaniye cinsinden ölçülür. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyidir: Daha düşük tepki süresi, daha hızlı aktarım anlamına gelir ve bu nedenle metin ve görüntü aktarımında resim gölgeleri daha az görünür hale gelir. Açma-Kapama tepki süresi belge, grafik ve fotoğraf gibi içeriklerin görüntülenmesinde önemli bir ölçüttür.

### sRGB hazır

sRGB, ekranınızda gösterilen ve çıktılarınızda bulunan renklerin en iyi şekilde eşleşmesini sağlayan bir endüstri standardıdır.

### Dahili güç kaynağı

Dahili güç kaynağı, ekran gövdesinin içine yerleştirilmiş ve hantal harici güç adaptörlerinin yerini alan bir güç adaptörüdür.

### Kolay tak ve çalıştır özelliği

Tak ve çalıştır, çevre birimleri için bağlanabilirlik standardıdır. Tak ve çalıştır özelliği bulunan bir ekran bir bilgisayara kolayca bağlanabilir ve detaylı ayarlar için kullanıcı müdahalesi gerektirmez.

### FlexiHolder

FlexiHolder, sevdiğiniz fotoğraflar, hatırlatma notları, yapılacaklar listesi veya fotoğraf numaralarının pratik ve düzenli bir şekilde gözünüzün önünde olmasını sağlayan ince bir oluktur.



Yayın tarihi 2007-12-07

Sürüm: 3.0

12 NC: 8639 000 16148  
EAN: 87 10895 88977 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)