



Philips Signage Solutions
H sērijas displejs

75"
3000 cd/m²
Ultra HD



75BDL4003H

Izteiksmīgs un spilgts attēls jebkurā apgaismojumā

Ļoti spilgts nepārtrauktas darbības displejs

Saglabājiēt redzamību gan dienā, gan naktī ar Philips H sērijas īpaši spilgtajiem displejiem. Pārsteidzoši skaidrs attēls un kontrasts padara to par ideālu risinājumu saistoša satura rādīšanai logos un gaišākās vietās, piemēram, lidostās un iepirkšanās centros.

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- CMND & Create. Izstrādājiēt un palaidiet savu saturu
- Pievienojiet Android apstrādes jaudu ar papildu CRD50 moduli

Izcilas kvalitātes attēls. Īpaši augsts spilgtuma līmenis.

- IPS panelis: nemainīgi piesātinātas krāsas ikvienā leņķī
- Ultra HD. Bagātīgi attēli. Apburoošs kontrasts
- Ļoti spilgtas ielās izvietojamas zīmes
- Iebūvēts apkārtējā apgaismojuma sensors – automātiska spilgtuma kontrole

Daudzpusīgs sistēmas risinājums

- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem
- Izstrādāts lietošanai ekstremālos apstākļos
- FailOver. Jūsu displejs nekad nenodzisīs

PHILIPS

H sērijas displejs
75" 3000 cd/m², Ultra HD

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 189,3 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 74,5 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Panela izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Pikseļu frekvence: 0,429 x 0,429 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz
- Spilgtums: 3000 cd/m²
- Displeja krāsas: 1,07 miljardi krāsu
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Dinamiskā kontrasta uzlabošana
- Panela tehnoloģija: IPS

Savienojamība

- Audio izeja: 3,5 mm ligzda
- Video ieeja: DisplayPort (1.2), DVI-I (digitāls un analogs) x 1, HDMI 2.0 (x 3)
- Audio ieeja: 3,5 mm ligzda
- Citi savienojumi: OPS, USB 2.0 (x2)
- Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)
- Ārējā vadība: IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45, RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs spilgtums
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Tālvadības pults signāls: Slēdzamas
- Signāla kanāls: DisplayPort, RS232, HDMI, IR kanāls
- Ērta uzstādīšana: Rokturi pārvietošanai, Kompakta uzstādīšana
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Vadāmība tīklā: RS232, LAN (RJ45)

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz
- Patēriņš (tipisks): 510 W
- Patēriņš (maks.): 790
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Video formāti: 480i, 30, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Izmēri

- Komplekta platums: 1688,2 mm
- Produkta svars: 54,1 kg
- Komplekta augstums: 966,6 mm
- Komplekta dziļums: 111,1 mm
- Komplekta platums (collas): 66,46 colla
- Komplekta augstums (collas): 38,06 colla
- Sienas stiprinājums: 600 x 400 mm, M8
- Komplekta dziļums (collas): 4,37 colla
- Rāmja platums: 18,8 (līdzens rāmis)
- Produkta svars (mārciņas): 119,27 lb
- Kompaktas uzstādīšanas platums: 180 mm
- Kompaktas uzstādīšanas augstums: 300 mm

Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20–80 %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
- USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, PNG

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Malu savietošanas komplekts, Philips logotips (x1), RS232 ziedlapķēdes kabelis, Stieples ritulis (x3), Maiņstrāvas slēdža vāks un skrūve x 1, USB pārsegs un skrūves, AC strāvas vads, HDMI vads, IR sensora kabelis (1,8 m) (x 1), Atvērtā rāmja komplekts, Īsa lietošanas pamācība (x 1), Tālvadības pults un AAA baterijas, RS232 kabelis


Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Arābu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Japāņu, Poļu, Portugāļu, Krievu, Spāņu, Vienkāršotā ķīniešu, Turku, Tradicionālā ķīniešu
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, CB, EAC, UL

75BDL4003H/00

Izceltie produkti

CMND & Create




Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskaņe ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logriki nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirklī.

FailOver

Revolucionārā FailOver tehnoloģija ir kritiski svarīgs risinājums komerciāliem lietojuma veidiem ar augstām prasībām, kas automātiski atskaņo ekrānā rezerves saturu, ja multivides atskaņotājam rodas darbības traucējums. Vienkārši izvēlieties primāro ievades savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat ieguvuši tūlītēju satura aizsardzību.

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Papildu CRD50 modulis

Ieguliet Android System-on-Chip (SoC) savā Philips profesionālajā displejā. Papildu CRD50 modulis ir OPS ierīce, kas nodrošina Android sniegto apstrādes jaudu, neizmantojot kabelus. Vienkārši ievietojiet moduli OPS slotā, kas ietver visus moduļa palaišanai nepieciešamos savienojumus (tostarp strāvas padevi).

Ekstremāli apstākļi

Uzlabota temperatūras regulācijas sistēma, augstas TNI šķidro kristālu paneli un iebūvēti termosensori, lai nodrošināt darbību augstā apkārtējā temperatūrā (saulē vai citos apstākļos) ar līdz pat 3000cd/m² spilgtumu. Displeja polarizētais pārklājums ir saderīgs ar polarizētām saulesbrillēm, iespējot nolasīšanu saulē.

Izteiktis spilgtums

Ļoti spilgti ielās izvietoti digitālie displeji liks atskatīties ikvienam garāmgājējam jebkādā apgaismojumā, kas padarīs veikalu redzamāku un piesaistīs klientus. Iespaidīgs līdz pat 3000 cd/m² spilgtums nodrošina labu attēla redzamību un skaidrību pat ļoti ekstremālos apkārtējā apgaismojuma apstākļos.



Izlaides datums
2024-09-11

Versija: 1.0.1

EAN: 87 12581 79660 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku.

www.philips.com