



Philips
Monitor LCD, cu iluminare
de fundal cu LED-uri

S Line
21,5" (54,6 cm)
Monitor USB

221S3UCS

Simplitate cu monitor USB

Un singur cablu USB asigură alimentarea și semnalul video

Eliberați-vă cu noul monitor USB Philips. Porturile USB 2.0 ale laptopului dvs. asigură semnal video digital și alimentarea pentru monitorul dvs., prin intermediul unei singure conexiuni prin cablu!

Simplitatea este logică

- Nu sunt necesare cabluri de alimentare sau video
- O singură conexiune USB 2.0 la laptop pentru alimentare și semnal video
- Cu adevărat funcționare plug and play
- Pornire instantanee, datorită tehnologiei cu LED-uri

Soluție ecologică sustenabilă

- Afișaj ecologic fără mercur
- Consum de putere extrem de scăzut
- Consum zero de energie în modul oprit 100% economie de energie

Design ergonomic

- Reglare pe înălțime la 70 mm pentru poziție de ședere ideală
- Rotire și înclinare pentru un unghi de vizionare ideal

PHILIPS

Repere

Tehnologie cu LED-uri

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă și constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conțin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare și scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozității constante pe întregul ecran.

Alimentare USB, semnal video

Monitorul USB Philips este capabil să afișeze imagini și să extragă energie direct din porturile USB ale laptopului dvs. cu un singur cablu USB. Nu sunt necesare cabluri suplimentare de alimentare sau video, ceea ce are drept rezultat o conexiune simplă, printr-un singur cablu, de putere extrem de joasă dintre laptop și monitor.

Consum de putere extrem de scăzut

Monitorul USB utilizează o iluminare specială de fundal cu LED-uri de joasă putere, permițându-i să extragă pur și simplu energia din porturile USB ale laptopului. Acesta consumă aproximativ 9 wați, ceea ce are drept rezultat un consum de energie cu 50% mai scăzut decât un monitor standard echivalent.

Reglare pe înălțime la 70 mm

Baza ergonomică compactă este o bază pentru monitoare Philips „ușor de utilizat” care se rabatează, pivotează și se reglează pe înălțime, pentru a permite fiecărui utilizator să fixeze monitorul în poziția optimă pentru a beneficia de confort și eficiență maxime.

Fără mercur

Monitoare Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conțin mercur, una dintre cele mai toxice substanțe naturale, care afectează

oamenii și animalele. Acest lucru reduce impactul afișajului asupra mediului pe întregul ciclu de viață, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Consum zero de energie

Consum zero de energie în modul oprit 100% economie de energie

Rotirea și înclinarea ecranului

Ecranul dispune de un mecanism încorporat care permite înclinarea și rotirea înainte și înapoi.

Fără cabluri de alimentare sau video

Nu sunt necesare cabluri de alimentare sau video

Cu adevărat funcționare plug and play

Cu adevărat funcționare plug and play



Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 21,5 inch / 54,6 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Tip de ecran LCD: TFT-LCD
- Tip de iluminare de fundal: Sistem W-LED
- Distanță între pixeli: 0,248 x 0,248 mm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Luminozitate: 150 cd/m²
- Culori afișaj: 16,7 m
- Raport de contrast (nominal): 1.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare: 160° (O) / 150° (V), la C/R > 10
- sRGB

Conectivitate

- Intrare semnal video: USB 2.0

Confort

- Compatibilitate Plug & Play: Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm)

Suport

- Ajustare pe înălțime: până la 70 mm
- Rotire: -65/65 grad
- Înclinare: -5/20 grad

Alimentare

- Mod Oprit: 0 W
- Mod pornit: 9 W (nominal) (USB 2.0)
- Mod Standby: 0,3 W (nominal)
- Indicator LED de funcționare: Funcționare - alb
- Adaptor de alimentare opțional: Model-DSA-

20PFE-05 FEU 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Specificație - 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,7 A*

- Putere de intrare încărcător auto: USB 2.0

Dimensiuni

- Produs cu suport (mm): 507 x 402 x 201 mm
- Ambalaj în mm (l x H x A): 565 x 461 x 131 mm
- Produs fără suport (mm): 507 x 323 x 59 mm

Greutate

- Produs cu ambalaj (kg): 5,13 kg
- Produs cu suport (kg): 3,85 kg
- Produs fără suport (kg): 3,44 kg

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 °C
- MTBF: 30.000 ore
- Umiditate relativă: 20 %-80 %
- Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 °C

Sustenabilitate

- Date ecologice și energetice: RoHS
- Material de ambalare reciclabil: 100 %

Conformitate și standarde

- Reglementări și standarde: CCC, Sigla CE, FCC, clasa B, UL/cUL

Carcasă

- Culoare: Argintiu
- Finisaj: Textură



Data apariției 2024-03-13

Versiune: 1.1.2

EAN: 87 12581 62940 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* În cazuri rare, dacă cele 2 porturi USB ale laptopului dvs. nu au suficientă putere de ieșire pentru monitor, în acel caz este posibil să trebuiască să achiziționați un adaptor c.c.