

# PHILIPS

Smart LED-TV

7000 series

117 cm (46")

3D Max

DVB-T2/C

46PFL7007T



## Bli en del av handlingen

Gled deg over Full HD 3D og Smart TV med Ambilight

Få tilgang til en verden av innhold med 3D Smart LED-TVen 46PFL7007 fra Philips. Gled deg over de endeløse mulighetene til Smart TV Premium, kombinert med den unike fjernkontrollen og det integrerte tastaturet.

### Få tilgang til en verden av innhold med Smart TV Premium

- Integrert Wi-Fi slik at du kan bruke Smart TV trådløst
- En rekke apper på Internett, leievideoer og reprise-TV
- Kontroller TVen med smarttelefonen, nettbrettet eller tastaturet
- Foreta tale- og videobaserte anrop med Skype™ på TVen
- Finn, planlegg, ta opp\* og stopp TV midlertidig
- Se på TV hvor du vil hjemme med Wi-Fi Smart Screen\*

### Enestående ytelse

- Tosidig Ambilight Spectra gir en mer intens seeropplevelse
- 3D Max Clarity 700 for en flott Full HD 3D-opplevelse
- Nyt alt slags 2D-innhold i perfekt 3D bare ved å trykke på en knapp
- Unik justering av 3D-dybde for å se 3D slik du vil
- Unik spillmodus for fullskjermsspilling for to spillere for 2D-spill
- Full HD-TV med Pixel Precise HD som viser alle detaljene i handlingen
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

# Høydepunkter

## Integrert Wi-Fi



Med integrert Wi-Fi i Philips-TVen får du tilgang til en hel verden med innhold med Smart TV trådløst hjemme.

## Net TV-apper på Internett



Lei filmer direkte på TVen fra videoutikker på Internett, se på reprise-TV fra favorittkanalene og gled deg over et stort utvalg av apper online med Net TV. Du kan også surfe på Internett.

## Behold kontrollen



Kontroller TVen på en enkel og praktisk måte. Du trenger bare å koble til et trådløst tastatur eller bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å betjene Smart-TVen.

## Program



Ta opp direkte digital-TV på en USB-enhet som er koblet til TVen fra Philips, eller stopp innhold midlertidig når du vil ha en pause, og fortsett å se når du vil. Bruk den elektroniske programguiden til å finne favorittprogrammene dine, og planlegg ønskede opptak på en enkel måte. Nå kan du planlegge TV-tittingen rundt hverdagen din.

## Wi-Fi Smart Screen



Med Wi-Fi Smart Screen\* trenger du ikke lenger å være bundet til sofaen, men du kan se på digitale TV-sendinger hvor du vil i hjemmet. Du trenger bare å laste ned Philips MyRemote-appen og overføre programmet fra TVen til iPad-en for å fortsette å se på det der. Du kan også overføre bilder, videoer og musikk fra smartenhetene til TV-skjermen. Dette innebærer at du får stor frihet til å velge hvordan seeropplevelsen skal være.

## Ambilight Spectra 2



Legg en ny dimensjon til seeropplevelsen med Ambilight Spectra 2. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen ved å

projisere en lysglød fra to steder på baksiden av TV-skjermen til veggen rundt. Ambilight tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at det passer til bildet på TVen. Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge det er på veggen.

## 3D Max Clarity 700



Gled deg over flott Full HD 3D-klarhet på Philips-TVen. Ved hjelp av aktiv 3D-teknologi gir 3D Max Clarity 700 en uovertruffen 3D-opplevelse med høy oppløsning og perfekt bevegelsesskarphet. Du kan til og med konvertere alt slags 2D-innhold til levende og perfekt 3D.

## 3D-konvertering



Se hele filmsamlingen din i levende og perfekt 3D – også gamle klassikere i svart-hvitt. Philips tilbyr konvertering med høy kvalitet i sanntid av alt slags 2D-innhold bare ved å trykke på en knapp. Det sørges for at teksting vises med en konstant dybde, og at feil, som at bakgrunnen vises i forgrunnen, unngås.

# Spesifikasjoner

## Ambilight

**Ambilight-funksjoner:** Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus

**Ambilight-versjon:** På to sider

## Bilde/skjerm

**Sideforhold:** 16:9

**Diagonal skjermstørrelse (tommer):**

46 tommer

**Diagonal skjermstørrelse (cm):** 117 cm

**Skjerm:** LED Full HD

**3D:** 3D Max Clarity 700, Spilling på full skjerm for to spillere\*, Justering av 3D-

dybde, Konvertering fra 2D til 3D

**Lysstyrke:** 450 cd/m<sup>2</sup>

**Bildeforbedring:** Pixel Precise HD, 800 Hz

Perfect Motion Rate, Micro Dimming

**Paneloppløsning:** 1920 x 1080p

**Dynamisk skjermkontrast:** 500 000 : 1

## Støttet skjermoppløsning

**Datamaskininnnganger:** opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz

**Videoinnganger:** 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

**Digital-TV:** DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, Freeview HD

**Videoavspilling:** NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV-applikasjoner

**Kontroll:** MyRemote-app (iOS og Android),

Støtte for USB-tastatur og -mus

**Net TV:** Reprise-TV, Videobutikker på

Internett, Åpen nettleser, Internett-apper

**SimplyShare:** DLNA-medieleser, USB-

medieleser, WiFi Smart Screen

**Program:** Pause TV, USB-opptak

## Multimedieprogrammer

**Formater for videoavspilling:** Beholdere: AVI,

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2,

MPEG-4, WMV9/VC1

**Avspillingsformater for musikk:** AAC, MP3,

WMA (v2 opptil v9.2)

**Avspillingsformater for bilde:** JPEG

## Anvendelighet

**Enkel installering:** Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser, 2-i-1-veggfeste

**Enkel i bruk:** Enkel Home-knapp,

Brukerhåndbok på skjermen

**PC-nettverkskobling:** SimplyShare

**Skjermformatjusteringer:** Autofyll, Autozoom,

Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert,

Widescreen

**Fjernkontroll:** Tastatur i full størrelse

**Signalstyrkeindikasjon**

**Tekst-tv:** 1200-siders hypertekst

**Fastvareoppgraderbar:** Automatisk

fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan

oppgraderes via USB, Elektronisk

fastvareoppgradering

## CPU

**Prosessortype:** Dobbelt kjerne

## Lyd

**Utgangseffekt (RMS):** 40 W (2 x 20 W) ved

30 % THD

**Lydforbedring:** Automatisk volumutjevning,

Clear Sound, Incredible Surround

**Høyttalertyper:** Deksel til SoundStage-stativ

## Tilkoblingsmuligheter

**Antall HDMI-kontakter:** 5

**HDMI-funksjoner:** 3D, Audio Return Channel

**Antall komponentinnnganger (YPbPr):** 1

(adapter)

**EasyLink (HDMI-CEC):** Fjernkontroll-

gjennomstrømming, Systemlydkontroll,

System-standby, Legg Plug & play til

startskjermen, Automatisk flytting av

undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips),

Ettrykks avspilling

**Antall scart-kontakter (RGB/CVBS):** 1

(adapter)

**Antall USB-kontakter:** 3

**Trådløs tilkobling:** WiFi-sertifisert

**Andre tilkoblinger:** Antenne IEC75, Common

Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45,

Digital lydutgang (optisk), PC inn VGA + lyd

v/h inn, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

## Drift

**Strømnett:** AC 220–240 V, 50 Hz

**Omgivelsestemperatur:** 5 til 35 °C

**Effektforbruk i standby:** &lt; 0,1 W

**Energimerkeklasse:** A

**EUs energimerke for strøm:** 75 W

**Strømsparingsfunksjoner:** Timer for

automatisk avslåing, Øko-modus, Lyssensor,

Slå av bilde (for radio)

**Effektforbruk når apparatet er slått av:**

&lt; 0,01

**Årlig energiforbruk:** 104 kWh

## Tilbehør

**Vedlagt tilbehør:** 1 x 3D-briller, Nettledning,

Fjernkontroll, Dreibart bordstativ,

Hurtigstartveiledning

**Ekstrautstyr:** Skype-kamera PTA317, 3D-

briller PTA517, 3D-briller PTA516, 3D-briller

PTA507

## Mål

**Produktvekt:** 14 kg

**Bredde, apparat:** 1042 millimeter

**Bredde, apparat (med stativ):** 1042 millimeter

**Veggfeste-kompatibel:** 200 x 200 mm

**Høyde, apparat:** 599 millimeter

**Dybde, apparat:** 29,8 millimeter

**Bredde, stativ:** 500 millimeter

**Høyde, apparat (med stativ):** 665 millimeter

**Dybde, apparat (med stativ):** 206 millimeter

**Produktvekt (+stativ):** 17,4 kg

\* Net TV: Gå til [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.

\* Wi-Fi Smart Screen blir tilgjengelig via programvareoppdatering fra høsten 2012

\* Skype-kamera selges separat

\* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

\* Tven støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til Tven for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan Tven brukes.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

\* USB-opptak gjelder kun for digitale kanaler (land- og kanalspesifikke restriksjoner kan være gjeldende), ikke på analoge sendinger eller eksterne innganger. Opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse av kringkasting (CI+).

\* I nordiske land har Tven begrenset støtte for teksting mens du tar opp TV-programmer.

