



C-Line-skærm

Signage Solutions

75"

Windows-platform

350 cd/m²



75BDL8051C

Interaktiv skærm til møder

avanceret kapacitiv multi-touch-teknologi

Maksimer engagementet, og inspirer til samarbejde med en interaktiv Philips C-Line-skærm. Disse Windows-drevne skærme er fremstillet til at tåle daglig brug og har op til 10 berøringspunkter, kant-til-kant-glas og plant design.

Smart og kraftfuld

- Blændfrit glas
- Indbygget whiteboard-tilstand
- Hurtig og nem videokonference
- Installer og brug dine foretrukne apps og funktioner
- På Windows 10-plattform
- Crestron Connected-certificeret
- Kommenter over en hvilken som helst kilde, og gem screenshots

Interaktivt og samarbejde

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- HID Capacitive Touch med USB Plug & Play
- Kompatibel med iOS, Android, Windows, Mac
- Trådløs skærmdeling og avanceret samarbejde

Vigtigste nyheder

Trådløs skærmdeling

Vis fire feeds på den ene skærm. Brug dit eksisterende Wi-Fi-netværk til øjeblikkeligt og sikkert at tilslutte enheder, eller brug de to medfølgende HDMI-dongler til at sende direkte til skærmen uden at skulle oprette forbindelse til dit sikrede/beskyttede netværk.

HID Capacitive Touch

Capacitive Touch giver dig det banebrydende udseende af glas fra kant til kant med en rammebredde på kun 1,5 mm! Skab en mindeværdig interaktiv oplevelse med op til 10 berøringspunkter på samme tid. Denne skærm er perfekt til samarbejdsbaserede og konkurrencedygtige programmer og forbinder dit publikum med alt indhold – hvilket gør den ideel til uddannelse, offentlige steder, virksomheder, gæstfrihed og detailhandel.

På Windows 10-plattform

Kraftfuld Core i7-processor med nVidia GPU. Kører alle dine foretrukne apps som Zoom, Skype (medfølger) og MS-teams, MS-Office, (medfølger ikke)

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

Indbygget whiteboard-tilstand

Inspirer til fleksibelt samarbejde med whiteboard-tilstand. Du skal blot aktivere denne funktion for at forvandle din skærm til et tomt lærred, som flere brugere kan tegne på manuelt

eller med særlige visningsmarkører. Alt på skærmen kan derefter optages, så det er nemt at udskrive eller dele filer.

Hurtig og nem videokonference

Videokonferencesoftware, der er klar til brug, gør det nemmere end nogensinde før at foretage én-til-én- eller gruppevideosamtaler. Du skal blot bruge dit eget kamera eller tilføje Logitech Meetup-pakken (ekstraudstyr) til en alt-i-én-ConferenceCam-løsning.

Crestron Connected-certificeret

Integrer denne professionelle Philips-skærm med dit Crestron-netværk for at få fuld fjernbetjening via din bærbare, stationære eller mobile enhed. Tænd og sluk for skærmen, planlæg indhold, administrer indstillinger, og tilslut nemt eksterne enheder. Crestron Connected® er en hurtig, pålidelig og sikker løsning til funktionalitet.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 189.3 cm

Diagonal skærmstørrelse (tommer):

74.5 tommer

Billedformat: 16:9

Panelopløsning: 3840 x 2160

Pixel-størrelse: 0,4935 (V) x 0,4935 (L)

Optimal opløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz

Lysstyrke: 350 cd/m²

Skærmfarver: 1,07 milliarder

Kontrastforhold (typisk): 1000:1

Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1

Svartid (typisk): 8 ms

Betragningsvinkel (vandret): 178 °

Betragningsvinkel (lodret): 178 °

Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down,

Bevægelsesudlignet deinterlacing, 3D MA

deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring,

Progressiv scanning

Operativsystem: Windows 10

Tilslutningsmuligheder

Lydudgang: 3,5 mm jackstik (x2)

Videoindgang: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1),

HDMI 2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2)

Lydindgang: 3,5 mm jackstik (x1)

Andre tilslutninger: OPS, micro SD

Video output (Videoudgang): DisplayPort 1.2

(x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)

Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm

jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik

Komfort

Placering: Landskab, Liggende (18/7)

Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke

Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar

Signalgennemsløfning: RS232, IR-

gennemsløfning

Nem installation: Smart-indsats

Energibesparende funktioner: Smart Power

Kontrollerbart netværk: RJ45, RS232

DPMS-strømsparesystem

Lyd

Indbyggede højttalere: 2 x 20 RMS

Strøm

Lysnet: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz

Forbrug (typisk): 240 W

Forbrug (maks.): 340 W

Standby-strømforbrug: <0,5 W

Klasse for energimærke: G

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater: 1920 x 1200, 60 Hz, 1920 x

1080, 60 Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60

Hz, 1600 x 900, 60 Hz, 1440 x 1050, 60Hz, 1440 x

900, 60, 75 Hz, 1400 x 1050, 60, 75 Hz, 1366 x

768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024,

60,67,75 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 800,

60,75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 75Hz, 1280 x 720,

60,70Hz, 1152 x 900, 66Hz, 1152 x 864, 60, 70,

75 Hz, 1024 x 768, 60,70 Hz, 960 x 720, 75 Hz,

848 x 480, 60 Hz, 832 x 624 pixel ved 75 Hz, 800 x

600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz,

640 x 350, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz

Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz,

576p, 50 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50,

60 Hz, 4K x 2K, 50,60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

UHD-formater: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz,

3840 x 2160, 50 Hz

Mål

Smart-indsatsmontering: 6*M4*L6 (200 x 100)

Bredde: 1703,80 mm

Produktvægt: 66,5 kg

Højde: 982,00 mm

Dybde: 84,20 (ved vægmontering), 99,70 (ved maks.) mm

Bredde (tommer): 67,08 tommer

Højde (tommer): 38.66 tommer

Vægbeslag: 600 (V) x 400 (L) mm, M8

Dybde (tommer): 3,31 (ved vægmontering), 3,93 (ved maks.) tommer

Rammebredde: 1.50 mm (lige)

Vægt (lb): 146,61 lb

Driftsforhold

Højde: 0 ~ 3000 m

Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 time(r)

Relativ fugtighed: 20 ~ 80 % (drift), 5-95 %

(opbevaring) %

Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Multimedieprogrammer

USB-videoafspilning: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4,

MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

USB-billedafspilning: BMP, JPEG, JPG, PNG

USB-lydafspilning: AAC, M4A, MP3, WMA

Intern afspiller

CPU: Intel Core i7

GPU: Nvidia GT730

Opbevaring: 256 GB eMMc

RAM: 8 GB DDR4

Multi-Touch-interaktivitet

Berøringspunkter: 10 samtidige

berøringspunkter

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Philips-logo (x1), RS232-

kabel med flere tilslutninger (x1),

Rengøringsklud (x1), DVI - I-kabel (1,8 m) (x1),

HDMI-kabel (3 m) (x1), IR-sensorkabel (1,8 m)

(x1), M2-skrue (x2), M3-skrue (x2), Strømkabel

(x3), Berøringspen (x2), USB A til B-kabel (3 m)

(x1), USB-dæksel (x1), AAA-batteri (x1), HDMI-

transmitter (x2), Lynhåndbog (x1),

Fjernbetjening (x1), RS232-kabel (3 m) (x1)

Diverse

Sprog for visning på skærm: Engelsk, Fransk,

Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk,

Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Arabisk,

Japansk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk,

Portugisisk, Svensk

Garanti: 3 års garanti

Myndighedsgodkendelser: CE, RoHS, CB, CU,

EMF, EPA, FCC, klasse A, ETL, PSB

Philips 75BDL8051C
Version: 5.4
Release Date: 2019/12/18

