

PHILIPS

LCD-TV

119 cm (47")

Full HD 1080p

digital-TV

47PFL7404H



Bli en del av handlingen.

Med slank design og usynlig lyd

Med utrolige Pixel Precise HD og fantastisk usynlig lyd kan du virkelig nyte filmopplevelser hjemme i din egen stue. Denne Full HD 1080p-skjermen kombinert med en superslank design gjør at du blir en del av handlingen.

Se alle detaljene i handlingen

- Pixel Precise HD for utrolig skarpe og klare bilder
- Full HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1920 x 1080p
- 100 Hz LCD, 3 ms ytelse for suveren bevegelsesskarphet
- HD Natural Motion for svært jevne bevegelser i Full HD-filmer
- Dynamisk kontrastforhold på 80 000 : 1 for utrolig ekte, svarte detaljer

Ditt vindu til den digitale verden

- USB for fantastisk multimedieavspilling
- 4 HDMI-innganger med Easylink for en fullstendig HD-tilkobling
- EasyLink: enkel kontroll av TVen og tilkoblede enheter via HDMI CEC

Klar for digital

- MPEG4 HDTV-mottak via DVB-T- og DVB-C-tuner med CI+*

Spennende og kraftig lyd

- 2 x 10 W med Incredible Surround

Høydepunkter

Pixel Precise HD



Pixel Precise HD bygger på grunnlaget fra den prisvinnende Pixel Plus-teknologien. Den tar bildekvalitet til et nytt nivå med fire milliarder farger med HD Natural Motion, noe som gjør at filmbevegelsene blir jevne og knivskarpe. Takket være Pixel Precise 100 Hz LCD kjøper du de raskeste LCD-TVene i klassen med 3 ms svartid som gir utrolig bevegelsesskarphet for alle filmer og sportsprogrammer.

Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive Scan-bilder uten flimrer med suveren lysstyrke og farger.

100 Hz LCD (3 ms)



100 Hz LCD gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder selv ved raske bevegelser på skjermen. Den doble bildefrekvensinnstillingen (Double Frame Rate Insertion) bruker en høy 100 Hz oppdateringshastighet. Det gjør gjengivelsen av bevegelsene dobbelt så skarp som vanlig LCD. Resultatet er en svartid på 3 millisekunder (målt i oppfattet BEW (Perceived Blur-Edge-Width)). Denne unike Philips-teknologien tar bevegelsesskarphet på LCD-skjermer til nye høyder.

HD Natural Motion



Philips oppfant HD Natural Motion for å minimere flimmereffekter som er synlige med filmbasert bildeinnhold. Den prisbelønte algoritmen estimerer bevegelsen i bildet og korrigerer flimring i både kringkastinger og filmmateriale (f.eks. en DVD- eller Blu-ray-plate). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

Dynamisk kontrastforhold på 80 000 : 1



Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakkelysningsforsterkning gir levende bilder. Den dynamiske kontrasten øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

2 x 10 W med Incredible Surround

Et usynlig lydsystem som passer perfekt til utformingen på kabinettet. Med Incredible Surround-funksjonen får du oppleve total surround med større dybde og bredde i lyden. Det gir et klart og romslig lydbilde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimediainnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Sideforhold: Widescreen

Diagonal skjermstørrelse (tommer):

47 tommer

Diagonal skjermstørrelse (cm): 119 cm

Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett

Lysstyrke: 500 cd/m²

Bildeforbedring: Pixel Precise HD, 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver, Progressive scan, 2D-/3D-støyreduksjon, 100 Hz LCD, HD Natural Motion

Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix

Paneloppløsning: 1920 x 1080p

Dynamisk skjermkontrast: 80 000 : 1

Svaretid (typisk): 3 ms

Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)

Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Fargebehandling: 4 billioner farger (14 bit RGB)

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)

Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF

TV-system: DVB COFDM 2K/8K

Digital-TV: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*

Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

Multimedietilkoblinger: USB

Avspillingsformater: MP3, LPCM, JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

Anvendelighet

Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll

Enkel installering: Automatisk

programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play

Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning,

Delta Volume per forhåndsinnstilling,

Programliste, Innstillingsassistentveiviser,

Enkel Home-knapp, Valg av favorittprogram

Klokke: Sleep Timer

Skjermformatjusteringer: Autoformat, Movie expand 16:9, Superzoom, Widescreen, uskalert (1080p punkt-for-punkt)

Multimedia: USB-medieleser

Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide*

Fjernkontroll: TV

Fjernkontrolltype: RC PF03E09B

Tekst-tv: 1000-siders Smart Text

Fastvareoppgraderbar: Automatisk

fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

Smart modus: Spill, Kino, Personlig,

Energibesparende, Standard, Levende

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W

Lydforbedring: Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Lydsystem: Nicam-stereo

Tilkoblingsmuligheter

EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling,

Fjernkontroll-gjennomstrømming,

Systemlydkontroll, System-standby

Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, S-video

inn, CVBS inn, Audio v/h inn,

Hodetelefonutgang, USB

Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB

HDMI 1: HDMI v 1.3

Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB

HDMI 2: HDMI v 1.3

Andre tilkoblinger: Analog audio

venstre/høyre ut, PC-lyd inn, PC inn VGA,

S/PDIF ut (koaksial), Common Interface Plus (CI+), Felles grensesnitt

HDMI 3: HDMI v 1.3

Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn

Drift

Strømnett: 220–240 V, 50 Hz

Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C

Effektforbruk i standby: 0,15 W

Effektforbruk (typisk): 149 W

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ,

Nettledning, Hurtigstartveiledning,

Brukerhåndbok, Garantisertifikat,

Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Mål

Eskeydbyde: 266 millimeter

Produktvekt: 20,1 kg

Bredde, apparat: 1106 millimeter

Bredde, apparat (med stativ): 1106 millimeter

Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm

Eskehøyde: 746 millimeter

Eskebredde: 1349 millimeter

Høyde, apparat: 666 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 33,1 kg

Dybde, apparat: 92 millimeter

Høyde, apparat (med stativ): 717 millimeter

Dybde, apparat (med stativ): 309 millimeter

Produktvekt (+stativ): 25,3 kg

