

Philips Signage Solutions
Interaktīvā tāfele

75"

Darbību nodrošina Android
Daudzskārienu

75BDL3151T



Iesaistiet auditoriju

10 punktu daudzskārienu displejs.

Veiciniet sadarbību. Sniedziet informāciju. Šis reaģējošais Philips daudzskārienu profesionālais 4K UHD displejs ir izcils lietošanai ar vairākiem pirkstiem, kā arī vairākiem lietotājiem — no ceļa norāžu atrašanas līdz prezentācijām. Vienlaikus var aktivizēt līdz 10 skāriena punktiem.

Daudzpusīgs sistēmas risinājums

- Enerģiju taupoša automātiska aizmuguraismojuma kontrole
- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeliem
- Iekšējā atmiņa. Augšupielādējiet saturu tūlītējai atskaņošanai

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- Vadiet, uzraugiet un uzturiet ar CMND & Control
- CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu
- CMND & Deploy. Instalējiet un palaidiet lietotnes attāli

Izcilas kvalitātes attēls. Reaģējošs skārienekrāns.

- 4K UHD. Intensīvi, piesātināti attēli. Lielisks kontrasts
- Plug-and-play 10 punktu daudzskārienu displejs
- Android SoC procesors. Oriģinālās un tīmekļa lietotnes
- Interaktīvās tāfeles lietotne

PHILIPS

Izceltie produkti

Darbību nodrošina Android

Kontrolējiet displeju, izmantojot interneta savienojumu. Philips profesionālie displeji, kuros darbojas sistēma Android, ir optimizēti vietējām Android lietotnēm, un tīmekļa lietotnes var instalēt arī tieši displejā. Jaunā operētājsistēma Android aizsargā programmatūru un ilgāk uztur to atbilstošu jaunākajām specifikācijām.

CMND & Deploy

Ātri instalējiet un palaidiet jebkuru lietotni — pat neesot uz vietas un strādājot attālināti. CMND & Deploy ļauj pievienot un atjaunināt jūsu lietotnes, kā arī lietotnes no Philips Professional Display App Store. Vienkārši noskenējiet QR kodu, piesakieties veikalā un noklikšķiniet uz lietotnes, kuru vēlaties instalēt. Lietotne tiek automātiski lejupielādēta un palaista.


CMND & Control



Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja (LAN) savienojuma starpniecību. CMND & Control


ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā ievades avotu kontrole un displeja stāvokļa pārraudzība — vienalga, vai jūs atbildat par vienu vai 100 ekrāniem.

CMND & Create



Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskaņā ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logrīki nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirkļi.

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus

savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Iekšējā atmiņa

Saglabāji un atskaņojiet saturu bez pastāvīga ārēja atskaņotāja. Jūsu Philips profesionālajam displejam ir iekšējā atmiņa, kura ļauj displejā augšupielādēt multivides failus tūlītējai atskaņošanai. Iekšējā atmiņa darbojas arī kā kešatmiņa straumēšanai tiešsaistē.

4K UHD. Intensīvi, piesātināti attēli

4K UHD. Intensīvi, piesātināti attēli. Lielisks kontrasts

Enerģijas taupīšana

Enerģiju taupoša automātiska aizmugurgaismojuma kontrole

Interaktīvās tāfeles lietotne

Interaktīvās tāfeles lietotne

Standarts Plug and Play

Plug-and-play 10 punktu daudzskārienu displejs

Specifikācijas

Savienojamība

- Audio izeja: SPDIF
- Video ieeja: Kompozīta (RCA), HDMI, HDMI (x 4), VGA (analogi D-Sub) (x 2)
- Audio ieeja: Audio, kreisā/labā (RCA), 3,5 mm ligzda (x 2), 3,5 mm ligzda
- Citi savienojumi: OPS, USB kontaktligzda (5 V, 2 amp), USB (x 4), USB (x 2)
- Video izeja: HDMI, VGA (analogi D-Sub)

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 189,3 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 74,5 colla
- Malu attiecība: 16:9
- Paneļa izšķirtspēja: 3840 x 2160
- Pikseļu frekvence: 0,429 x 0,429 mm
- Optimāla izšķirtspēja: 3840 x 2160 pie 60 Hz
- Spilgtums: 490 cd/m²
- Displeja krāsas: 1.07Billon
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1200:1
- Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi
- Attēla uzlabošana: 3/2 – 2/2 kustības sadalīšana, 3D Combfilter, Kustību kompensācija bez rindpārleces, Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, 3D MA bez rindpārleces, Dinamiskā kontrasta uzlabošana
- Virsmas apstrāde: Matēts pārklājums
- Paneļa tehnoloģija: IPS

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (18/7)
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs spilgtums
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Tālvadības pults signāls: Slēdzamas
- Signāla kanāls: IR kanāls
- Ērta uzstādīšana: Kompakta uzstādīšana
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Citas priekšrocības: Rokturi pārvietošanai
- Attēla veikspēja: Uzlabota krāsu vadība
- Vadāmība tīklā: RS232, RJ45
- Atmiņa: 8 GB eMMC

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 15W (RMS)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
- Patēriņš (tipisks): 350 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power
- Energoefektivitātes klases uzlīme: G

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora formāti: 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60

Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz

- Video formāti: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 480i, 30, 60Hz, 576i, 25, 50Hz, 720p, 50, 60 Hz, 2160p, 30,50, 60Hz, 480p, 30, 60Hz, 576p, 25, 50Hz

Izmēri

- Kompakta uzstādīšanas stiprinājums: 100 x 200 mm
- Komplekta platums: 1739,7 mm
- Produkta svars: 64,7 kg
- Komplekta augstums: 1072,8 mm
- Komplekta dziļums: 99,0 mm
- Komplekta platums (collas): 68,49 colla
- Komplekta augstums (collas): 42,24 colla
- Sienas stiprinājums: 400 (H) x 400 (V), M8
- Komplekta dziļums (collas): 3,90 colla
- Rāmja platums: 21,7 mm
- Produkta svars (mārciņas): 142,64 lb

Ekspluatācijas apstākļi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Relatīvais mitrums: 20–80 % (ekspluatācijā), 10–90 % (glabāšanā) %
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): -20–60 °C

Multivides lietojumprogrammas

- USB video atskaņošana: 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WMV3
- USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB audio atskaņošana: AAC, M4A, MP3, WMA

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, RS232 kabelis, USB kabelis, Tālvadības pults, Baterijas tālvadības pultij, Īsa lietošanas pamācība, HDMI vads, VGA kabelis
- Iekļautie piederumi: OPS Android atskaņotājs (CRD50)

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Arābu, Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Japāņu, Poļu, Spāņu, Turku, Krievu, Vienkāršotā ķīniešu, Tradicionālā ķīniešu, Portugāļu
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, BSMI, CB, EPA, FCC, B klase

Mijiedarbība

- Daudzskārienu tehnoloģija: Infrasarkanā skārienjutība
- Skāriena punkti: 10 vienlaicīgi skāriena punkti
- Standarts Plug and Play: Savietojams ar HID
- Aizsargstikls: 5 mm rūdīts drošības stikls, Matēts, Bez atstarojuma



Izlaides datums
2024-04-06

Versija: 7.0.1

EAN: 87 12581 74635 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com