

PHILIPS



H sērijas displejs

Signage Solutions

55"

2500 cd/m²

Full HD



55BDL4002H

Izteiksmīgs un spilgts attēls jebkurā apgaismojumā

Ļoti spilgts nepārtrauktas darbības displejs

Saglabāiet redzamību gan dienā, gan naktī ar Philips H sērijas īpaši spilgtajiem displejiem. Pārsteidzoši skaidrs attēls un kontrasts padara to par ideālu risinājumu saistoša satura rādīšanai logos un gaišākās vietās, piemēram, lidostās un iepirkšanās centros.

Vienkārša iestatīšana. Pilnīga kontrole.

- CMND & Create. Izstrādāji un palaidiet savu saturu
- Pievienojiet Android apstrādes jaudu ar papildu CRD50 moduli

Izcilas kvalitātes attēls. Īpaši augsts spilgtuma līmenis.


- Full HD izšķirtspējas ielās izvietojamas zīmes
- Iebūvēts apkārtējā apgaismojuma sensors – automātiska spilgtuma kontrole

Daudzpusīgs sistēmas risinājums

- OPS slots nodrošina datora iegulšanu bez kabeļiem
- FailOver. Jūsu displejs nekad nenodzisis
- Izstrādāts lietošanai ekstremālos apstākļos

Izceltie produkti

CMND & Create




Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskaņā ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logriki nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirklī.

FailOver

Revolucionārā FailOver tehnoloģija ir kritiski svarīgs risinājums komerciāliem lietojuma veidiem ar augstām prasībām, kas automātiski atskaņo ekrānā rezerves saturu, ja multivides atskaņotājam rodas darbības traucējums.

Vienkārši izvēlieties primāro ievades savienojumu un FailOver savienojumu, un jūs esat ieguvuši tūlītēju satura aizsardzību.

OPS slots



Integrējiet pilnjaudas datoru vai Android darbinātu CRD50 moduli savā Philips profesionālajā displejā. OPS slots ietver visus savienojumus, kas nepieciešami slotā ievietotās ierīces palaišanai, tostarp strāvas padevi.

Papildu CRD50 modulis

Ieguliet Android System-on-Chip (SoC) savā Philips profesionālajā displejā. Papildu CRD50 modulis ir OPS ierīce, kas nodrošina Android sniegto apstrādes jaudu, neizmantojot

kabeļus. Vienkārši ievietojiet moduli OPS slotā, kas ietver visus moduļa palaišanai nepieciešamos savienojumus (tostarp strāvas padevi).

Ekstremāli apstākļi

Uzlabota temperatūras regulācijas sistēma, augstas TNI šķidro kristālu paneļi un iebūvēti termosensori, lai nodrošināt darbību augstā apkārtējā temperatūrā (saulē vai citos apstākļos) ar līdz pat 2500 cd/m² spilgtumu. Displeja polarizētais pārklājums ir saderīgs ar polarizētām saulesbrillēm, iespējot nolasišanu saulē.

Izteikts spilgtums

Ļoti spilgti ielās izvietoti digitālie displeji liks atskatīties ikvienam garāmgājējam jebkāda apgaismojumā, kas padarīs veikalu redzamāku un piesaistīs klientus. Iespaidīgs līdz pat 2500 cd/m² spilgtums nodrošina labu attēla redzamību un skaidrību pat ļoti ekstremālos apkārtējā apgaismojuma apstākļos.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 138.7 cm

Ekrāna diagonāles garums (collas): 54.6 colla

Malu attiecība: 16:9

Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p

Pikseļu frekvence: 0,63 x 0,63 mm

Optimāla izšķirtspēja: 1920 x 1080 ar 60 Hz

Spilgtums: 2500 cd/m²

Displeja krāsas: 1,07 B

Kontrasta attiecība (tipiskā): 4000:1

Dinamisks kontrasta koeficients: 500 000:1

Reakcijas laiks (tipiskais): 8 ms

Skatīšanās leņķis (horizontāli): 178 grādi

Skatīšanās leņķis (vertikāli): 178 grādi

Savienojamība

Audio izeja: 3,5 mm ligzda

Video ieeja: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-I (x 1),

HDMI 2.0 (x 2)

Audio ieeja: 3,5 mm ligzda

Citi savienojumi: OPS, USB 2.0 (x2)

Video izeja: DisplayPort 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)

Ārējā vadība: IR (ieeja/izeja) 3,5 mm ligzda, RJ45,

RS232C (ieeja/izeja) 2,5 mm ligzda

Lietošanas komforts

Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)

Ekrānsaudzētāja funkcijas: Pikseļu maiņa, mazs spilgtums

Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas

Tālvadības pults signāls: Slēdzamas

Signāla kanāls: DisplayPort, RS232, HDMI, IR kanāls

Ērta uzstādīšana: Rokturi pārvietošanai, Kompakta uzstādīšana

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Smart Power

Vadāmība tīklā: RS232, RJ45

Skatīt

Iebūvēti skaļruņi: 2 x 10 W (RMS)

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: 100–240 V maiņstrāva, 50–60 Hz

Patēriņš (tipisks): 245 W

Patēriņš (maks.): 430 W

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

Datora formāti: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Video formāti: 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Izmēri

Kompaktas uzstādīšanas stiprinājums:

100mm x 100 mm frekvence, 6xM4L6

Komplekta platums: 1248,6 mm

Produkta svars: 30,37 kg

Komplekta augstums: 719,4 mm

Komplekta dziļums: 85 mm

Komplekta platums (collas): 49,16 colla

Komplekta augstums (collas): 28,32 colla

Sienas stiprinājums: 400 x 400 mm, M6

Komplekta dziļums (collas): 3,35 colla

Rāmja platums: 17,5 mm (līdzens rāmis)

Produkta svars (mārciņas): 66,95 lb

Kompaktas uzstādīšanas augstums: 100 mm

Darbības nosacījumi

Augstums: 0–3000 m

Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C

MTBF: 50 000 stundas

Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –

20–60 °C

Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 20–

80% RH (bez kondensācijas)

Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 5–

95% RH (bez kondensācijas)

Multivides lietojumprogrammas

USB video atskaņošana: AVI, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, MPEG4

USB attēlu atskaņošana: BMP, JPEG, JPG, PNG

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC slēdža pārsegs, IR

sensors kabelis (1,8 m) (x 1), Philips logotips (x1),

Īsa lietošanas pamācība (x 1), Tālvadības pults un

AAA baterijas, USB pārsegs un skrūve x 1, Stieples

ritulis (x3), AC strāvas vads, Malu savietošanas

komplekts, Atvērtā rāmja komplekts

