



Philips Brilliance
LCD-skärm med
SmartImage

Gioco

23 tum (58,4 cm)
3D, FPR-glasögon

238G4DHSD

Snygg skärm med höga prestanda

för en uppslukande 3D-spelupplevelse

Förstärk din spelupplevelse med den här snygga Philips Gioco 3D-skärmen. Med den här skärmens banbrytande design med ultratunn infattning, strålande färger och superba flimmerfria 3D-prestanda kan du låta dig uppslukas av dina spell!

Enastående prestanda

- HDMI-klar för Full HD-underhållning
- AH-IPS-skärm för utmärkta bilder med livfulla färger
- SmartControl: För enkel visningsinställning

Banbrytande design som passar din livsstil

- Banbrytande design med diamantfasetterad baksida
- Minimalistisk look med ultratunn infattning
- Fantastisk blank yta i svart körsbär

Uppslukande 3D-spelupplevelse

- Auto 3D med de senaste Blu-ray- och spelkonsolerna med HDMI
- Förvandla 2D till 3D med direktknappsåtkomst
- Spelläget SmartImage – optimerat för spelare
- Spela 3D-spel på datorn med programvaran som medföljer
- Flimmerfria 3D-prestanda

PHILIPS

Funktioner

AH-IPS-teknik



Den här senaste Philips-skärmen har avancerade AH-IPS-paneler som ger förstklassig färgåtergivning, svarstid och energiförbrukning. Till skillnad från vanliga TN-paneler visar AH-IPS-paneler färger mer konsekvent, till och med vid breda vinklar på 178 grader och i svängläge. Med sina anmärkningsvärda prestanda passar AH-IPS bäst för användning som kräver färgprecision och konsekvent ljusstyrka som fotoretuschering, grafik och surfning på nätet.

Ultratunn infattning

De nya Philips-skärmarna har paneler med den senaste tekniken och en minimalistisk design – infattningen är endast ungefär 2,5 mm. Tillsammans med en inre svart matrisram som är ungefär 9 mm minskas måtten på infattningen avsevärt, vilket ger minimal distraktion och maximalt synfält. Skärmen med den ultratunna infattningen passar särskilt bra för flerskrämsvisning och visning sida vid sida för exempelvis spelande, grafisk design och professionell användning, och den ger dig en känsla av att använda en enda stor skärm.

Flimmerfri 3D

Med flimmerfri 3D får du långa timmar med bekväm underhållning. Det prisvärda och lätta flimmerborttagningsglasat kräver inga batterier eller kabelanslutningar. Nu kan du äntligen

slippa allt krångel och njuta av 3D-prestanda med familjen.

Auto 3D med HDMI

För Blu-ray-spel och filmspelare med HDMI 1.4a-kompatibel anslutning växlar Philips 3D-skärm automatiskt till 3D-läge och ger dig fantastiska bilder direkt. Du behöver inte längre krångla med inställningar!

3D-spel

Spela 3D-spel på datorn med programvaran som medföljer

Förvandla 2D till 3D

Förvandla din 2D-samling till 3D med en enda knapptryckning! Den här funktionen, som är lättåtkomlig via en snabbtangens på ramen, kommer att ge din favoritsamling med 2D-spel, -filmer och -videor ett ansiktslyft till 3D.

Spelläget SmartImage



Philips nya spelskärm har OSD med snabbåtkomst specialanpassat för spelare, vilket ger dig flera olika alternativ. "FPS"-läget (förstapersonsskjutare) förbättrar mörka detaljer i spel så att du kan se dolda objekt i mörka partier. "Racing"-läget anpassar skärmen med snabb svarstid, High color-grafik och bildjusteringar. "RTS"-läget (realtidsstrategi) har ett särskilt SmartFrame-läge som gör att du kan fokusera på vissa ytor

och justera storlek och bild. Med Gamer 1 och Gamer 2 (spelare 1 och spelare 2) kan du göra personliga inställningar utifrån olika spel för bästa möjliga prestanda.

SmartControl

Programvara för PC som du använder till att finjustera bildkvalitet och skärminställningar. Philips erbjuder sina användare två alternativ för justering av skärminställningar. Antingen kan du navigera i skärmmenyer i flera nivåer via knappar på själva skärmen, eller så kan du välja att enkelt och intuitivt justera de olika skärminställningarna med hjälp av Philips programvara SmartControl

Diamantfasetterad baksidedesign

Banbrytande design med diamantfasetterad baksida

HDMI-klar



HDMI-ready

En HDMI-klar enhet har all maskinvara som krävs för att ta emot HDMI-indata (High-Definition Multimedia Interface). Med en HDMI-kabel kan du spela upp högkvalitativa digitala video- och ljudsignaler som överförs via en enda kabel från en dator eller från AV-källor (som digitaldekodrar, DVD-spelare, A/V-mottagare och videokameras).

Fantastisk svart körsbär

Fantastisk blank yta i svart körsbär

Specifikationer

Anslutningar

- Signalingång: VGA (analog), HDMI x 2
- Synkingång: Separat synkronisering, Synk på grönt
- Ljud (ingång/utgång): HDMI-ljudutgång

Bild/visning

- Panelstorlek: 23 tum
- Bildförhållande: 16:9
- LCD-paneltyp: IPS LCD
- Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
- Bildpunktavstånd: 0,265 x 0,265 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Antal färger: 16,7 M
- Kontrastförhållande (medel): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Svarstid (medel): 14 ms
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R > 10
- Bildförbättring: SmartImage-spel
- SmartResponse: 7 ms i 2D-läge
- Effektiv visningsyta: 509,2 (H) x 286,4 (V) mm
- Avsökningfrekvens: 30–83 kHz (H)/50–75 Hz (V)
- sRGB
- 3D-synfältsvinkel: 60° @ 3D CT < 10

Bekvämlighet

- Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Bekväm användning: 3D/Upp, SmartImage-spel/Tillbaka, Ingång, Meny/OK, Ström på/av
- OSD-språk: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås

Ställning

- Lutning: -5/+20 grader

Effekt

- Strömförsörjning: 100–240 V AC, 50–60 Hz, Extern
- Av-läge: 0,3 W (medel)
- Aktivt läge: 22,69 W (medel) (testmetoden EnergyStar 5.0)

- Standbyläge: 0,5 W (medel)
- Power LED-indikator: Användning - vit, Standbyläge - vit (blinkande)

Mått

- Produkt med stativ (mm): 533 x 414 x 197 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 591 x 460 x 134 mm
- Produkt utan stativ (mm): 533 x 324 x 44 mm

Vikt

- Produkt med förpackning (kg): 5,92 kg
- Produkt med stativ (kg): 3,80 kg
- Produkt utan stativ (kg): 3,35 kg

Driftförhållanden

- Höjd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C
- MTBF: 30 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20–80 % %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C °C

Hållbarhet

- Miljö och energi: EnergyStar 5.0, RoHS, Kvicksilverfri
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: BSMI, CE-märke, FCC, klass B, GOST, Semko, TCO-certifierad, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Hölje

- Färg: Svart körsbär
- Slutför: Blank

3D-krav

- Auto 3D: HDMI 1.4a krävs
- Datormaskinvara: AMD/nVidia VGA-kort krävs*, 2D till 3D: stöd för alla VGA-kort
- Programvara: Kostnadsfri Tridef 3D-programvara medföljer



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.0.1

EAN: 87 12581 66093 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Om du upplever obehag som yrsel, huvudvärk och desorientering rekommenderar vi att du inte tittar på 3D under längre perioder.
* Föräldrar bör övervaka sina barn när de tittar på 3D så att de inte upplever något av ovanstående obehag. 3D-tittande rekommenderas inte för barn under 6 år.
* Lär dig mer om 3D och hälsa genom att läsa användarhandboken noggrant.
* Besök www.philips.com/support för ytterligare information om VGA-kort och annat som krävs för att använda 3D.