

Philips
Monitor LCD dengan
SmartControl Lite

V Line
18,5" / 47 cm

193V5LSB2



Gambar LED hebat dengan warna yang tajam

Nikmati gambar LED tajam di layar Philips ini. Dilengkapi dengan SmartControl lite, ini adalah pilihan yang tepat!

Pilihan tepat

- Desain ringkas menghemat ruang
- Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri
- Dudukan VESA untuk fleksibilitas

Gambar tajam setiap saat

- Teknologi LED untuk warna yang tajam

PHILIPS

Kelebihan Utama

Teknologi LED

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio

kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

Bebas Merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi

dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

Desain ringkas menghemat ruang

Desain ringkas menghemat ruang

Dudukan VESA

Dudukan VESA untuk fleksibilitas



Hg Free



VESA Mount



LED



Low Power

Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog)
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah

Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 18,5 inci / 47 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Tipe panel LCD: TFT-LCD
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Pitch piksel: 0,30x 0,30 mm
- Resolusi optimal: 1366 x 768 @ 60 Hz
- Kecerahan: 200 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 700:1
- Waktu respons (tipikal): 5 ms
- Sudut pandang: 90° (H) / 65° (V), @ C/R > 10
- Area tampilan yang efektif: 409,8 (H) x 230,4 (V)
- Frekuensi Pemindaian: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
- sRGB

Nyaman

- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Kenyamanan pengguna: Tombol Daya
- Bahasa Tampilan Layar: Portugis Brasil, Ceko, Belanda, Indonesia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Swedia, Cina Tradisional, Turki, Ukraina
- Kemudahan lain: Kunci Kensington, Dudukan VESA (100x100mm)

Dudukan

- Kemiringan: -3/10 derajat

Daya

- Catu daya: Bawaan, 100-240VAC, 50-60Hz
- Mode mati: 0,5 W (khas)
- Mode menyala: 8,76 W (khas) (metode pengujian

EnergyStar 6.0)

- Mode siaga: 0,5 W (khas)
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)

Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 437 x 338 x 170 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 481 x 350 x 103 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 437 x 273 x 48 milimeter

Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 3,00 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 2,15 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 1,94 kg

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: Pengoperasian: +3.658m, Non-pengoperasian: +12.192m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- MTBF: 30.000 jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: RoHS, Bebas Merkuri
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: BSMI, Tanda CE, cETLus, FCC Kelas B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

Kabinet

- Warna: Hitam
- Selesai: Hairline (bezel depan) / Tekstur (penutup belakang)



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 7.0.1

EAN: 87 12581 68822 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com