

Philips
LED Ekran

107 cm (42 inç)

kenar LED
Full HD

BDL4210Q



Yüksek performansın tadını

uygun fiyatlı 42 inç reklam ekranı ile çıkarın

Edge LED ekran ile hem daha çevreci olun hem de göz alıcı netlikte görüntüler sunun. Yüksek performans ve güvenilirliğin yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlayan bu ekran, kaliteden ödün vermek istemediğiniz projeler için idealdir.

Daha düşük toplam maliyet

- Endüstri ortalamasının altında güç tüketimi

Kamusal alanlarda izleme için iyileştirilmiştir

- Full HD LCD ekran, 1920x1080p

Çalışma esnekliği

- Kenar LED Arkadan Aydınlatma
- Smart Control Yazılım Paketi
- USB Ortam Oynatma

Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu
- 3 yıl garanti

PHILIPS

LED Ekran
107 cm (42 inç) kenar LED, Full HD

Özellikler

Kenar LED Arkadan Aydınlatma

Gelişmiş LED teknolojisiyle eşit bir ışık dağılımı yakalayın. Panelin çerçevesinde bulunan beyaz LED'ler (ışık yayan diyot) daha eşit bir ışık yayılımı sunar. Bu özellik daha düşük güç tüketimi, daha az ısı yayılımı ve homojen bir renk aralığı sağlar.

Full HD LCD ekran 1920x1080p

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. En son LCD ekran teknolojisi, her biri 1920 piksel olan 1080 aşamalı satırlık bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Bu, 1080 satıra kadar HD giriş sinyalleri için olası en iyi görüntü kalitesini sağlar. En iyi parlaklık ve harika renkler ile parlak, titremesiz aşamalı tarama görüntüleri sağlar. Bu zengin ve net görüntü size gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlayacaktır.

RoHS standartlarıyla uyumlu

Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous

Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

USB Oynatma

USB portuyla kendi ortam içeriğinizi oynatın. Bir USB sürücü takın ve istediğiniz pazarlama mesajlarını istediğiniz zaman iletmek üzere kendi reklam içeriğinizi oluşturun. Bu güçlü ortam oynatıcı, desteklenen geniş ortam formatı seçenekleri sayesinde harika görüntü ve gerçek esneklik sunar.

Smart Control

Ağnızdaki tüm reklam ekranlarını, ekranınızın ayarlarını RJ45 veya RS232 bağlantı yoluyla değiştirmenize olanak sağlayan bu güçlü yazılım aracıyla kontrol edin ve yönetin. Smart Control, video girişini ayarlamaya, renk ayarlarını değiştirmenize, video duvarları oluştururken ekranın kimliğini düzenlemenize ve her bir ekranın durumunu tetkik etmenize olanak sağlayarak, size ekranlarınızı tek bir merkezi konumdan kontrol etmek için ihtiyaç duyduğunuz gücü sunar.

BDL4210Q/00

3 yıl garanti



Kapsamlı 3 yıl garanti ile iç rahatlığının keyfini çıkarın. Dünyanın dört bir yanındaki servis merkezleri ve hızlı teslim süresiyle, ekranınızın çalışmasına neden olan en beklenmedik arızayı bile en kısa sürede bulacağımızdan ve sizi tamamen memnun edecek şekilde gidereceğimize emin olabilirsiniz.

Daha az güç tüketimi

Cihazı çalıştırmak için gereken elektrik gücünde azaltım.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (metrik): 106.7 cm
- Çapraz ekran boyutu (inç): 42 inç
- En-boy oranı: 16:9
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Piksel aralığı: 0,16 mm x 0,48 mm
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 1920 x 1080
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Ekran renkleri: 16,7 Milyon
- Kontrast oranı (tipik): 3000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (yatay): 178 derece
- İzleme açısı (dikey): 178 derece
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli görüntü ayrıştırma, Aşamalı Tarama, 3D MA görüntü ayrıştırma, Dinamik kontrast geliştirme

Bağlantı

- PC: VGA-girişi D-Sub 15HD, RS232 D-Sub9, 3,5 mm PC ses girişi x1
- USB: USB 2.0 x 2
- AV girişi: HDMI x2, Kompozit RCA x2, Ses (Sol/Sağ) x2
- AV çıkışı: SPDIF Çıkışı, Kompozit RCA x1
- Diğer bağlantılar: Komponent RCA x1

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay
- Screen saving functions: Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
- Klavye kontrolü: Gizli
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232
- Ambalaj: Yeniden kullanılabilir kutu

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W RMS

Güç

- Tüketim (Açık modu): 140W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5W

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz,

- 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formatları: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Boyutlar

- Çerçeve kalınlığı: 22mm (45mm alt)
- Set Genişliği: 978,2 mm
- Set Yüksekliği: 594,1 mm
- Set Derinliği: 56,9 mm
- Duvara Montaj Aparatı: 400 x 400 mm
- Set ağırlığı: 13,65 kg
- Set ağırlığı (lb): 30.1 lb

Teknik spesifikasyonlar

- Arka ışık: Kenar LED

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 saat
- Bağlı nem: 20-80 %

Multimedya Uygulamaları

- Çalma/Oynatma Formatları: JPEG Resimler, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, BMP Resimler, GIF resimler, M4A, MOV, PNG resimler, RMVB (RealMedia farklı bit hızları), WMA

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, AC Güç Kablosu, VGA kablosu, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Stant: BM04246 (İsteğe Bağlı)

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Türkçe
- Garanti: Uluslararası: 3 yıl
- Yasal onaylar: CE, FCC, Sınıf B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 16.4.1

EAN: 87 12581 65771 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com