



Philips  
LCD-näyttö

V Line  
22" (55,9 cm)

220V3SB

## Nauti upeasta kuvasta

Tätä tyylikästä ja ohutta näyttöä on ilo käyttää. Sen loistaviin ominaisuuksiin kuuluu SmartContrast, joka varmistaa monipuoliset ja kirkkaat kuvat.

### **Erinomainen kuvanlaatu**

- SmartContrast 10000000:1 tarjoaa uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

### **Muotoilu, joka on edukseen kaikkialla**

- Upea ohut, kiiltävä malli
- Tilaa säästävä, sopii jokaiseen kotiin

### **Ympäristön hyväksi päivästä toiseen.**

- Energy Star on merkinä energiansäästöstä ja alhaisesta virrankulutuksesta

### **Mahtavaa käyttömukavuutta**

- SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

# PHILIPS

## Tekniset tiedot

### Kuva/näyttö

- LCD-paneeli: TFT-LCD
- Taustavalo: CCFL-järjestelmä
- Näytön koko: 22 tuumaa / 55,9 cm
- Katselualue: 473,76 (vaaka) x 296,1 (pysty)
- Kuvasuhde: 16:10
- Erinomainen tarkkuus: 1680 x 1050 60 Hz
- Vasteaika (tyypillinen): 5 ms
- Kirkkaus: 250 cd/m<sup>2</sup>
- SmartContrast: 10 000 000:1
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 1 000:1
- Kuvapistetiheys: 0,282 x 0,282 mm
- Katselukulma: 160° (vaaka) / 160° (pysty), C/R >10
- Näyttövärit: 16,7 miljoonaa
- Pyyhkäisytaajuus: 30–83 kHz (vaaka) / 56–75 Hz (pysty)
- sRGB

### Liitännät

- Signaalitulo: VGA (analoginen), DVI-D (digitaalinen, HDCP)
- Synkronointitulo: Separate Sync, Sync on Green

### Käyttömukavuus

- Kätevä käyttö: Autom./Alas, 4:3-laajakuva/Ylös, Kirkkaus/Takaisin, Valikko/OK, Virtakytkin
- Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, espanja, italia, venäjä, kiina (yksinkertaistettu), portugali, turkki
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko, VESA-kiinnitys (100 x 100 mm)
- Plug & Play -yhteensopiva: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7

### Teline

- Kallistuma: -5/+20 astetta

### Virta

- Käynnissä: 20,61 W (EnergyStar 5.0 -testitapa)



- Valmiustilassa: 0,5 W
- Sammutettuna: 0,5 W
- Virran merkivalo: Käyttö – valkoinen, Valmiustila – valkoinen (vilkkuu)
- Virtalähde: Kiinteä, 100–240 V, 50/60 Hz

### Mitat

- Tuote ja jalusta (mm): 530 x 425 x 213 mm
- Tuote ilman jalustaa (mm): 530 x 364 x 53 mm
- Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 574 x 438 x 104 mm

### Paino

- Tuote ja jalusta (kg): 4,15 kg
- Tuote ilman jalustaa (kg): 3,65 kg
- Tuote ja pakkaus (kg): 5,4 kg

### Käyttöolosuhteet

- Käyttölämpötila: 0 °C – 40 °C °C
- Varastointilämpötila: -20 °C – 60 °C °C
- Suhteellinen kosteus: 20 % -80 %
- MTBF: 50 000 tuntia

### Ympäristö

- Ympäristö ja energia: EnergyStar 5.0, EPEAT Silver, RoHS, Lyijytön
- Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %

### Standardit

- Säännösten mukaiset hyväksynyt: BSMI, CE-hyväksytyt, FCC-luokka B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

### Kotelo

- Väri: Musta
- Viimeistely: Kiiltävä (etureuna) /karhea (takaosa)

## Kohokohdat

### SmartContrast-kuvasuhde 1000000:1



Haluatko LCD-taulutelevision suurimmalla kontrastilla ja uskottomalla kuvalaadulla? Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessä ainutlaatuisen himmennys- ja taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloisat värit. SmartContrast lisää kontrastia, jolloin tuloksena on erinomainen mustan taso sekä tummien varjojen ja sävyjen tarkka toisto. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.

### SmartControl Lite

SmartControl Lite on uuden sukupolven näyttöhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

### Energy Star 5.0

Energy Star on Yhdysvaltain EPA:n tukema energiansäästöohjelma, joka on otettu käyttöön useissa muissakin maissa. Energy Star -sertifikaatti varmistaa, että tuote, jota olet ostamassa, vastaa viimeisimpiä tehokkuusstandardeja ja toimii mahdollisimman tehokkaasti kaikilla käyttötasoilla. Uudet Philips-näytöt on sertifioitu Energy Star 5.0 -määritelmien mukaan ja vähintään vastaavat standardia. Energy Star 5.0 esimerkiksi vaatii, että laitteen virrankulutus lepotilassa on alle 1 wattia. Philipsin näytöt kuluttavat alle 0,5 wattia. Lisätietoja on osoitteessa [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)



Julkaisupäivä 2022-05-11

Versio: 1.0.2

12 NC: 8670 000 82879  
EAN: 87 12581 62315 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)