



Philips Signage Solutions
„H-Line“ ekranas

75 col.
3000 cd/m²
„Ultra HD“



75BDL4003H

Ryškiai matomas esant bet kokiam apšvietimui

Labai ryškus ekranas visą parą

Būkite matomi dieną ir naktį su „Philips H-Line“ labai ryškiais ekranais. Puikus sprendimas, pasižymintis stulbinančiu aiškumu ir kontrastu bei skirtas įdomiam turiniui languose ir šviesesnėse vietose rodyti. Tinka naudoti tiek oro uostuose, tiek prekybos centruose ir kitose vietose.

Paprastas nustatymas. Visiška kontrolė.

- „CMND & Create“. Kurkite ir leiskite savo turinį
- Padidinkite „Android“ apdorojimo galią naudodami pasirinkamą CRD50 modulį

Nuostabus vaizdas. Labai didelis ryškumas.

- IPS ekranas: nuoseklios, sodrios spalvos žiūrint kiekvienu kampu
- „Ultra HD“ raiška. Puikūs vaizdai. Pribloškiantis kontrastas
- Itin didelio ryškumo gatvių ekranų sistemos
- Integruotas aplinkos šviesos jutiklis – automatinis ryškumo valdymas

Universalios sistemos sprendimas

- Naudodami OPS lizdą, kompiuterį prijungsite be laido
- Tinka ekstremalioms sąlygoms
- „FailOver“. Užtikrinkite, kad ekrane niekada nedingtų vaizdas

PHILIPS

„H-Line“ ekranas
75 col. 3000 cd/m², „Ultra HD“

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranų įstrižainė (centimetrais): 189.3 cm
- Ekranų įstrižainė (coliais): 74.5 in
- Kraštinių santykis: 16:9
- Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160
- Pikselio dydis: 0,429 x 0,429 mm
- Optimali geba: 3840 x 2160 esant 60 Hz
- Ryškumas: 3000 cd/m²
- Ekranų spalvos: 1,07 mlrd.
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 1200:1
- Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1
- Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms
- Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai
- Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai
- Vaizdo išryškėjimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, Progresinis skenavimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas
- Ekranų technologija: IPS

Prijungimo galimybė

- Garso išvestis: 3,5 mm lizdas
- Vaizdo įvestis: „DisplayPort“ (1.2), DVI-I (skaitmeninis + analoginis) 1 x, HDMI 2.0 (x 3)
- Garso įvestis: 3,5 mm lizdas
- Kitos jungtys: OPS, USB 2.0 (x 2)
- Vaizdo išvestis: „DisplayPort“ 1.2 (x 1), HDMI 2.0 (x 1)
- Išorinis valdymas: IR (įėjimas / išėjimas), 3,5 mm lizdas, RJ45, RS232C (įėjimas / išėjimas), 2,5 mm lizdas

Patogumas

- Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas (24/7)
- Ekranų užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas, mažas ryškumas
- Klaviatūros valdymas: Paslėptas, Užrakinamas
- Nuotolinio valdymo signalas: Užrakinamas
- Signalų praleidimas: „DisplayPort“, RS232, HDMI, „IR Loophrough“
- Lengvas įdiegimas: Pernešimo rankenos, Sumanusis įdėklas
- Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas
- Valdomas tinklu: RS232, LAN (RJ45)

Garsas

- Integruoti garsoakalbiai: 2 x 10 W RMS

Maitinimas

- Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz
- Suvartojimas (tipinis): 510 W
- Suvartojimas (maks.): 790 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz
- Vaizdo įrašų formatai: 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Matmenys

- Įtaiso plotis: 1688,2 mm
- Gaminio svoris: 54,1 kg
- Įtaiso aukštis: 966,6 mm
- Įtaiso gylis: 111,1 mm
- Įtaiso plotis (coliais): 66,46 in
- Įtaiso aukštis (coliais): 38,06 in
- Sieninis laikiklis: 600 x 400 mm, M8
- Įtaiso gylis (coliais): 4,37 in
- Rėmo plotis: 18,8 (vienodos rėmas)
- Gaminio svoris (svarais): 119,27 svarų
- Išmaniojo įdėklo plotis: 180 mm
- Išmaniojo įdėklo aukštis: 300 mm

Eksplotavimo sąlygos

- Aukštis: 0–3000 m
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 val.
- Santykinė drėgmė: 20–80 %
- Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Multimedijos programos

- USB atkūrimas, vaizdo įrašas: AVI, MP4, MPEG, MPG, TTS, VOB
- USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, PNG

Priedai

- Pridedami priedai: Kraštų išlyginimo komplektas, „Philips“ logotipas (x 1), RS232 nuoseklosios grandinės sujungimo laidas, Laido spaustuvas (x 3), KS jungiklio dangtelis ir 1 varžtas, USB dangtelis ir varžtai, AC maitinimo laidas, HDMI laidas, IR jutiklio laidas (1,8 m) (x 1), Atviro rėmo komplektas, Trumpa instrukcija (x 1), Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos, RS232 laidas

Kita

- Ekranų meniu kalbos: arabų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, japonų, lenkų, portugalų, rusų, ispanų, supaprastinta kinų, turkų, tradicinė kinų
- Garantija: 3 metų garantija
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, CB, EAC, UL

75BDL4003H/00

Ypatybės

„CMND & Create“




Valdykite savo turinį su „CMND & Create“. Su nuveikamąją sąsaja paprasta skelbti savo turinį, ar tai būtų dienos specialioji skelbimų lenta, ar firminė įmonės informacija. Naudodami iš anksto įkeltus šablonus ir įdiegtus valdiklius užtikrinsite, kad nejudantis, tekstinis ir vaizdo įrašų turinys būtų paruoštas ir paleistas akimirksniu.

„FailOver“

„FailOver“ – būtina funkcija reikiams komercinėms programoms. Tai yra revoliucinė technologija, kuri automatiškai atkuria atsarginę turinio kopiją ekrane nemalonių medijos grotuvo gedimo atveju. Tiesiog pasirinkite pirminės įvesties jungtį ir „FailOver“ jungtį, ir būsite pasirengę naudoti akimirksniu suveikiančią turinio apsaugą.

OPS lizdas



Prijunkite viso galingumo kompiuterį arba su „Android“ veikiantį CRD50 modulį tiesiogiai profesionaliame „Philips“ ekrane. OPS lizde yra visos jungtys, reikalingos į lizdą jungiamiems sprendimams paleisti, įskaitant maitinimo šaltinį.

Pasirenkamas CRD50 modulis

Profesionaliame „Philips“ ekrane įdiegta sistema „Android System-on-Chip“ (SoC). Pasirenkamas CRD50 modulis yra OPS prietaisas, įjungiantis „Android“ apdorojimo galią be laidų. Tiesiog prijunkite prie OPS lizdo, turinio visas moduliui paleisti reikalingas jungtis (įskaitant maitinimo šaltinį).

Ekstremalios sąlygos

Patobulintas terminis valdymas, „High Tni“ skystųjų kristalų ekranai ir įmontuoti šiluminiai jutikliai skirti susidoroti su aukšta, iki 3000cd/m² aplinkos temperatūra (saulės šviesa ar kt.). Ekranų poliarizatorius suderinamas su poliarizuotais saulės akiniais, kad būtų galima skaityti saulės šviesoje.

Didelis ryškumas

Į gatvę nukreipti didelio ryškumo skaitmeniniai ekranai pritraukia dėmesį esant bet kokiam apšvietimui, sustiprina parduotuvės ekspozicijos įspūdį ir pritraukia klientų. Įspūdingu iki 3000 cd/m² ryškumu užtikrinamas labai geras matomumas ir puiki vaizdo kokybė net ir ekstremalios aplinkos apšvietimo sąlygomis.



Išleidimo data 2024-09-11

Versija: 1.0.1

EAN: 87 12581 79660 0

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com