

Philips Signage Solutions
Multi-Touch kijelző

65"-es

Android rendszerrel
Multi-touch

65BDL3052T



Vonja be őket

20 pontos Multi-Touch kijelző.

Ösztönözze az együttműködést. Szolgáltson információval. Ez az érzékeny Philips Multi-Touch professzionális 4K UHD kijelző ideális a többujjas, több felhasználó általi alkalmazásokhoz – az útbaigazítástól kezdve a prezentációig. Egyszerre akár 20 érintési pont is aktív lehet.

Sokoldalú rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül
- Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása

Egyedülálló képminőség. Érzékeny érintőképernyő.

- 4K UHD. Színgazdag, mély képek. Lenyűgöző kontraszt
- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
- Plug&Play 20 pontos Multi-Touch kijelző

PHILIPS

Fénypontok


Android rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

CMND & Deploy

Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.

CMND & Control




Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

CMND & Create



Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

OPS foglalat



Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

Belső memória

Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

Energiatakarékosság

Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés

4K UHD. Színgazdag, mély képek

4K UHD. Színgazdag, mély képek. Lenyűgöző kontraszt

Plug-and-play 20

Plug&Play 20 pontos Multi-Touch kijelző

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: Audió bal/jobbs (RCA)
- Videobemenet: 4 db HDMI, VGA (Analog D-Sub), DisplayPort
- Audiobemenet: 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: USB, micro SD, micro USB, OPS, USB fali aljzat (5 V, 2 A), mPCIe
- Külső vezérlés: RJ45, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret (metrikus): 163.9 cm
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 64.5 hüvelyk
- Képfórmátum: 16:9
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Képpont-osztásköz: 0,372 x 0,372 mm
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en
- Fényerő: 350 cd/m²
- A kijelző színei: 1,07 milliárd
- Kontrasztarány (tipikus): 4000:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 178 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 178 fok
- Képpjavítás: 3/2 - 2/2 mozgáslebegzés, 3D fészűszűrés, Mozgáskompensált deinterlész, Progresszív pásztázás, 3D MA deinterlész, Dinamikus kontrasztjavítás
- Felületkezelés: Csillagvédő bevonat
- Paneltechnológia: VA
- Operációs rendszer: Android 5.0.1

Kényelem

- Pozicionálás: Fekvő (18/7)
- Kép a képen funkció: PIP
- Képernyőmentési funkciók: Pixeleltolás, alacsony fényerő
- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Távművelelő: Zárható
- Jel áthúrholása: IR áthúrholás
- Könnyen telepíthető: Smart Insert

- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Egyéb kényelmi jellemzők: Hordfogantyúk
- Képteljesítmény: Fejlett színkalibrálás
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45, Egyetlen vezeték (HDMI-CEC), HDMI (Egyetlen kábel)
- Memória: 2 GB DDR3 / 8 GB eMMC

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
- Fogyasztás (bekapcsolva): 186 W
- Fogyasztás (tipikus): 165 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Smart Power
- Energiacímke-osztály: G

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 1920 x 1080, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz
- Videofórmátumok: 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 2160p, 30, 50, 60 Hz, 480p, 30, 60 Hz, 576p, 25, 50 Hz

Méret

- Smart Insert szerelvény: 100 x 200 mm
- Készülék szélessége: 1475,4 mm
- Termék tömege: 40,58 kg
- Készülék magassága: 850,4 mm
- Készülék mélysége: 101,0 mm
- Készülék szélessége (hüvelyk): 58,09 hüvelyk
- Készülék magassága (hüvelyk): 33,48 hüvelyk
- Fali tartó: 400 (H) x 400 (V), M6
- Készülék mélysége (hüvelyk): 3,98 hüvelyk

- Keretvastagság: 21,0 mm
- Termék tömege (fontban): 89,46 lb

Üzemeltetési feltételek

- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0 ~ 40 °C
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Relatív páratartalom: 20 ~ 80% (üzemi), 10~90% (tárolási) %
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, ASF, AVI, DAT, FLV, WEBM
- USB képlejátszás: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB audiolejátszás: AAC, M4A, MP3, WMA

Belső lejárás

- CPU: Quad Core Cortex A9, 1,8 GHz
- GPU: ARM Mali400 Quad Core, 533 MHz
- Memória: 2 GB DDR3
- Tárhely: 8 GB eMMC

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, Távművelelő, Elemek a távművelelőhöz, Gyors üzembe helyezési útmutató, HDMI kábel, IR érzékelő kábele (1,8 m)
- Mellékelt tartozékok: RS232 soros összefűzőkábel, USB-csatlakozó fedél és 1 db csavar
- Állvány: BM05922 (opcionális)

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol, francia, német, olasz, japán, lengyel, spanyol, török, orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd
- Jótállás: 3 év garancia
- Előírt jóváhagyások: CE, FCC, B osztály, UL/cUL, RoHS, CB, C-Tick, EnergyStar 7.0, GOST, BSMI,

Műszaki adatok

CCC, CECP, EPEAT, EUP

Interaktivitás

- Multi-touch technológia: Infravörös érintőképernyő

- Érintőpontok: 20 egyszerre használható érintőpont
- Plug & Play: HID-kompatibilis
- Védőüveg: 5 mm-es temperált biztonsági üveg, Csillagásvédelemmel ellátott, Tükröződésmentes



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 5.0.1

EAN: 87 12581 74761 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com