

PHILIPS



Écran C-Line

Signage Solutions

190 cm (75 po)

Fonctionne sous Windows

350 cd/m²



75BDL8051C

Écran interactif pour réunions

technologie multitouche capacitive haut de gamme

Stimulez la participation et la collaboration grâce à un écran interactif Philips C-Line. Ces écrans fonctionnant sous Windows sont conçus pour résister à un usage quotidien intensif et comportent jusqu'à 10 points tactiles, un vitrage intégral et un design encastré.

Intelligent et puissant

- Verre renforcé antireflet
- Mode Tableau blanc intégré
- Vidéoconférences simples et rapides
- Installez et utilisez vos applications et fonctions favorites
- Fonctionne sous Windows 10
- Certification Crestron Connected
- Ajoutez des commentaires n'importe où et enregistrez vos captures d'écran

Interactifs et collaboratifs

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- Écran tactile capacitif HID avec port USB prêt à l'emploi
- Fonctionne sous iOS, Android, Windows et Mac
- Partage d'écran sans fil et collaboration avancée

Points forts

Partage d'écran sans fil

Affichez quatre signaux sur un seul écran. Utilisez votre réseau Wi-Fi existant pour connecter vos appareils instantanément et en toute sécurité, ou utilisez les deux clés HDMI incluses pour diffuser du contenu directement sur l'écran sans avoir à vous connecter à votre réseau sécurisé ou protégé.

Écran tactile capacitif HID

L'écran tactile capacitif a une allure sophistiquée avec son vitrage intégral et son cadre d'une largeur de 1,5 mm seulement! Créez une expérience interactive mémorable grâce à ses 10 points tactiles. Idéal pour les applications collaboratives et concurrentielles, cet écran connecte votre public à tout type de contenu, ce qui le rend parfait pour l'éducation, les lieux publics, les entreprises, l'hôtellerie et les commerces de détail.

Fonctionne sous Windows 10

Puissant processeur Core i7 et processeur graphique NVIDIA. Exécute toutes vos applications préférées comme Zoom et Skype (incluses), ainsi que MS Teams et MS Office (non incluses)

CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Mode Tableau blanc intégré

Favorisez une collaboration agile grâce au mode Tableau blanc. Il suffit d'activer cette fonction pour transformer votre écran en toile vierge sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent dessiner à la main ou avec des marqueurs d'affichage

dédiés. Tout ce qui se trouve à l'écran peut ensuite être saisi pour faciliter l'impression ou le partage de fichiers.

Vidéoconférences simples et rapides

Simplifiez vos appels vidéo individuels ou de groupe grâce au logiciel de vidéoconférence prêt à l'emploi. Utilisez tout simplement votre propre caméra ou procurez-vous l'ensemble Logitech Meetup offert en option pour un système de vidéoconférence tout-en-un.

Certification Crestron Connected

Intégrez votre écran professionnel Philips à votre réseau Crestron pour profiter d'une télécommande complète à partir de votre portable, votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile. Allumez et éteignez l'écran, planifiez la lecture de contenu, effectuez des réglages et connectez aisément des périphériques externes. Crestron Connected® constitue une solution rapide, fiable et sécurisée de gestion de systèmes pour les entreprises.

Caractéristiques

Image/affichage

Diagonale de l'écran (cm): 189,3 cm
 Diagonale de l'écran (pouces): 74,5 pouces
 Format d'image: 16/9
 Résolution d'écran: 3840 x 2160
 Pas de masque: 0,4935 (H) x 0,4935 (V)
 Résolution optimale: 3 840 x 2 160 à 60 Hz
 Luminosité: 350 cd/m²
 Couleurs d'affichage: 1,07 milliard
 Niveau de contraste (standard): 1 000:1
 Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
 Temps de réponse (standard): 8 ms
 Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
 Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
 Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Désentrelacement 3D MA, Contraste dynamique amélioré, Balayage progressif
 Système d'exploitation: Windows 10

Connectivité

Sortie audio: Prise de 3,5 mm (x2)
 Entrée vidéo: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x4), USB-C, USB 2.0 (x 2), USB 3.0 (x 2)
 Entrée audio: Prise de 3,5 mm (x1)
 Autres connexions: OPS, Micro SD
 Sortie vidéo: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)
 Commande externe: RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm, Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

Pratique

Positionnement: Paysage, Paysage (18/7)
 Fonctions d'économie d'écran: Décalage de pixel, moins lumineux
 Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable

Boucle de signal: RS-232, Boucle IR (loophthrough)
 Installation aisée: Smart insert
 Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
 Contrôlable via le réseau: RJ45, RS-232
 Système d'économie d'énergie DPMS

Niveau sonore

Haut-parleurs intégrés: 2 x 20 W RMS

Alimentation

Puissance électrique: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
 Consommation (type): 240 W
 Consommation (max.): 340 W
 Consommation en veille: < 0,5 W
 Classe énergétique: G

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 1 920 x 1 200, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 600 x 900, 60 Hz, 1 440 x 1 050, 60 Hz, 1 440 x 900, 60, 75 Hz, 1 400 x 1 050, 60, 75 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60, 67, 75 Hz, 1 280 x 960, 60 Hz, 1 280 x 800, 60, 75 Hz, 1 280 x 768, 60/75 Hz, 1 280 x 720, 60, 70 Hz, 1 152 x 900, 66 Hz, 1 152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
 Formats vidéo: 1080p, 50, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 4K x 2K, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz
 Formats UHD: 3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Dimensions

Fixation Smart insert: 6*M4*L6(200 x 100)
 Largeur de l'appareil: 1703,80 millimètre
 Poids du produit: 66,5 kg
 Hauteur de l'appareil: 982,00 millimètre
 Profondeur de l'appareil: 84,20(fixation murale), 99,70(max) millimètre
 Largeur de l'appareil (pouces): 67,08 pouces
 Hauteur de l'appareil (pouces): 38,66 pouces
 Fixation murale: 600 (H) x 400 (V) mm, M8
 Profondeur de l'appareil (pouces): 3,31(fixation murale), 3,93(max) pouces
 Largeur du cadre: 1,50 mm (égal)
 Poids du produit (lb): 146,61 lb

Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 3 000 m
 Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50 000 heure(s)
 Taux d'humidité relative: 20 ~ 80 % (opération), 5 ~ 95 % (stockage) %
 Température de stockage: -20 ~ 60 °C

Applications multimédias

Lecture vidéo USB: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT
 Lecture image USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
 Lecture audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Lecteur interne

UC: Core i7 d'Intel
 Processeur graphique: GT730 de NVIDIA
 Stockage: 256 Go eMMC
 RAM: 8 GO DDR4

Interactivité tactile multipoint

Points de contact: 10 points de contact simultanés

Accessoires

Accessoires fournis: Logo Philips (x 1), Câble RS-232 pour cascade (x 1), Chiffon de nettoyage (x1), Câble DVI-I (1,8 m) (x1), Câble HDMI (3 m) (x1), Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Vis M2 (x2), Vis M3 (x2), Cordon d'alimentation (x 3), Stylet (x2), Câble USB A vers B (3 m) (x1), Cache USB (x 1), Pile AAA (x1), Émetteur HDMI (x2), Guide de démarrage rapide (x1), Télécommande (x1), 1 câble RS-232 (3 m)

Divers

Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polissage, Turc, Russe, Italien, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Arabe, Japonais, Danois, Néer., Finnois, Norvégien, Portugais, Suédois
 Garantie: Garantie de 3 ans
 Approbations de conformité: CE, LUSD, CB, CU, EMF, EPA, FCC, Classe A, ETL, PSB

Philips 75BDL8051C
 Version 04
 Release Date: 2019/12/18

