

Philips Brilliance  
LED-bakbelyst LCD-  
skjerm

**C-serien**

27" (68,6 cm)  
Full HD (1920 x 1080)

**275C5QHAW**



## IPS-skjerm og Bluetooth-høytaler i ett

musikk og samtaler med god lyd

Philips Moda 2 gir deg praktfulle bilder og Bluetooth-høytaler i ett. Det er enkelt både å streame musikk og besvare anrop med det kraftfulle høytalersystemet, noe som utvider mulighetene.

### Praktfulle bilder

- Full HD for krystallklare, skarpe bilder
- AH-IPS-skjerm gir glimrende bilder med bred visningsvinkel
- SmartImage-forhåndsinnstillinger for enkle optimaliserte bildeinnstillinger
- SmartContrast for detaljer i dype svartnivå
- Mindre slitsomt for øynene med flimringsfri teknologi

### Fremragende lyd, enkle tilkoblingsmuligheter

- Musikk- og videostreaming under lading med MHL
- Kraftige høyttalere på 7 watt slipper løs innholdet
- SRS WOW HD™ for spennende, oppslukende lyd
- Bluetooth for trådløs musikkstreaming og samtaler
- Incredible Surround for virtuell 5.1-kanals kinolyd

### 360-graders design for dybde og følelse

- Uttrykksfull, omsluttende eleganse-inspirert design
- Glass fra side til side og smal kant for et sømløst utseende

**PHILIPS**

LED-bakbelyst LCD-skjerm  
C-serien 27" (68,6 cm), Full HD (1920 x 1080)

# Høydepunkter

## AH-IPS-teknologi



AH-IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler. I motsetning til standard TN-paneler gir AH-IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med livlige farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever fargenøyaktighet og konsekvent lysstyrke hele tiden.

## Full HD



Denne Full HD-skjermen har en widescreenoppløsning på 1920 x 1080p. Dette er den høyeste oppløsningen for HD-kilder for best mulig bildekvalitet. Den er fullstendig fremtidskompatibel siden den støtter 1080p-signaler fra alle kilder, inkludert de nyeste som Blu-ray og avanserte HD-spillkonsoller. Signalbehandlingen er oppgradert for å støtte denne mye høyere signalkvaliteten og oppløsningen. Den gir strålende Progressive

Scan-bilder uten flimrer med suveren lysstyrke og farger.

## Flimringsfri teknologi



På grunn av måten lysstyrke kontrolleres på LED-bakbelyste skjermer på, opplever noen brukere at skjermen deres flimrer, og dette fører til at de blir slitne i øynene. Philips' flimringsfri teknologi bruker en ny løsning for å regulere lysstyrken og redusere flimring, slik at seeropplevelsen blir mer behagelig.

## Høytalere på 7 watt

Et par stereohøytalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

## SRS WOW HD™

Små høyttalere på de fleste skjermer gir ofte en kjedelig lydopplevelse. Philips-skjermene som er spesielt justert med SRS WOW HD™, forandrer lydopplevelse til en oppslukende, spennende hendelse. Vi vedder på at du kommer til å si "WOW" når du hører forskjellen med SRS.

## Incredible Surround

Lydteknologien Incredible Surround gir en omsluttende flerkanals surroundlyd med stereohøytalere, uten at du begrenses av romstørrelse og ledningsrot. Den gir en

275C5QHAW/00

imponerende virtuell 5.1-lyd for en oppslukende filmopplevelse og musikalsk nytelse.

## Bluetooth-streaming



Opplev trådløs frihet med Bluetooth-teknologi. Du kan raskt og enkelt koble den mobile enheten din til Bluetooth-høytaleren og enkelt spille favorittmusikken din, eller du kan bruke den til håndfrie samtaler på høytalertelefon.

## MHL-teknologi



Mobile High Definition Link (MHL) er et mobilt grensesnitt for audio/video for å koble mobiltelefoner og andre bærbare enheter direkte til HD-skjermer. En MHL-kabel (ekstra tilbehør) kan enkelt koble MHL-kapable bærbare enheter til denne store Philips MHL-skjermen, slik at du kan se HD-video bli levende med fullstendig digital lyd. Nå kan du ikke bare glede deg over mobile spill, bilder, filmer eller andre applikasjoner på den store skjermen, du kan også lade den mobile enheten samtidig, slik at du aldri går tom for strøm halvveis.



# Spesifikasjoner

## Tilkoblingsmuligheter

- Signallingang: VGA (analog), HDMI x 2, MHL-HDMI (digital, HDCP)
- Synk-inngang: Separat synk, Synk på grønn
- Lyd (inn/ut): Hodetelefonutgang, PC-lyd inn

## Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 27 tommer / 68,6 cm
- Sideforhold: 16:9
- LCD-skjermtype: AH-IPS LCD
- Type bakgrunnsbelysning: W-LED-system
- Pikselavstand: 0,3114 x 0,3114 mm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Skjermfarger: 16,7 M
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- SmartContrast: 20 000 000 : 1
- Svartid (typisk): 14 ms
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V), @ C/R &gt; 10
- Bildeforbedring: SmartImage
- Effektivt visningsområde: 597,88 (H) x 336,31 (V)
- Skannefrekvens: 30–83 kHz (H) / 56–75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (typisk): 5 ms (grå-til-grå)

## Praktisk

- Innebygde høyttalere: 7 watt x 2, Bluetooth-høyttaler
- Plug & Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Brukerkomfort: Meny, Strøm på/av, Inngang, SmartImage, Bluetooth, Volum
- Skjermpråk: Portugisisk (Brasil), Tsjekkisk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Innebygd mikrofon

## Stativ

- Vippe: -5/20 grader grader

## Drift

- Strømforsyning: Ekstern, 100–240 V AC,

- 50–60 Hz
- Av-modus: 0,3 W (typ.)
- På-modus: 18,11 W (typ.) (EnergyStar 6.0-testmetode)
- Standby-modus: 0,5 W (typ.)
- LED-indikator for strøm: Drift – hvit, Standby-modus – hvit (blinkende)

## Mål

- Produkt med stativ (mm): 613 x 467 x 238 millimeter
- Emballasje i mm (B x H x D): 730 x 557 x 280 millimeter
- Produkt uten stativ (mm): 613 x 372 x 42 millimeter

## Vekt

- Produkt med emballasje (kg): 8,79 kg
- Produkt med stativ (kg): 5,67 kg

## Miljøkrav ved bruk

- Høyde over havet: Bruk: +12 000 fot (3658 m), ikke-bruk: +40 000 fot (12 192 m)
- Temperaturområde (drift): 0 til 40 °C
- MTBF: 30 000 time(r)
- Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
- Temperaturområde (lagring): –20 til 60 °C

## Bærekraftighet

- Miljøvennlighet og energiforbruk: EnergyStar 6.0, RoHS, Kvikksølvfri
- Resirkulerbar emballasje: 100 %

## Samsvar og standarder

- Juridiske godkjenninger: BSMI, CCC, CE-merket, cETLus, FCC klasse B, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

## Kabinett

- Fullfør: Glanset
- Fot: Hvit
- Fremre ramme: Hvit
- Bakre deksel: Hvit



Utgivelsesdato  
2024-04-16

Versjon: 4.0.1

EAN: 87 12581 72684 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Denne Philips-skjermen er MHL-sertifisert. Men hvis MHL-enheten ikke kobles til eller ikke fungerer riktig, må du se Vanlige spørsmål for MHL-enheten eller henvende deg direkte til forhandleren. Produsenten av enheten kan ha retningslinjer som krever at du kjøper deres bestemte MHL-kabel eller -adapter for at det skal fungere

\* Krever valgfri MHL-sertifisert mobil enhet og MHL-kabel (følger ikke med). Undersøk om MHL-enheten er kompatibel.

\* Energibesparingen gjennom hvilemodus/av for ErP fungerer ikke med MHL-ladefunksjonen

\* Hvis du vil se en fullstendig liste over MHL-aktiverte produkter, kan du gå til [www.mhlconsortium.org](http://www.mhlconsortium.org)

\* Ordet/varemerket AH-IPS og relaterte teknologipatenter tilhører sine respektive eiere.

\* Smart svartid er den optimale verdien fra enten GtG- eller GtG (BW)-tester.