

Philips
Pantalla LED

107 cm (42")

Edge LED
Full HD

BDL4210Q



Disfruta de un alto rendimiento

con esta asequible pantalla de señalización de 42"

Ofrece imágenes sorprendentemente nítidas de una forma más ecológica con esta pantalla LED lateral. Alto rendimiento y alta fiabilidad, pero con un bajo consumo, es perfecta para proyectos en los que hay que darlo todo.

Menor coste para tu inversión

- Consumo de energía por debajo de la media del sector

Ideal para lugares públicos

- Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Flexibilidad operativa

- Retroiluminación LED lateral
- Suite de software Smart Control
- Reproducción multimedia USB

Sostenible y seguro

- Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente
- 3 años de garantía

PHILIPS

Pantalla LED
107 cm (42") Edge LED, Full HD

Destacados

Retroiluminación LED lateral

Dispersión de la luz minimizada gracias a la más avanzada tecnología LED. Tiene colocados LED o diodos emisores de luz blancos en los bordes para que la dispersión de la luz sea más uniforme. Así se consume aún menos energía, hay menos calor que disipar, y la gama de colores es realista y uniforme.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Esta pantalla cuenta con una resolución denominada Full HD. Su tecnología LCD de vanguardia te ofrece un formato panorámico de alta definición con resolución de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esto permite la mejor calidad de imagen posible para señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas. Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

Cumple los estándares RoHS

Philips diseña y fabrica productos de visualización de acuerdo con los estrictos

estándares sobre limitación de sustancias peligrosas (RoHS), que restringen el uso de plomo y otras sustancias tóxicas que pueden dañar el entorno.

Reproducción USB

Disfruta de tu propia reproducción multimedia a través del puerto USB. Solo tienes que conectar una unidad USB y crear tu propio contenido de señalización para transmitir los mensajes de marketing que desees, cuando quieras. Con una amplia gama de formatos multimedia compatibles, este potente reproductor multimedia ofrece una imagen excelente y verdadera flexibilidad.

Smart Control

Controla y gestiona todas las pantallas de señalización de tu red con esta potente herramienta de software que te permite cambiar los ajustes de la pantalla de forma centralizada a través de una conexión RJ45 o RS232. Smart Control te permite ajustar la entrada de vídeo, modificar los ajustes de color, configurar el ID de la pantalla al crear paredes de vídeo e incluso diagnosticar el estado de cada pantalla, lo que te proporciona

BDL4210Q/00

toda la potencia que necesitas para gestionar las pantallas desde una ubicación central.

3 años de garantía



Disfruta de total tranquilidad con nuestra completa garantía de 3 años. Con centros de servicio en todo el mundo y nuestro tiempo de respuesta rápido, puedes estar seguro de que en el improbable caso de que la pantalla no funcione correctamente, detectaremos y corregiremos en problema para tu total satisfacción en el periodo más corto posible.

Consumo de energía menor

Reducción de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del aparato.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 106.7 cm
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 42 pulgada
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080 p
- Valor máximo de píxel: 0,16 x 0,48 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 350 cd/m²
- Colores de pantalla: 16,7 millones
- Relación de contraste (típica): 3000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visión (vertical): 178 grado
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Desentrelazado de compensación de mov., Escaneado progresivo, Desentrelazado 3D MA, Mejora del contraste dinámico

Conectividad

- Ordenador: Entrada VGA D-Sub 15 HD, RS232 D-Sub9, 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
- USB: 2 USB 2.0
- entrada AV: HDMI x2, 2 compuestos RCA, 2 audio (izq/dch)
- Salida AV: Salida SPDIF, 1 compuesto RCA
- Otras conexiones: Componente RCA x1

Cómodas funciones

- Ubicación: Horizontal
- Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles, bajo brillo
- Control de teclado: Oculto
- Con control de red: RS232
- Empaquetado: Caja reutilizable

Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 10 W RMS

Potencia

- Consumo (modo de encendido): 140 W
- Consumo en modo de espera: <0,5 W

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz,

- 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones

- Grosor del bisel: 22 mm (45 mm en la parte inferior)
- Anchura del dispositivo: 978,2 mm
- Altura del dispositivo: 594,1 mm
- Profundidad del dispositivo: 56,9 mm
- Sistema de montaje en pared: 400 x 400 mm
- Peso del dispositivo: 13,65 kg
- Peso del equipo (lb): 30.1 libras

Especificaciones técnicas

- Retroiluminación: Edge LED

Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 - 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20-80 %

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3, MPEG4, AAC LC, AC3, Imágenes fijas BMP, Imágenes fijas GIF, M4A, MOV, Imágenes fijas PNG, RMVB (frecuencia de bits variable RealMedia), WMA

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación de CA, Cable VGA, Manual de usuario en CD-ROM, Guía de inicio rápido
- Soporte: BM04246 (opcional)

Varios

- Idiomas de visualización en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Turco
- Garantía: Mundial: 3 años
- Aprobación de regulaciones: CE, FCC Clase B, CCC, RoHS, UL/cUL, C-Tick



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 16.4.1

EAN: 87 12581 65771 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com