



Philips
Monitor LCD

E-Line

23,6" / 60 cm
Monitor Full HD

247E4LHAB

Display sofisticado de altíssima qualidade

com caixas acústicas estéreo

Desfrute de excelentes imagens LED com cores naturais nesse monitor com design moderno e compacto. Com recursos, como o HDMI e as caixas acústicas estéreo, o melhor está garantido!

Design moderno

- Design compacto e fino que complementa a decoração da sua casa
- Modernos controles de toque

Excelente qualidade de imagem

- TrueVision para excelente qualidade de imagem
- Tempo de resposta rápido de até 2 ms
- Tecnologia LED para cores naturais
- SmartImage Lite para uma experiência de imagem em LCD aprimorada
- Display Full HD 16:9 de altíssima qualidade

Conteúdo multimídia

- Som potente com caixas acústicas de 2x2W RMS
- HDMI-Ready para entretenimento Full HD

Mais ecológico. Sempre.

- Baixo consumo de energia para economizar dinheiro

PHILIPS

Destaques

Tecnologia LED

Os LEDs brancos são dispositivos de estado sólido que fornecem iluminação máxima, brilho constante e mais rápido, reduzindo o tempo de inicialização. Os LEDs são livres de mercúrio, o que facilita os processos de reciclagem e descarte ecologicamente corretos. Os LEDs possibilitam um melhor controle de intensidade da luz de fundo do LCD, resultando em uma proporção de contraste superalta. Além disso, fornecem uma reprodução de cores superior graças ao brilho em toda tela.

SmartImage Lite

SmartImage Lite é uma tecnologia exclusiva e inovadora da Philips que analisa o conteúdo exibido na tela e, com base no cenário selecionado, aprimora de forma dinâmica o contraste, a saturação de cores e a nitidez de imagens e vídeos para o máximo em desempenho de exibição — tudo em tempo real com o simples toque de um botão.

HDMI Ready



HDMI-ready

Um dispositivo pronto para HDMI tem todo o hardware necessário para aceitar a entrada HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Um cabo HDMI transmite sinais de vídeo e áudio de alta qualidade por um único cabo de um PC ou várias origens AV (incluindo decodificadores, aparelhos de DVD e receptores A/V e câmeras de vídeo).

Caixas acústicas estéreo integradas

Agora, você pode curtir todos os seus aplicativos de redes sociais e multimídia com

som estéreo. Além de reproduzir excelente qualidade de som, essas caixas acústicas também ajudam a acabar com o emaranhado de fios externos e economizar espaço sobre a mesinha.

Full HD 16:9



A tela Full HD possui resolução widescreen de 1920 x 1080p. Essa é a mais alta resolução de HD disponível, para a melhor qualidade de imagem possível. Além disso, é totalmente compatível com tecnologias futuras, pois suporta sinais de 1080p de todas as origens, como Blu-ray e consoles de jogos HD avançados. O processamento de sinal foi extensivamente aprimorado para dar suporte para esta qualidade e resolução, produzindo imagens Progressive Scan sem trepidação com brilho e cores excepcionais.

TrueVision



TrueVision é uma tecnologia exclusiva Philips que utiliza uma tecnologia avançada para testar e alinhar o monitor que fornece o máximo em desempenho de exibição. A Philips garante que os monitores TrueVision saem da fábrica ajustados com esse processo, oferecendo-lhe cores e qualidade de imagem.

Tempo de resposta de 2 ms GtG



2ms GtG response time > 2ms GtG response time

SmartResponse é uma tecnologia de uso excessivo da Philips que quando ativada, ajusta automaticamente os tempos de resposta para os requisitos específicos de um aplicativo como jogos e filmes que requerem tempos de respostas mais rápidos para produzir imagens sem trepidação, atraso e "fantasma"

Controles de toque



Os controles sensíveis ao toque são ícones sensíveis ao toque e inteligentes que substituem os botões salientes e que permitem ao usuário ajustar o monitor de acordo com suas necessidades. Respondendo ao toque mais leve, o controle de toque dá ao monitor uma aparência moderna.

Design pequeno

Design compacto e fino que complementa a decoração da sua casa

Baixo consumo de energia

Baixo consumo de energia para economizar dinheiro



Especificações

Conectividade

- Entrada de sinal: VGA (analógica), 2 entradas HDMI
- Entrada de sincronização: Sincronismo separado, Sincronismo ativado, verde
- Áudio (entrada/saída): Entrada de áudio do PC, Saída para fone de ouvido

Imagem/tela

- Dimensões do painel: 59,9 cm (23,6")
- Prop. da imagem: 16:9
- Tela LCD: LCD TFT
- Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED
- Pixel pitch: 0,272 x 0,272 mm
- Ótima resolução: 1.920 x 1.080 a 60 Hz
- Brilho: 250 cd/m²
- Cores da tela: 16,7 m
- Proporção de contraste (típica): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Ângulo de visão: 178° (A) / 170° (V), @ C/R > 5
- Aprimoramento de imagens: SmartImage Lite
- SmartResponse: 2 ms (Gray to Gray)
- Área de exibição de alto desempenho: 521,28 (H) x 293,22 (V)
- Frequência de varredura: 30 - 83 kHz (A) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB

Conforto

- Alto-falantes internos: 2 W x 2
- Compatibilidade Plug and Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Praticidade para o usuário: SmartImage Lite, Entrada, Menu, Lig/Desl, Volume
- Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Russo, Simplified Chinese, Espanhol, Turco
- Outras facilidades: Trava Kensington

Suporte

- Inclinação: -5/20 grau

Lig/Desl

- Fonte de alimentação: Externo, 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
- Aparelho desligado: 0,3 W (típ.)
- Aparelho ligado: 17,2 W (Método de teste EnergyStar 6.0)
- Modo de espera: 0,5 W (típ.)
- LED de energia: Operação - branco, Modo de espera - branco (piscando)

Dimensões

- Produto com suporte (mm): 557 x 434 x 193 mm
- Embalagem em mm (L x A x P): 605 x 505 x 104 mm
- Produto sem suporte (mm): 557 x 348 x 39 mm

Peso

- Produto com embalagem (kg): 5,60 kg
- Produto com suporte (kg): 3,44 kg
- Produto sem suporte (kg): 3,16 kg

Condições de operação

- Altitude: Operação: 3.658 m, Não operação: 12.192 m
- Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C °C
- MTBF: 30.000 hora(s)
- Umidade relativa: 20% a 80% %
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C °C

Sustentabilidade

- Meio ambiente e energia: EnergyStar 6.0, RoHS, Isento de mercúrio
- Embalagem feita de material reciclável: 100 %

Conformidade e padrões

- Aprovações de órgãos reguladores: BSMI, Marca CE, FCC Classe B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Gabinete

- Cor: Preto
- Concluir: Brilhante



Data de emissão
2024-03-29

Versão: 1.0.1

EAN: 87 12581 66694 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com