



Philips
LCD-skärm med LED-
bakgrundsbelysning

S-line

21,5-tums (54,6 cm)
USB-skärm

221S3UCB

Enkelhet med USB-skärm

Strömförsörjning och video via en enda USB-kabel

Känn dig fri med Philips nya USB-skärm. USB 2.0-portarna på din bärbara dator strömförsörjer din skärm och ger digital video via en enda kabelanslutning!

Enkelhet är logiskt

- Du behöver inga ström- eller videokablar
- Enkel USB 2.0-anslutning till bärbar dator för ström och video
- Äkta Plug and Play-användning
- Startar direkt tack vare LED-tekniken

Hållbar och miljövänlig lösning

- Kvicksilverfri, miljövänlig skärm
- Extra låg strömförbrukning
- Ingen strömförbrukning alls i avstängt läge, 100 % energibesparing

Ergonomisk design

- 70 mm höjjustering för perfekt sittställning
- Vinkla och vrid skärmen tills du hittar den bästa betraktningvinkeln

PHILIPS

Funktioner

Lysdiodsteknik

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivning suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

USB-effekt och video

Philips USB-skärm kan visa bild och ta ström direkt från USB-portarna på din bärbara dator via en enda USB-kabel. Du behöver inga extra ström- eller videokablar vilket ger en enkel lågenergianslutning med en enda kabel mellan din bärbara dator och skärmen.

Extra låg strömförbrukning

USB-skärmen har en särskild lågenergi-LED-bakgrundsbelysning, vilket gör att den helt enkelt tar ström från datorns USB-portar. Den förbrukar ca 9 W, vilket är ungefär 50 % lägre energiförbrukning än för en motsvarande standardskärm.

70 mm höjdjustering

Den kompakta ergonomiska sockeln är en användarvänlig bildskärmssockel från Philips som du kan använda till att luta, vrida och höjdjustera bildskärmen för maximal komfort och effektivitet.

Kvicksilverfri

Philips skärmar med LED-bakgrundsbelysning är fria från kvicksilver, ett av de giftigaste naturliga ämnena som påverkar människor och

djur. Det ger en skärm med liten miljöpåverkan under hela livscykeln, från tillverkning till kassering.

Ingen strömförbrukning alls

Ingen strömförbrukning alls i avstängt läge, 100 % energibesparing

Luta och vrid bildskärmen

Mekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i stativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas bakåt och framåt.

Inga ström- eller videokablar

Du behöver inga ström- eller videokablar

Äkta Plug and Play-användning

Äkta Plug and Play-användning



Specifikationer

Bild/visning

- Panelstorlek: 21,5 tum/54,6 cm
- Bildförhållande: 16:9
- LCD-paneltyp: TFT-LCD
- Bakgrundsbelysningstyp: W-LED-system
- Bildpunktavstånd: 0,248 x 0,248 mm
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 150 cd/m²
- Antal färger: 16,7 M
- Kontrastförhållande (medel): 1,000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel: 160° (H)/150° (V), vid C/R > 10 sRGB

Anslutningar

- Videosignalingång: USB 2.0

Bekvämlighet

- Plug & Play-kompatibel: Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås, VESA-montering (100x100 mm)

Ställning

- Höjdjustering: upp till 70 mm
- Swivel: -65/65 grader
- Lutning: -5/20 grader

Effekt

- Av-läge: 0 W
- Aktivt läge: 9 W (medel) (USB 2.0)
- Standbyläge: 0,3 W (medel)
- Power LED-indikator: Användning - vit
- Nätagadapter som tillval: Modell-DSA-20PFE-05 FEU

- 050300, DSA-20PFE-05 FCH 050300, DSA-20PFE-05 FUS 050300, Specifikation – 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,7 A*
- Strömningång för billaddare: USB 2.0

Mått

- Produkt med stativ (mm): 507 x 402 x 201 mm
- Förpackning i mm (B x H x D): 565 x 461 x 131 mm
- Produkt utan stativ (mm): 507 x 323 x 59 mm

Vikt

- Produkt med förpackning (kg): 5,13 kg
- Produkt med stativ (kg): 3,85 kg
- Produkt utan stativ (kg): 3,44 kg

Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C
- MTBF: 30 000 timmar
- Relativ luftfuktighet: 20 %–80 %
- Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C °C

Hållbarhet

- Miljö och energi: RoHS
- Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Uppfyllelse och standarder

- Myndighetsgodkännande: CCC, CE-märke, FCC, klass B, UL/cUL

Hölje

- Färg: Svart
- Slutför: Struktur



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 1.1.1

EAN: 87 12581 62941 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* I sällsynta fall, om datorns 2 USB-portar inte ger tillräckligt med ström för skärmen, kan du behöva köpa en extra nätagadapter.