



Philips
Monitor LCD con audio
HDMI

E-line da 58 cm (23")
1920x1080 Full HD

230E1HSB

Display multimediale Full HD HDMI

Massimo divertimento con le prestazioni Full HD 1080p! Grazie agli ingressi HDMI e digitali, all'audio stereo a diffusione anteriore e alla rifinitura patinata, il modello 230E1 cambierà il tuo mondo.

Qualità superiore delle immagini

- Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p
- Tempo di risposta rapido 5 ms
- SmartContrast 25000:1 per dettagli in tonalità di nero davvero incredibili
- Segnale in ingresso DVI per prestazioni Full HD con HDCP

Un design in armonia con qualsiasi interno

- Finitura lucida per completare i tuoi arredi

Prova la vera multimedialità

- HDMI-Ready per un'esperienza multimediale superiore
- Audio stereo integrato per un'esperienza multimediale

Grande praticità

- Semplice passaggio del formato immagine da panoramico a 4:3

PHILIPS

In evidenza

Display LCD Full HD 1920x1080p

Grazie alle immagini chiare e nitide, potrai offrire al tuo pubblico un'esperienza visiva davvero memorabile. I tuoi spettatori potranno godere di uno spettacolo senza confronti, con una gamma di colori sorprendente ed estrema nitidezza delle immagini.

Tempo di risposta on/off 5 ms

Il tempo di risposta On-Off rappresenta il tempo necessario a una cella di cristallo liquido per passare dallo stato attivo (nero) a quello inattivo (bianco) e poi nuovamente allo stato attivo (nero). Viene misurato in millisecondi: un tempo di risposta più basso indica una transizione più veloce e una maggiore fluidità della visualizzazione di testo e immagini. Il tempo di risposta On-Off è il parametro di misura più significativo nella visualizzazione di contenuti commerciali quali documenti, grafici e foto.

Formato SmartContrast 25000:1



Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione

avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

Segnale DVI con HDCP

Lo standard High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) è un sistema di protezione dei contenuti integrato nel connettore DVI e serve per impedire la duplicazione di contenuti protetti dai diritti d'autore. Lo standard HDCP consente di riprodurre i contenuti protetti, quali ad esempio i film e i concerti. Esso esegue una verifica del segnale per bloccare le copie pirata e consentire la visualizzazione soltanto delle copie autorizzate.

HDMI-Ready



Un dispositivo HDMI-Ready dispone di tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un

singolo cavo da un PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere).

Facile gestione del formato immagine




Il semplice controllo del formato immagine di Philips tramite OSD consente di passare dal formato 4:3 al formato panoramico e viceversa per adattarsi al display e ai contenuti, nonché di gestire immagini di grandi dimensioni senza dover scorrere tra le schermate o visualizzare file multimediali di grandi dimensioni in formato panoramico, senza distorsioni, con modalità standard in formato 4:3.

Finitura lucida

Finitura lucida attraente ed elegante che si abbina perfettamente allo stile della tua casa.

Audio stereo integrato

Doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati sullo schermo. Consentono un'emissione frontale o una riproduzione delle frequenze più basse, delle frequenze alte, un'emissione posteriore e altro in base al modello e al design.



Specifiche

Connettività

- Ingresso segnale: VGA (analogico), DVI-D, HDMI
- Ingresso sincronizzazione: Sincronizzazione separata, Sync su verde
- Funzioni HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (supporto HDCP)

Immagine/Display

- Dimensioni pannello: 58,42 cm/23 pollici
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Tipo pannello LCD: LCD TFT
- Pixel pitch: 0,265 x 0,265 mm
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 300 cd/m²
- Colori display: 16,7 M
- SmartContrast: 25000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo di visualizzazione: 176° (O) / 170° (V), @ C/R > 5
- Frequenza di scansione: 30 - 83 kHz (O) / 56 - 76 Hz (V)
- sRGB

Comodità

- Compatibilità Plug & Play: DDC CI, Windows 7/ Vista/XP/2000/98, sRGB
- Audio incorporato: 2 W x 2
- Comodità per l'utente: SmartImage, Volume, Menu, Ingresso, Automatici, Accensione/ spegnimento, OSD (On-screen Display)
- Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Portoghese, Turco
- Altra convenienza: Blocco Kensington

Piedistallo

- Inclinazione: -5/20 gradi

Assorbimento

- Alimentazione: Incorporata, 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Modalità Off: < 0,5 W
- In modalità standard: < 29,8 W (metodo di rilevazione EnergyStar 5.0)
- Indicatore (LED) alimentazione: In funzione - Blu, Stand by/spegnimento - blu (lampeggiante)

Dimensioni (l x p x a)

- Prodotto con piedistallo (mm): 547 x 433 x 201 mm
- Confezione in mm (LxAxP): 596 x 495 x 134 mm
- Prodotto senza piedistallo (mm): 351 x 547 x 68 mm

Peso

- Prodotto con confezione (kg): 7,3 Kg
- Prodotto con piedistallo (kg): 5,6 Kg
- Prodotto senza piedistallo (kg): 5,2 Kg

Condizioni operative

- Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C
- MTBF: 50.000 ore
- Umidità relativa: da 20 a 80 %
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): da -20 a 60 °C

Sostenibilità

- Ambientale ed energetica: EPEAT Silver, RoHS, Energy Star 5.0

Conformità e standard

- Omologazioni: Marchio CE, FCC, Classe B, UL/cUL

Cabinet

- Colore: Nero
- Fine: Lucida



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 4.0.5

EAN: 87 12581 47638 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com