

PHILIPS



Tableaux

Signage Solutions

25 tolli

Androidi-põhine



25BDL4050I

Toitevabad digitaalsed tahvlid

Tehnoloogia helgemaks tulevikuks

Philips Tableaux toob ellu uue ajastu kuvapotentsiaali alates kindlavärvilistest menüütahvlitest kuni paberivabade POS-plakatiteni. Digiteerige paberipõhine märk või vahetage praegused digitaalsed mudelid välja ultraselgete, kergesti uuendatavate ePaper-ekraanidega.

Paindlikud kasutusvõimalused

- Kasutage oma sisu kogu aeg

Võrratu jõudlus

- Android SoC protsessor
- Täisvärviline e-paberi ekraan
- Loetav päikesevalguses

Tasuv süsteemilahendus

- Madal võimsustarve, võimsuse vaba töö

Mitmekülgne süsteemilahendus

- Tulevikutehnoloogia

Esiletõstetud tooted

Lihtne sisu laadimine

60 000 värvi kuvamine, sealhulgas sinine, selgeks ja kindlaks sõnumsideks ja 16 GB sisemäluga. Ühendage toiteallikasse, et laadida üles uus staatiline sisu kohe mängimiseks USB, kohtvõrgu või WiFi-ühenduse kaudu.

Madal võimsustarve

Sobib ideaalselt keskkondadesse, kus puudub tihe juurdepääs elektrile. Philips Tableaux'd saab paigutada ja ümber paigutada, kuvades värvilist

staatilist sisu samamoodi nagu paberplakateid, mis nõuavad toiteühendust ainult uue sisu laadimisel.

Tulevikutehnoloogia

Tehnoloogia arendamine teie jätkusuutliku tuleviku jaoks – võimsad, jäätmevabad värvilised paberplakatite asendused.

Androidi-põhine

Androidi-põhised Philipsi professionaalsed ekraanid on paindlikud ja turvalised, tagades, et ekraani spetsifikatsioonid püsivad kauem.

Pilt/Ekraan

Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 25.3 tolli

Kuvasuhe: 16 : 9

Paneeli eraldusvõime: 3200 x 1800

Ekraani värvid: 60 000

Reaktsiooniaeg (tavaline): 36 sek pildi

värskendamiseks

Operatsioonisüsteem: Android 11

Kommunikatsioon

Ethernet: 10M/100M

Wi-Fi/WLAN: Wi-Fi 2.4G (802.11 b/g/n) + 5GHz

Ühenduvus

Heliväljund: Kõlari väljund (kõrvaklappide pesa)

Muud liidesed: Mikro-SD, Mikro-USB, USB, A-tüüp

Wi-Fi: Wi-Fi 2,4GHz ja 5 GHz

Mugavus

Paigutus: Maastik (24/7), Portree (24/7)

Võrgu kaudu juhitav: LAN (RJ45)

Patareipesa: 4 tk 18650 patareid (>2600mAh)
ei kuulu komplekti

Võimsus

Toiteallikas: 20 V / 2,25 A adapter

Mõõtmed

Seadme laius: 602,4 mm

Toote kaal: 2,4 kg

Seadme kõrgus: 357,4 mm

Seadme sügavus: 37,5 mm

Seinakinnitus: 100 x 100 mm

Kasutustingimused

Kõrgus: 0 ~ 3000 m

Temperatuurivahemik (kasutamisel): 15° ~ 35° °C

Suhteline õhuniiskus: 30 ~ 80 %

Temperatuurivahemik (säilitamisel): -25 ~ 50 °C

Sisemine mängija

CPU: Rockchip PX30

Mälu: 2 GB LPDDR3

Hoiustamine: 16 GB EMMC

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: AC-adapter, Kiirjuhend (1)

Mitmesugust

Garantii: 3-aastane garantii

Heakskiidud: CE, FCC

