

PHILIPS

Moniteur LCD avec
rétroéclairage LED

V-line

20 (diag. 19,5" / 49,5 cm)

200V4LAB2



Profitez de superbes images LED aux couleurs éclatantes avec haut-parleurs stéréo

Admirez l'image LED éclatante de ce magnifique moniteur brillant équipé de haut-parleurs stéréo. Un excellent choix !

Des images toujours éclatantes

- Écran 16/9 pour une expérience visuelle d'exception
- Technologie LED pour des couleurs éclatantes
- SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

Design moderne

- Design brillant esthétique
- Compact pour gagner de la place
- La fixation VESA apporte de la souplesse

Multimédia

- Un son puissant avec les enceintes 2 x 2 Watts RMS

Soyez un peu plus écolo chaque jour

- Écran sans mercure respectueux de l'environnement
- Faible consommation d'énergie pour réduire les factures d'électricité
- Energy Star : plus d'efficacité pour une consommation minimale

Points forts

Technologie LED

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Enceintes stéréo intégrées

Désormais, bénéficiez d'un son stéréo pour toutes vos applications sociales et multimédia. Non seulement ces enceintes intégrées produisent un son fantastique, mais elles vous

permettent également de limiter les enchevêtrements de câbles et de gagner une place précieuse sur votre bureau.

SmartContrast



SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant

l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Sans mercure

Les moniteurs Philips à rétroéclairage LED ne contiennent pas de mercure, l'une des substances naturelles les plus toxiques pour l'homme et les animaux. Cela permet de réduire leur impact écologique tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à la mise au rebut.



Hg Free



VESA Mount

Caractéristiques

Image/affichage

Taille de la dalle: 49,5 cm (19,5")
Format d'image: 16/9
Type d'écran LCD: TFT-LCD
Type de rétroéclairage: Système W-LED
Pas de masque: 0,32 x 0,31 mm
Résolution optimale: 1 600 x 900 à 60 Hz
Luminosité (max.): 200 cd/m²
Couleurs d'affichage: 16,7 M
Niveau de contraste (standard): 600:1
SmartContrast: 10 000 000:1
Temps de réponse (standard): 5 ms
Angle de visualisation: 90° (H) / 65° (V), Rapport de contraste > 10
Zone de visualisation efficace: 432,00 (H) x 239,76 (V)
Fréquence de balayage: 30-83 kHz (H) / 56-76 Hz (V)
sRGB

Connectivité

Entrée de signal: VGA (analogique), DVI-D (numérique, HDCP)
Entrée de sync.: Synchronisation séparée, Synchronisation (vert)
Audio (entrée/sortie): Entrée audio PC

Pratique

Compatibilité Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/XP
Système audio intégré: 2 x 2,0 W
Confort d'utilisation: Auto/bas, Luminosité/retour, Menu/OK, Marche/arrêt,

Volume/haut

Langues OSD: Portugais brésilien, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Turc, Chinois traditionnel, Ukrainien
Autres fonctionnalités: Verrou Kensington, Fixation VESA (100 x 100 mm)

Socle

Inclinaison: -5/20 degrés

Alimentation

Alimentation: intégrée, 100-240 V CA, 50-60 Hz
Mode d'arrêt: 0,5 W
En mode de fonctionnement: 16 W (typ.), 19 W (max.)
Mode veille: 0,5 W
Voyant d'alimentation: Fonctionnement - blanc, Mode veille - blanc (clignotant)
Classe énergétique: E

Dimensions

Produit avec support (mm): 479 x 369 x 201 millimètre
Emballage en mm (l x H x P): 567 x 372 x 124 millimètre
Produit sans support (mm): 479 x 299 x 48 millimètre

Poids

Produit avec emballage (kg): 3,83 kg
Produit avec support (kg): 2,72 kg
Produit sans support (kg): 2,39 kg

Conditions de fonctionnement

Altitude: Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
MTBF: 30 000 heure(s)
Taux d'humidité relative: 20 % - 80 %
Température de stockage: -20 °C à 60 °C

Développement durable

Environnement et énergie: Energy Star, LUSD, Sans mercure
Emballage recyclable: 100 %

Conformité et normes

Approbations de conformité: Marquage « CE », FCC Classe B, EAC, SEMKO, Certifié TCO, UL/cUL, BSMI, TUV/ISO9241-307, WEEE, CECP

Boîtier

Couleur: Noir
Finition: Glossy (châssis avant) /Texture (capot arrière)

Contenu de l'emballage

Câbles: VGA, audio, alimentation
Moniteur avec pied
Manuel d'utilisation

