

Philips Signage Solutions
Videovægskærm

49"

Direkte LED-baggrundsbelysning
Full HD
450 cd/m²

BDL4988XC



Tænk stort

Alsidig videovæg.

Væk opsigt med en professionel X-Line-videovæg. Skarp kontrast og slanke rammer giver en klar og uforstyrret billedgengivelse. Uanset om du driver en lufthavn eller er vært for en konference.

Effektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- FailOver sikrer, at indhold altid afspilles
- OPS-stik giver mulighed for pc-integration uden kabler
- Flisetilstand. Opret videovægge med fliser i 4K i alle størrelser

Nem opsætning. Total kontrol.

- Betjen, overvåg og vedligehold med CMND & Control
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold
- Ekstern systemstyring ved hjælp af CMND
- Tilføj Android-processorkraft med et valgfrit CRD50-modul

Fantastiske billeder. Uendelige muligheder.

- Full HD-skærme. Fantastiske billeder. Klar kontrast
- IPS-panel: fyldig og ensartede farver fra alle vinkler
- Ultratynde kanter (3,5 mm). For billeder uden forstyrrelser

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Flisetilstand

Tilslut to eller flere professionelle skærme fra Philips for at skabe en fliseopdelt videovæg – uden behov for eksterne enheder. En enkelt afspiller tager sig af indholdet, uanset om du har fire skærme eller 40. 4K-indhold er fuldt understøttet, og hvis du viser indholdet på fire skærme, får du den optimale prik-for-prik-opløsning.

Valgfrit CRD50-modul

Indlej en Android System-on-Chip (SoC) i din professionelle Philips-skærm. Det valgfrie CRD50-modul er en OPS-enhed, der giver mulighed for Android OPS-processorkraft uden brug af kabler. Modulet skal blot sluttes til OPS-stikket, der indeholder alle de nødvendige forbindelser til at køre modulet (inkl. strømforsyning).

CMND

Tag kontrol over dit netværk af professionelle Philips-skærme. Med CMND kan du

administrere, opdatere og vedligeholde og afspille via én brugervenlig grænseflade. Fra installation til daglig drift.

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.


CMND & Create



Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-

funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

OPS-stik



Integrer en fuldkrafts-pc eller et CRD50-modul på Android-plattform i din professionelle Philips-skærm. OPS-stikket indeholder alle de forbindelser, du skal bruge for at køre din slot-in-løsning, inkl. en strømforsyning.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 123.2 cm
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 48.5 tommer
- Billedformat: 16:9
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Pixel-størrelse: 0,56 x 0,56 mm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Skærmfarver: 1073 M
- Kontrastforhold (typisk): 1300:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningsvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningsvinkel (lodret): 178 °
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Bevægelsesudlignet deinterlacing, Progressiv scanning, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA), Ekstern højtalerstik
- Videoindgang: DVI-D, HDMI (x2), VGA (analog D-Sub), DisplayPort (1.2), Komponent (BNC x3), Komposit (BNC)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik, Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Andre tilslutninger: OPS
- Video output (Videoudgang): DisplayPort, DVI-I, VGA (via DVI-I)
- Ekstern styring: IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik

Komfort

- Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)
- Matrix side om side: Op til 10 x 10
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Signalgennemsløfning: RS232, VGA, DisplayPort, DVI, IR-gennemsløfning
- Nem installation: Bærehåndtag
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45, Kort OPS RS232, En ledning (HDMI-CEC)

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W (RMS)

Strøm

- Forbrug (tændt): 110 W (typ.) (testmetode iht. EnergyStar 6.0)
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 30Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 2160p, 30 Hz

Mål

- Rammetykkelse: 3,5 mm
- Bredde: 1077,6 mm
- Produktvægt: 21,6 kg
- Højde: 607,8 mm
- Dybde: 103,8 mm
- Bredde (tommer): 42,4 tommer
- Højde (tommer): 23,9 tommer
- Vægbeslag: 400 x 400 mm, M6
- Dybde (tommer): 4,1 tommer
- Rammebredde: Øverst/venstre: 2,35 mm, nederst/højre: 1,25 mm
- Vægt (lb): 47,6 lb

Driftsforhold

- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 60.000 time(r)
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, RS232-kabel, Brugervejledning på CD-ROM, Lynhåndbog, Kanttilpasningsben, Kanttilpasningsplader, DVI-D-kabel
- Ekstra tilbehør: Kantoverfladesæt, Farvekalibreringssæt (CCK4602), Bevægelsessensor, IR-lys (crd41)

Diverse

- Sprog for visning på skærm: Arabisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk
- Garanti: 3 års garanti
- Myndighedsgodkendelser: CE, FCC, Klasse B, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT



Udgivelsesdato
2024-10-28

Version: 6.0.1

EAN: 87 12581 74452 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com