



Philips
LCD 液晶顯示器

17 吋

SXGA

I70S7FB



精打細算的效能及便利性

輕薄小巧的 I70S7 有絕佳效能與便利性，可提高生產力，同時備有企業用功能如 SmartManage 以提供最佳整體成本效應。

價錢最超值

- SmartManage 相容性讓您在 LAN 基礎上管理資產
- 耗電量低於工業平均標準
- TCO'03 保證最高安全性與人體工學標準
- 符合環保設計的能源節省功能

提供超凡卓越畫面

- SXGA 1280 x 1024 解析度，提供更鮮明的顯示畫面
- 5 ms 快速反應時間
- sRGB 確保顯示與列印成品間的色彩相符

十足便利

- 內建電源供應器可取代外部電源變壓器
- 飛利浦的智慧控制功能讓調整顯示器設定既輕鬆又便利
- 方便使用，內建可放置便箋、卡片和相片的空間

PHILIPS
sense and simplicity

LCD 液晶顯示器

17 吋 SXGA

規格

畫面 / 顯示

- **LCD 面板類型**: 1280 x 1024 解析度, 抗眩光偏光板, RGB 垂直排列
- **面板尺寸**: 17 吋 / 43 公分
- **實際可視範圍**: 337.9 x 270.3 公釐
- **點距**: 0.264 x 0.264 公釐
- **亮度**: 300 cd/m²
- **對比值 (一般)**: 800:1
- **顯示器色彩**: 16.7 M
- **視角**: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- **反應時間 (一般)**: 5 ms
- **白色色度, 6500K**: x = 0.313 / y = 0.329
- **白色色度, 9300K**: x = 0.283 / y = 0.297
- **最高解析度**: 1280 x 1024 @ 75 Hz (類比輸入)
- **建議解析度**: 1280 x 1024 @ 60 Hz (類比輸入)
- **視訊頻寬**: 140 Mhz
- **水平掃瞄頻率**: 30 - 83 KHz
- **垂直掃瞄頻率**: 56 - 76 Hz
- **sRGB**: 是

連線

- **輸入訊號**: 類比 (VGA)
- **視訊同步輸入訊號**: 複合同步, 獨立同步, 同步訊號在綠訊號
- **視訊輸入阻抗**: 75 歐姆
- **同步輸入阻抗**: 2.2k 歐姆
- **視訊輸入訊號等級**: 0.7 Vpp

便利

- **便利性增強功能**: 螢幕顯示, SmartManage 遠端 LAN 監控資產管理功能
- **顯示器控制**: 自動, 亮度控制, 左/右, 功能表 (確定), 電源開/關, 上/下
- **OSD 語言**: 英文, 法文, 德文, 義大利文, 簡體中文, 西班牙文
- **其他便利功能**: 與 Kensington 防盜鎖相容, FlexiHolder
- **隨插即用相容性**: DDC/CI, sRGB, Windows 98/

ME/2000/XP

- **符合法規**: CE 標誌, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TÜV/GS, TÜV Ergo, TCO '03
- **前後傾斜**: -5° 至 25°
- **VESA 支架孔距**: 100 x 100 公釐

週邊配件

- **附配件**: AC 電源線, VGA 訊號線
- **選購配件**: Super Ergo 底座
- **使用者手冊**: 是

尺寸

- **包裝盒尺寸 (寬 x 高 x 深)**: 449 x 182 x 489 mm
- **包裝盒規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深)**: 17.7 x 7.2 x 19.3 吋
- **機組尺寸 (寬 x 高 x 深)**: 380 x 327 x 57.5 mm
- **機器規格, 以吋計算 (寬 x 高 x 深)**: 15 x 12.9 x 2.3 吋
- **機器規格含機座 (寬 x 高 x 深)**: 380 x 387 x 200 mm
- **機器規格含機座, 以吋計算 (寬 x 高 x 深)**: 15 x 15.2 x 7.9 吋
- **MTBF**: 50,000 小時
- **相對濕度**: 20% - 80%
- **溫度範圍 (操作)**: 5°C 至 40°C
- **溫度範圍 (儲存)**: -20°C 至 60°C
- **品重量 (+ 機座)**: 4.7 kg
- **品重量 (+ 機座) (磅)**: 10.4 lb
- **產品含包裝重量**: 6.1 kg
- **產品含包裝重量 (磅)**: 13.4 磅

功率

- **符合**: Energy Star
- **耗電量**: 30 瓦 (一般)
- **關機模式**: < 1 瓦
- **電源 LED 指示燈**: 操作 - 綠色, 待機/睡眠模式 - 琥珀色
- **電源供應器**: 內建, 100-240 伏特, AC 50/60 Hz

I70S7FB/96

產品特點

SmartManage 遠端 LAN 監控資產管理功能

SmartManage 是建立在 LAN 上的系統, 可以監控、管理及檢查顯示裝置的狀態, 以及為遭遇困難的使用者提供遠端支援。

符合 TCO '03 標準

這是一項 TCO (瑞典專業僱員聯盟) 標準, 在安全性及人體工學方面甚至比 MPR-II 更嚴格, 特別是有關交流電場 (AEF)。

5 ms 開 / 關反應時間

開 - 關反應時間是指一個液晶晶元從發光到不發光, 再回到發光狀態所需要的時間。反應時間是以毫秒 (ms) 計算, 越快越好; 較低的反應時間意指較快轉變, 才不會在快速轉換文字與圖片的顯示時留有殘影。開 - 關反應時間在文件、圖像與相片等業務領域, 是一個重要的顯示器衡量標準。

預設 sRGB

sRGB 是一個確保螢幕顯示與列印成品間色彩最相符合的工業標準。

內建電源供應器

顯示裝置內建的電源供應器可以取代體積龐大的外部電源變壓器。

智慧控制

PC 軟體可微調顯示器效能與設定。飛利浦為使用者提供兩種調整顯示器設定的選擇: 透過顯示器按鈕瀏覽具有多層架構的螢幕顯示功能表; 或者, 使用飛利浦的智慧控制軟體, 以慣用的方式輕鬆調整各種顯示器設定。

FlexiHolder

FlexiHolder 是位於螢幕上方的一個小夾子, 可將最喜愛的相片、提醒、行事曆、和電話號碼整齊方便地存放在您視線所及的範圍內。



發行日期 2009-02-12

版本: 5.0.9

12 NC: 8639 000 16944
EAN: 87 10895 96252 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com