



Philips
配備 LED 背光的 LCD 顯示器

V 系列
19 吋 (48.3 厘米)

190V3LSB5

享受 LED 畫面的生動色彩

使用這款迷人、纖巧的螢幕會令人感覺快樂、滿足。憑藉 SmartContrast 等重要功能，可體驗豐富明亮畫面，絕對是理想之選！

一流畫質

- SmartContrast 1000000:1 帶來無比豐盈的黑色細節
- LED 技術提供自然色彩

可與室內裝飾渾然一體的設計

- 迷人的超薄 ? 光設計
- 面積小，可以輕鬆融入任何生活方式

環保每一天

- Energy Star 提高效率及減低消耗能量
- 無水銀環保顯示器

非常方便

- 透過 SmartControl Lite 方便地調節顯示效能

PHILIPS

配備 LED 背光的 LCD 顯示器
V 系列 19 吋 (48.3 厘米)

產品特點

LED 技術

白色 LED 固體裝置更快達至全面持續明亮畫面，節省啟動時間。LED 不含水銀，符合生態保護並可循環利用。LED 可更好地控制 LCD 背光的亮度，帶來超高對比率。由於能夠在屏幕上持續發亮，它還能實現超級色彩重現。

SmartContrast 比例 1000000:1



您希望 LCD 平面顯示器也可播放最高對比以及最鮮明的影像。Philips 的進階影像處理技術結合獨有的背景燈極致光暗調節科技，能帶來更生動的影像。SmartContrast 可以

在提升對比度中保存完美之黑色層次，將暗色陰影以及色彩完全準確的演繹出來，製造亮麗、栩栩如生、高對比及顏色鮮明的畫面。

SmartControl Lite

SmartControl Lite 是一款基於 3D 圖示的新一代圖形用戶界面監控軟件。該軟件能讓用戶使用滑鼠來微調顯示器的大部分參數，例如顏色、亮度、屏幕調校、多媒體、ID 管理等。

無水銀

Philips LED 背光顯示器不含水銀（水銀為毒性最強的自然界元素之一，可嚴重影響人類和動物健康）。降低了裝置在整個使用週期中（從製造到丟棄）對環境造成的影響。

迷人的超薄？光設計

迷人的超薄？光設計

190V3LSB5/69

面積小

面積小，可以輕鬆融入任何生活方式

能源之星 5.0

能源之星是 US EPA 發起的一項能效計劃，已被許多其他國家或地區採用。能源之星認證確保您所購買的產品符合最新的能效標準，該標準要求各操作級別均必須充分發揮最大能效。新款 Philips 顯示器已通過能源之星 5.0 規格認證，符合或超出標準要求。例如，能源之星 5.0 要求顯示器在睡眠模式下的能源消耗低於 1 瓦，而 Philips 顯示屏的能源消耗還不到 0.5 瓦。有關詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov



規格

連接

- 訊號輸入: VGA (類比), DVI-D (數碼, HDCP)
- 同步輸入: 分離同步, 綠色同步

影像 / 顯示

- 面板尺寸: 19 吋 / 48.3 厘米
- 螢幕比例: 16:10
- LCD 面板類型: TFT-LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 像素點距: 0.2835 x 0.2835 毫米
- 最佳解像度: 1440 x 900 @ 60 Hz
- 亮度: 250 cd/m²
- 顯示色彩: 16.7 百萬
- 對比率 (一般): 1000:1
- SmartContrast: 10,000,000:1
- 響應時間 (常規): 5 毫秒
- 可視角度: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- 有效可視範圍: 408.24 (H) x 255.15 (V)
- 掃描頻率: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB: 是

舒適

- 一插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- 方便使用者: 自動 / 向下, 4:3 寬 / 向上, 亮度 / 返回, 功能表 / 確定, 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言: 英文, 法文, 德文, 西班牙文, 意大利文, 俄語, 簡體中文, 葡萄牙文, 土耳其文
- 其他便捷功能: Kensington 鎖, VESA 支架 (100x100 毫米)

直立

- 傾斜度: -5/+20 度

電源

- 電源: 內置, 100-240VAC, 50/60Hz

- 關閉模式: 0.5 瓦
- 開啟模式: 15.1 瓦 (能源之星 5.0 測試方法)
- 備用模式: 0.5 瓦
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 備用模式 - 白色 (閃爍)

尺寸

- 產品 (含支架) (毫米): 462 x 382 x 204 毫米
- 包裝 (毫米) (寬 x 高 x 厚): 503 x 396 x 125 毫米
- 產品 (不含支架) (毫米): 462 x 319 x 54 毫米

重量

- 產品 (含包裝) (千克): 4.68 千克
- 產品 (含支架) (千克): 3.57 千克
- 產品 (不含支架) (千克): 3.28 千克

操作情況

- 溫度範圍 (操作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小時
- 相對濕度: 20%-80 %
- 溫度範圍 (儲藏): -20° C 至 60° C ° C

持續性

- 環境與能源: 能源之星 5.0, EPEAT 銀色, RoHS, 無水銀
- 可回收包裝材料: 100 %

合規性和標準

- 法令認可: BSMI, CE 標記, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, WEEE

外殼

- 顏色: 黑色
- 飾面: ? 光 (前鑲邊) / 紋理 (後蓋)



出版日期 2024-03-28

版本: 1.0.2

EAN: 87 12581 63385 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com