



Philips  
Monitor LCD con HDMI,  
Audio, SmartTouch

Panorámico E-line 61 cm (24")  
Full HD 1920 x 1080p

**244E1SB**

## Pantalla HDMI para un entretenimiento en Full HD

Diviértete con el rendimiento de la pantalla de 16:9 con Full HD 1080p. La pantalla 244E1 combina las entradas HDMI y DVI con un sistema de audio estéreo invisible y un acabado brillante y atractivo

### Gran calidad de imagen

- Pantalla LCD Full HD con una resolución de 1920 x 1080p
- Pantalla 16:9 para visualizar mejor vídeos y juegos en formato panorámico
- Rápido tiempo de respuesta de 5 ms
- Tonos de negro con más matices gracias a SmartContrast 25000:1

### Diseño que complementa cualquier interior

- Acabado brillante para realzar la decoración

### Auténtica experiencia multimedia

- HDMI ready para obtener una experiencia multimedia de calidad suprema
- Sonido estéreo integrado para una experiencia multimedia

### Gran comodidad

- Doble entrada para señales VGA analógica y DVI digital al mismo tiempo
- Elegantes controles SmartTouch
- Control automático de formato de imagen para cambiar entre panorámico y 4:3

# PHILIPS

## Destacados

### Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p

Disfruta de una calidad de imagen nítida y cristalina para proporcionar a tu público una experiencia visual realmente inolvidable. El público se deleitará con una calidad de vídeo inigualable, una gama de colores asombrosa y las imágenes más nítidas.

### Relación de aspecto 16:9 panorámico

La relación de aspecto es la expresión de anchura de imagen en comparación con su altura. La relación de aspecto 16:9 panorámico es un estándar para la televisión de alta definición universal y la televisión digital europea. Con la relación de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar vídeos y videojuegos de forma excepcional sin barras en la parte superior o inferior de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada del escalado visual, que altera la imagen para ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

### Sonido estéreo integrado

Un par de altavoces estéreo de alta calidad integrados en el dispositivo de visualización. Los altavoces son visibles cuando son de proyección frontal, no cuando son de proyección inferior, superior o posterior, etc., en función del modelo y el diseño.

### Relación de SmartContrast 25000:1



With SmartContrast



Without SmartContrast

Quieres que tu pantalla plana LCD te ofrezca el mayor contraste y las imágenes más vibrantes. El avanzado sistema de procesamiento de imágenes de Philips, junto con su exclusiva tecnología de atenuación extrema y refuerzo de la retroiluminación, te ofrecen las imágenes más vibrantes. SmartContrast aumenta el contraste con unos excelentes niveles de negro y gran precisión en las tonalidades y colores oscuros. El resultado son unas imágenes vivas y brillantes, con un gran contraste y con colores vibrantes.

### HDMI ready



HDMI-ready

Un dispositivo HDMI-ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). Un cable HDMI permite transmitir audio y vídeo digitales de alta calidad a través de un solo cable desde un ordenador o desde fuentes AV (incluidos sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de vídeo).

### Doble entrada



VGA connector



DVI connector

La doble entrada proporciona conectores para entrada de señales VGA analógicas y DVI digitales.

### Control sencillo de formato de imagen



Widescreen format

4:3 format

El sencillo control de formato de imagen de Philips cambia la relación de aspecto de la pantalla de 4:3 a panorámico y viceversa, en función de los contenidos. Así podrás trabajar en documentos panorámicos sin tener que desplazar la imagen, o visualizar contenidos panorámicos en el modo de pantalla panorámica y contenidos con una relación de aspecto original de 4:3 sin distorsión.

## Especificaciones

### Imagen/Pantalla

- Tipo de panel LCD: LCD TFT
- Tamaño de panel: 23,6 pulgadas / 59,95 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Punto de píxel: 0,272 x 0,272 mm
- Ángulo de visión: 176° (H) / 170° (V), @ C/D > 5
- Brillo: 300 cd/m<sup>2</sup>
- SmartContrast: 25000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Colores de pantalla: 16,7 M
- Frecuencia de escaneado: 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB

### Conectividad

- Entrada de señal: VGA (analógica), DVI-D, HDMI
- Entrada sincronizada: Sincronización separada, Sincronización en verde

### Cómodas funciones

- Audio integrado: 2 W x 2
- Comodidad para el usuario: Entrada, Volumen, Menú, Automático, Conexión/desconexión
- Idiomas OSD: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Ruso, Chino simplificado, Portugués, Turco
- Otra comodidad: Montaje VESA (100 x 100 mm), bloqueo Kensington
- Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB

### Soporte

- Inclinación: -5/20 grado

### Potencia

- Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: blanco, Modo de espera/de suspensión (parpadeante)
- En modo: <30,9 W (prueba EnergyStar 5.0)
- Alimentación: Integrada, 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Modo desactivado: < 0,5 W

### Dimensiones

- Producto con soporte (mm): 400 x 561 x 210 mm
- Producto sin soporte (mm): 336 x 561 x 68 mm
- Embalaje en mm (an. x al. x prof.): 404 x 620 x 168 mm

### Peso

- Producto con soporte (kg): 5,4 kg
- Producto sin soporte (kg): 5 kg
- Producto con embalaje (kg): 7,2 kg

### Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C a 60° C °C
- Humedad relativa: 20 %-80 %
- MTBF: 50.000 hora(s)

### Desarrollo sostenible

- Protección del medio ambiente y ahorro de energía: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0

### Cumplimiento de normativas y estándares

- Aprobación de regulaciones: Marca CE, FCC, Clase B, SEMKO, UL/cUL

### Carcasa

- Color: Negro
- Acabado: Brillante



Fecha de emisión  
2022-05-10

Versión: 5.0.4

12 NC: 8670 000 53764  
EAN: 87 12581 48900 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)