

Philips  
LCD monitor

V Line  
18,5" / 47 cm

193V5LSB2



## Odlična LED slika sa živopisnim bojama

Uživajte u živopisnoj LED slici na ovom Philips monitoru. Predstavlja odličan izbor uz kompaktni dizajn i VESA nosač koji omogućavaju fleksibilnost radnog prostora.

### **Odličan izbor**

- Kompaktni dizajn štedi prostor
- Ekološki prihvatljivi monitor bez žive
- VESA stalak pruža fleksibilnost

### **Živopisna slika svaki put**

- LED tehnologija za živopisne boje

# PHILIPS

## Važne karakt.

### LED tehnologija

Bele LED diode su poluprovodnički uređaji koji brže dostižu puno, postojano osvetljenje, čime se ostvaruje ušteda vremena pri pokretanju. LED diode ne sadrže živu, što omogućava ekološki prihvatljivo recikliranje i odlaganje. LED diode omogućavaju bolju kontrolu zatamnjenja pozadinskog osvetljenje LCD ekrana, što za rezultat ima izuzetno visok

odnos kontrasta. Takođe pružaju superiornu reprodukciju boja zahvaljujući postajanoj osvetljenosti preko celog ekrana.

### Bez žive

Philips monitori sa LED pozadinskim osvetljenjem ne sadrže živu, jednu od najotrovnijih prirodnih supstanci, koja utiče na ljude i životinje. Time se smanjuje uticaj

monitora na životnu sredinu tokom životnog ciklusa, od proizvodnje do odlaganja.

### Kompaktni dizajn štedi prostor

Kompaktni dizajn štedi prostor

### VESA stalak

VESA stalak pruža fleksibilnost



# Specifikacije

## Mogućnost priključivanja

- Ulaz za signalni kabl: VGA (analogni)
- Sinhronizacija ulaza: Odvojena sinkronizacija

## Slika/Prikaz

- Veličina panela: 18,5 inča / 47 cm
- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- LCD panel: TFT-LCD
- Tip pozadinskog osvetljenja: W-LED sistem
- Razmak piksela: 0,30 x 0,30 mm
- Optimalna rezolucija: 1366 x 768 pri 60 Hz
- Osvetljenje: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Boje displeja: 16,7 M
- Odnos kontrasta (tipični): 700:1
- Vreme za odgovor (tipično): 5 ms
- Ugao gledanja: 90° (H) / 65° (V), @ C/R &gt; 10
- Efekt.područje gledanja: 409,8 (H) x 230,4 (V)
- Učestanost skeniranja: 30–83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
- sRGB

## Praktične osobine

- Plug and Play (priključi i pusti da radi)
- kompatibilnost: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Pogodnosti za korisnika: Napajanje uključeno/isključeno
- Jezici menija na ekranu: Portugalski (Brazil), Češki, Holandski, Engleski, Finski, Francuski, Nemački, Grčki, Mađarski, Italijanski, Japanski, Korejski, Poljski, Portugalski, Ruski, pojednostavljeni kineski, Španski, Švedski, tradicionalni kineski, Turski, Ukrajinski
- Dodatne pogodnosti: Kensingtonska brava, VESA nosač (100 x 100 mm)

## Postolje

- Nagib: -3/10 stepen

## Napajanje

- Izvor napajanja: Ugrađeno, 100–240 V naizmjenične struje, 50–60 Hz

- Isključeno napajanje: 0,3 W (tip.)
- Uključeno napajanje: 8,76 W (tipično) (EnergyStar metod testiranja)
- Režim pripravnosti: 0,5 W (tip.)
- LED indikator napajanja: Rad – belo, Režim pripravnosti – bela (treperi)
- Oznaka za energetska klasu: E

## Dimenzije

- Proizvod sa postoljem (mm): 437 x 338 x 170 mm
- Pakovanje u mm (Š x V x D): 481 x 350 x 103 mm
- Proizvod bez postolja (mm): 437 x 273 x 48 mm

## Težina

- Proizvod sa pakovanjem (kg): 3,00 kg
- Proizvod sa postoljem (kg): 2,15 kg
- Proizvod bez postolja (kg): 1,94 kg

## Uslovi rada

- Nadmorska visina: U radu: +12.000 stopa (3.658 m), kada ne radi: +40.000 stopa (12.192 m)
- Temperaturni raspon (radne): 0 °C do 40 °C °C
- Srednje vreme do otkaza: 30.000 sati
- Relativna vlažnost: 20%–80% %
- Temperaturni raspon (odlaganje): -20°C do 60°C °C

## Održivost

- Zaštita životne sredine i energija: RoHS, Bez žive
- Materijal za pakovanje koji može da se reciklira: 100 %

## Usklađenost i standardi

- Regulatorna odobrenja: BSMI, CE Mark, cETLus, FCC klasa B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, WEEE

## Kutija

- Boja: Crna
- Završi: Tanke linije (prednja maska) / tekstura (zadnji poklopac)



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 9.0.1

EAN: 87 12581 74062 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)